


CLEFS POUR APPLE II GS

Nicole Bréaud - Pouliquen



compile as Domo. PAS linh godemo heep=godemo

CLEFS POUR APPLE II GS

Connaissez-vous la collection Apple II chez P.S.I.?

* Disquette disponible par correspondance

Apple lie et lic

- 102 programmes pour Apple II* Jacques Deconchat
 Super jeux Apple* Jean-François Sehan
 Basic Plus, 80 routines sur Apple II* Michel Martin

Applications

- Apple, modems et serveurs* Alain Mariatte Apple, logique et systèmes experts* René Descamps
- Création et animations graphiques sur Apple II* Gilles Fouchard et Jean-Yves Corre
 Appleworks au travail* Jean-Michel Jego et Jean-Michel Gargadennec

- Les ressources de l'Apple IIc Nicole Bréaud-Pouliquen
- Assembleur de l'Apple II Nicole Bréaud-Pouliquen et Daniel-Jean David
 Clefs pour Apple IIc Nicole Bréaud-Pouliquen
 Programmation système de l'Apple II Marcel Cottini

- ProDOS sur Apple Marcel Cottini

Apple IIGS

- A parante.
 Assembleur de l'Apple IIGS Jean-Pierre Lagrange
 La boîte à outils de l'Apple IIGS Jean-Pierre Curcio
 Programmation système de l'Apple IIGS Marcel Cottini
 Super jeux Apple IIGS* Jean-François Sehan

Pour tout problème rencontré dans les ouvrages P.S.I. vous pouvez nous contacter au numéro ci-dessous :

Numéro Vert/Appel Gratuit en France

05 21 22 01

(Composer tous les chiffres, même en région parisienne)

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1er de l'article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.

CLEFS POUR APPLE II GS

Nicole Bréaud - Pouliquen



Présentation de l'auteur :

Nicole Bréaud-Pouliquen est ingénieur-conseil en informatique individuelle. Ingénieur de l'Ecole polytechnique féminine et Docteur-ingénieur en Automatique de l'Université de Grenoble, elle a enseigné quelques années à l'étranger (Brésil, Maroc), avant de se spécialiser dans les micro-ordinateurs Apple.

Auteur de nombreux ouvrages d'approfondissement de la programmation aux Editions du P.S.I., elle se consacre parallèlement à la recherche de modes d'utilisation conviviaux des ordinateurs individuels, plus particulièrement dans les domaines artistiques.

Ouvrages conseillés par l'auteur :

- Programmer votre Macintosh A. Andrieux et C. Droulers (McGraw Hill).
- Mastering the Macintosh Toolbox David B. Peatroy et Datatech Publications (Osborne et McGraw Hill).
- Inside Macintosh Apple USA et Addison Wesley.
- La documentation destinée aux développeurs, fournie par Apple Seedrin.

Nous remercions Apple Computer France pour son aide matérielle et technique.

Apple IIGS est une marque déposée de Apple Computer Inc.

SOMMAIRE

PRESENTATION	11
CHAPITRE I : MATERIEL APPLE IIGS	13
Architecture de la carte-mère	13
Circuits intégrés de la carte-mère	14
Brochage des connecteurs Connecteurs d'entrée/sortie Connecteur pour carte d'extension de mémoire Connecteur de manettes de jeux Port série Manettes de jeux Lecteur de disquette Vidéo R V B Apple Desk Bus. Signaux des connecteurs Broches des connecteurs pour cartes d'interface	15 15 15 15 16 16 16 16 17
Microprocesseur 65C816 255 codes d'instructions Registres du 65C816	21 21 50
Mémoires de l'Apple IIGS Utilisation de l'espace mémoire : vive, morte, extension Occupation de la mémoire : système, utilisateur, graphique Shadowing-ombre portée	53 53 53 54

Ressources graphiques Deux prises vidéo Modes vidéo Couleurs des palettes SCB ou Scan line Control Byte Pixels Registre \$C029	50 50 50 50 50 50 50
Entrées/sorties Deux ports série Interface AppleTalk Port disque Port manette de jeux Bus Apple Desktop Sorties vidéo Sorties haut-parleur Connecteurs d'E/S Horloge	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Interruptions Liste par ordre de priorité Vecteurs d'interruptions Indicateurs des sources d'IRQ Etats des registres après un BRK Autorisation ou inhibition des interruptions File d'attente du Hearbeat	63 63 63 65 66 66
Registres d'état \$C029 : Vidéo Select Register \$C02B : Langage Select Register \$C02D : Slot ROM Register \$C036 : Configure your Apple Register - sélecteur de configuration \$C068 : registre d'état des commutateurs logiciels	68 68 68 69 69
Tableau de bord	71
CHAPITRE II : LOGICIELS DE DEVELOPPEMENT	73
Moniteur Commandes à valider par return Examiner les registres Examiner la mémoire Modifier les registres Modifier la mémoire Lister un programme Exécuter un programme Rechercher une chaîne de caractères Afficher en inverse Revenir à l'écran-texte Regler le jour et l'heure	73 73 73 73 74 74 75 75 76 76 76

Convertir et calculer Rediriger les entrées/sorties Sauter à un programme par une seule commande Sortir du moniteur Appeler une fonction d'un outil Appel du mini-assembleur Listings	76 76 76 76 77 77
Pratique du moniteur Analyse d'un outil	77 78
CPW	
Editeur CPW	86 86
Modes	86
Taquets de tabulation	88
Retour à la ligne	88
Frappe au km	88
Recherche et remplacement	89
Fin d'édition	89
Fichier des défauts	89
Création de commandes personnalisées	90
Effacer complètement le texte	90
Commandes et utilisation du CPW	90
Liste par ordre alphabétique	90
Paramètres optionnels	94
Caractères JOKER	94
Redirection de entrées/sorties	95
Procédure d'assemblage en vue d'une exécution sous Pro Dos/16	95
Codes des fichiers	97
Nouvelles commandes	97
Listings	97
Catalogue principal de la disquete CPW	97
Catalogue de la disquette CPW en cours	98
Macro assembleur ORCA/M 4.0 inclus dans CPW	101
Choix du jeu d'instructions	101
Choix de la longueur des registres	101
Choix dans la présentation du code généré	101
Connaître ou non le temps d'exécution	102
Fixer ou non l'adresse d'implantation du code	102
Délimiter et nommer des segments	102
Données	103
Explotation de fichiers	104
Listing: exercice de présentation	105
Macros sous CPW	108
Utilisation des macros	108
Création de macros	110
Exemple d'une macro	111
Listing: catalogue des macro-système	112
Langage LINKED et segmentation	113
Commandes	114

Ensemble (TOOL SET) en mémoire morte Structure des ensembles d'outils Liste des fonctions outil par outil Tool Locator Memory Manager Miscellaneous Tool Quick Draw II Desk Manager Event Manager Scheduler Sound ADB Sane Integer Maths Text Tools Window Manager Menu Manager Control Manager Line Edit Dialog Manager Liste alphabétique des fonctions Memory Manager Quick Draw Event Manager Utilisation du menu-Manager Window Manager Window Manager Utilisation du menu-Manager Window Manager Utilisation du menu-Manager Window Manager Desk Manager	116 116 116 117 117 118 118 119 124 125 125 125 125 125 125 125 127 128 129 130 131 132 132 133 134 154 156 159 162 167 173
CHAPITRE III - EXEMPLE	
	175
Montre extra-plate de votre bureau	175
CONSEILS DE LECTURE	187

PRESENTATION

C'est une "formule 1" que vous allez avoir entre les mains, et la meilleure école de pilotage pour l'aborder est celle du Macintosh.

Tableau et instruments de bord sont en effet les mêmes. Mais, en plus, avec le GS, le paysage est en couleur ; et en prêtant l'oreille, on peut entendre les cloches sonner, l'orage tonner et un concert de rock débuter à 2 heures du matin!

Les logiciels de cette nouvelle machine sont superbes. GS/Paint, fidèle reproduction de MacPaint, mais en couleur, fait en plus de l'animation graphique. Le traitement de texte GS/Write en couleur lui aussi, met les mots en évidence comme avec un feutre fluo, et raye sans l'effacer la ligne à supprimer. Superbes, on vous dit!

Mais telles ou tels qu'on vous connaît, vous avez déjà le pied au plancher et vous voilà partis dans la programmation d'un logiciel personnel, hors des sentiers battus.

Ce n'est pas un plan galère, c'est presque un plan d'enfer. C'est pourquoi, il m'a paru utile de baliser la piste avant vous.

A travers ce livre, qui résume l'ensemble infiniment riche des fonctions du système Apple IIGS, je vous propose des stands de ravitaillement où vous trouverez une description détaillée du microprocesseur 65816, des mémoires, du système de développement CPW... ainsi que l'indispensable boîte à outils (software tools).

En un mot, tout ce qui est nécessaire pour réaliser des logiciels accessibles et compréhensibles au commun des mortels, vos futurs clients!

Et maintenant, bonne route!

L'autrice.

MATERIEL APPLE II GS

ARCHITECTURE DE LA CARTE-MERE




Schéma de la carte-mère

CIRCUITS INTEGRES DE LA CARTE-MERE

Fonctions

Microprocesseur

Mémoire vive ou MEV Mémoires mortes ou MEM

Affichage vidéo et interruptions

Générateur de signaux vidéo RGB Synthèse des sons contrôlée par le

Interface pour la gestion des sons Mémoire vive pour les sons Compatibilité avec l'Apple //e

Contrôleur de mémoire et de vitesse Interface pour (4) lecteurs de disques Commutation interne/externe des E/S Interface pour 2 sorties série

Interface AppleTalk

Apple Desk Bus

Interface pour le Front Desk Bus Interface pour le port-manettes de jeux Horloge Mémoire vive alimentée par pile

CONNECTEURS

Connecteurs d'E/S

Connecteur pour extension mémoire

Connecteur pour clavier supp Connecteur pour clavier numérique Connecteur pour carte son Circuits

65SC816-16 bits - 8 registres-mode émulation 65C02 - 2 vitesses : 1Mhz ou 2.5 Mhz.32 bits d'adressage. 2x4 C.I.x64 Kx4bits=256 Koctets. 4 C.I x 32 Koctets=128 Koctets.

contrôlés par le Video Graphics Controler VGC et le Mega II. Video Hybrid + MC1377. Digital Oscillator Controler DOC Ensoniq (15 voies). Sound GLU. 2x64 Kx4 bits MEV dynamique. Mega II = MMU+IOU+TMG +GLU+ROM Car. Gen (8 langues) +Vidéo Logic. FPI (Fast Processing Interface). IWM (Integrated Wozniac Machine) Slot Maker. SCC 8530 (Zilog -2 voies Serial Communication Chip) + drivers RS422. Hardware Timer (1/4 s intpt)+1 voie du SCC. 50740A Keyboard Microprocessor (clavier détachable + souris + autres entrées). Keyboard GLU. NE558+74HCT251. Real Time Macintosh Clock Chip. RAM-battery.

7 emplacements banalisés compatibles //e.
MEV: 256 Ko, 1Méga ou 4 Mega-

MEM: jusqu'à 896 Koctets. Retro Keyboard.

Numeric Keypad. 7 sorties Ensoniq.


Connecteurs d'entrée/sortie 1 à 7




Connecteur pour carte d'extension de mémoire



Connecteur de manettes de jeux




Port série 1 ou 2



Prise Mini-DIN 8 broches




Manettes de jeu




Prise femelle DB-9 broches

Lecteur de disquette



Prise femelle DB-19 broches

Vidéo RVB



Prise femelle DB-15 broches

Apple Desk Bus



Prise femelle 4 broches

Signaux des connecteurs

Ports Série: Norme RS-232C ou CCITT V.24

3 4 5 6 7	Handshake Out ou DTR Handshake In ou DSR Transmit Data Minus (TxD-) Signal Ground (SG) Receive Data Minus (RxD-) Transmit Data Plus (TxD+) Vers l'entrée DCD du SCC (GPi) Receive Data Plus (RxD+) Entourage	terminal de données prêt poste de données prêt données émises en sortie terre de signalisation données reçues en entrée cf 3. détection de porteuse cf 5.	CCIT V.24 108.2 107 103 102 104
	Entourage	terre physique de protection	101

Connecteur externe pour manettes de jeux d'arcade

N°		
1	PB1	état du bouton-poussoir n° 1.
2	+5 Volts.	1 1 1 2 2 2 1 1,
3	GND	terre.
4	PDL2	entrée analogique venant de la manette 2.
5	PDL0	entrée analogique venant de la manette 0.
6	PB2	état du bouton-poussoir n°2.
7	PB0	état du bouton-poussoir N°0.
8	PDL1	entrée analogique venant de la manette 1.
9	PDL3	entrée analogique venant de la manette 3.

Port pour lecteur de disquette

N°		
1 2 3 4	GND GND GND EN3.5	terre commune. terre commune. terre commune.
4 5 6	-12 volts. +5 volts.	autorise un lecteur de disquettes 3.5 pouces.
7	+12 volts.	
8	+12 volts.	
9	EXTINT	interruption externe.
10	WRPROT	entrée indiquant que la disquette est protégée en écriture.
11	Phi 0	signal phase 0 de contrôle du moteur.
12	Phi 1	signal phase 1 de contrôle du moteur.
13	Phi 2	signal phase 2 de contrôle du moteur.
14 15	Phi 3	signal phase 3 de contrôle du moteur.
16	WRREQ' HDSEL	demande d'écriture.
17	DR1'	sélection de la tête.
1.7	DKI	sélection du lecteur n° 1.

RDDATA 18 entrée des données lues sur disquette.

19 sortie des données à écrire. WRDATA

Connecteur vidéo R V R

Nº

1 GND terre.

2 Red Video and Sync signal vidéo rouge incluant le signal de Sync Composite.

3 Composite Sync 4

NC non connecté.

5 Green Video and Sync signal vidéo vert incluant le signal de Sync Composite.

GND terre.

6 $\check{7}$ -5 volts

8 +12 volts 9

Blue Video and Sync signal vidéo bleu incluant le signal de

Sync Composite. 10 N.C. non connecté. 11 Sound signal audio. 12

Composite Video signal composite (identique à celui sortant

de la prise VC).

13 **GND** terre.

14 N.C. non connecté. 15

N.C. non connecté.

Front Desk Bus

Nº

1 Données.

2 Réservée.

3 Alimentation (+5v, 500mA).

Retour

Broches des connecteurs pour cartes d'interface

N° (l'apostrophe après le nom indique que le signal est actif à son niveau bas).

IÔSEL' informe la carte que les adresses CnXX sont sélectionnées

A0

23 A1

4 A2

5 A3

A4

7 8 9 10 11 12 13	A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11	bus d'adresses à 16 bits : A15-A0.
14 15	A12 A13	
16 17 18	A14 A15 R / W' Read/Write	signal d'écriture/lecture venant du micro-
19 20	N.C. IOSTROBE	processeur. non connecté. informe la carte quand les adresses C800 à
21	RDY	CFFF sont sélectionnées. signal d'entrée dans le microprocesseur
22	DMA (Direct Memory Access)	pour le stopper. bloque l'accès au bus d'adresses par le microprocesseur pour l'autoriser à la carte
23	INT OUT	d'interface. (non connecté sur le connecteur d'E/S n°7)
24	DMA OUT	sortie interruption. (non connecté sur le connecteur d'E/S n°7) sortie DMA.
25 26	+ 5 volts GND	terre commune du système.
27 28	DMA IN INT IN	(non connecté sur le connecteur d'E/S n°1) entrée DMA.
29	NMI'	(non connecté sur le connecteur d'E/S n°1) entrée interruption, signal d'interruption non masquable envoyé
30	IRQ'	au microprocesseur. signal d'interruption masquable avec
31	RESET'	l'indicateur I du registre P. signal donnant lieu à une procédure de redémarrage.
32	INH'	inhibition de la mémoire principale au profit de celles transmises par l'interface.
33 34	-12 volts -5 volts	
35 36	N.C.	non connecté (signal CREF: 3.58 Mhz vidéo sur le connecteur d'E/S n°7).
37 38 39	Q3 PH1 M2SEL	signal d'horloge du système. signal asymétrique d'horloge à 2 Mhz phase 1 du timing du microprocesseur. informe qu'une adresse valide des banques
40	РНО	E0 et E1 est présente. phase 0 du timing du microprocesseur.

41 DEVSEL

42 D7

43 **D6** 44

D5

45 D4

46 D3

47 D2

48 D1

49 D0

+12 volts 50

informe que les adresses C0nX sont présentes sur le bus d'adresses (n est le numéro du connecteur+8).

bus de données sur 8 bits D7 à D0.

255 codes d'instructions (ordre alphabétique)

ADC

Addition avec retenue (ADd with Carry)

A < -A + M + c

nvmxdi zc

On ajoute à l'accumulateur le mot spécifié plus le bit de retenue. On opère en mode binaire ou décimal. (En cas de résultat nul en décimal, l'indicateur z n'est pas positionné).

Modes d'adressage	Assembleur	Coa	le	Oct.	. Cycles
Immédiat émul (m=1) Immédiat natif (m=0) Absolu Absolu long Absolu indexé par X Absolu indexé par Y	ADC £donnée ADC £donnée ADC adr ou adr ADC adr ou >adr ADC adr,X ADC adr,Y	69 69 6D 6F 7D 79	donnée donL donH adL adH adL adH Badr adL adH adL adH	2 3 3 4 3 3	min + 2 3 (1) 4 (1) 5 (1) 4 (1,3) 4 (1,3)
Absolu long indexé Direct page zéro Direct indirect Direct indirect indexé Direct indirect long Direct indirect long	ADC adr,X ou >adr,X ADC adr ou <adr (adr)="" (adr),y="" [adr]<="" adc="" td=""><td>7F 65 72 71 67</td><td>adL adH Badr adr adr adr adr</td><td>4 2 2 2 2</td><td>5 (1) 3 (1,2) 5 (1,2) 5 (1,2,3) 6 (1,2)</td></adr>	7F 65 72 71 67	adL adH Badr adr adr adr adr	4 2 2 2 2	5 (1) 3 (1,2) 5 (1,2) 5 (1,2,3) 6 (1,2)
indexé Direct indexé indirect Direct indexé par X Relatif à la pile Relatif à la pile indirect	ADC [adr],Y ADC (adr,X) ADC adr,X ADC adr,S	77 61 75 63	adr adr adr adr	2 2 2 2	6 (1,2) 6 (1,2) 4 (1,2) 4 (1)
indexé	ADC(adr,S),Y	73	adr	2	7 (1)

AND

ET logique (AND)

A<-A&M

nvmxd izc

On effectue le ET logique bit à bit entre l'accumulateur et la mémoire conformément à la table de vérité :

0&0=0 0&1=0

1&0=0

1&1=1

Modes d'adressage		Code	Oct	Cycles+
Immédiat émul (m=1)	AND £donnée	29 donnée	2	2
Immédiat natif (m=0)	AND £donnée	29 donL donH	3	3

Absolu long Absolu indexé par X Absolu indexé par Y	AND adr ou adr AND adr ou >adr AND adr,X AND adr,Y	2D 2F 3D 39	adL adH adL adH Badr adL adH adL adH	3 4 3 3	4 (1) 5 (1) 4 (1,3) 4 (1,3)
Absolu long indexé Direct page zéro Direct indirect Direct indirect indexé Direct indirect long Direct indirect long	AND adr,X ou >adr,X AND adr ou <adr (adr)="" (adr),y="" [adr]<="" and="" td=""><td>3F 25 32 31 27</td><td>adL adH Badr adr adr adr adr</td><td>4 2 2 2 2</td><td>5 (1) 3 (1,2) 5 (1,2) 5 (1,2,3) 6 (1,2)</td></adr>	3F 25 32 31 27	adL adH Badr adr adr adr adr	4 2 2 2 2	5 (1) 3 (1,2) 5 (1,2) 5 (1,2,3) 6 (1,2)
indexé Direct indexé indirect Direct indexé par x Relatif à la pile Relatif à la pile indirect		27 21 35 23	adr adr adr adr	2 2 2 2	6 (1,2) 6 (1,2) 4 (1,2) 4 (1)
indexé	AND(adr,S),Y	33	adr	2	7 (1)

ASL

Décalage à gauche (Arithmetic Shift Left)

On décale à gauche (d'un bit) l'accumulateur ou une mémoire. Un zéro entre à droite, tandis que le bit sortant à gauche tombe dans la retenue.

Modes d'adressage		Code	Oct. Cycles+
Accumulateur	ASL A	0A	1 2
Absolu	ASL adr ou adr	OE adL adH	3 6 (5)
Absolu indexé par X	ASL adr,X	1E adL adH	2 7 (5)
Direct	ASL adr ou <adr< td=""><td>06 adr</td><td>2 5 (2,5)</td></adr<>	06 adr	2 5 (2,5)
Direct indexé par X	ASL adr,X	16 adr	2 6 (2,5)

Exemple

Le décalage d'un bit vers la gauche correspond à une multiplication par 2.

BCC

Branchement si pas de retenue (Branch on Carry Clear)

si c=0 alors PC<-PC+dep nvmxdizc

Mode d'adressageCodeOct. Cycles +RelatifBCC adr90 dep2 2 (7,8)

BCS

Branchement si retenue (Branch on Carry Set)

si c=1 alors PC<-PC+dep

nvmxdizc

Mode d'adressage

Relatif

BCS adr

Code B0 dep Oct. Cycles + 2 2 (7.8)

BEQ

Branchement si zéro (Branch on EQual)

si z=0 alors PC<-PC+dep

nvmxdizc

.

Mode d'adressage

Relatif

BEO adr

Code F0 dep

Oct. Cycles + 2 2 (7,8)

Exemple

Après comparaison de l'accumulateur et d'un opérande, le bit z est à 1 s'ils sont égaux et à 0 s'ils sont différents ; d'où l'usage de BEQ après CMP si on attend l'égalité pour sauter à une action déterminée.

BIT

Test de bits (BIt Test)

 $z < -\sum \overline{A_i \& m_i}$); $n < -M_7$; $v < -M_6$

n v mxdizc M_7 M_6 ...~.

On effectue le ET virtuel (c'est-à-dire que le résultat n'est pas remis dans A qui reste inchangé) entre l'accumulateur et la mémoire spécifiée; l'indicateur z est positionné en conséquence. En outre, les bits 6 et 7 ou les bits 14 et 15 de la mémoire sont copiés respectivement dans v et n avant l'exécution de BIT. En mode d'adressage immédiat les indicateurs n et v ne sont pas affectés.

Immédiat natif (m=0) Absolu Absolu indexé par X	BIT £donnée BIT £donnée BIT adr BIT adr,X	Code 89 donnée 89 donL donH 2C adL adH 3C adL adH	Oct. 2 3 3 3 2	Cycles + 2 3 4 (1) 4 (1,3) 3 (1.2)
Direct	BIT adr,X BIT adr ou <adr BIT adr,X</adr 	3C adL adH 24 adr 34 adr	2 2	4 (1,3) 3 (1,2) 4 (1,2)

BMI

Branchement si négatif (Branch on MInus)

nvmxdizc

si n=1alors PC<-PC+dep

.

Si le dernier résultat est négatif, on saute à l'adresse indiquée ; sinon, on continue en séquence.

Mode d'adressage Relatif

BMI adr

Code 30 dep Oct. Cycles + 2 2 (7,8)

BNE

Branchement si non égal (Branch if Not Equal)

nvmxdizc

si z=0 alors PC<-PC+dep

.

Si le dernier résultat est différent de zéro ou si la dernière comparaison n'a pas donné l'égalité, on saute à l'adresse indiquée ; sinon, on continue en séquence.

Mode d'adressage Relatif

BNE adr

Code D0 dep Oct. Cycles + 2 2 (7.8)

BPL

Branchement si positif ou nul (Branch if Plus)

nvmxdizc

si n=0 alors PC<-PC+dep

.

Si le dernier résultat est >= 0, on saute à l'adresse indiquée ; sinon, on continue en séquence.

Puisque le bit n est à 1 pour les nombres négatifs représentés par leur complément à 2, on continue en séquence si le dernier résultat est un nombre négatif.

Mode d'adressage Relatif

BPL adr

Code 10 dep

Oct. Cycles + 2 2 (7,8)

BRA

Branchement inconditionnel (BRanch Always)

nvmxdizc

PC<- PC+dep

On saute à l'adresse indiquée sans condition.

Mode d'adressage

BRA adr

Code 80 dep Oct. Cycles
2. 2.

Exemple

Relatif

Cette instruction est identique à JMP mais n'utilise que 2 octets au lieu de 3. L'opérande étant un déplacement, cette instruction est relogeable alors que JMP ne l'est pas, mais l'adresse de destination ne peut se trouver à plus de 128 octets avant ou après le premier octet suivant l'instruction.

Boucle

jsr ceci jsr cela bra Boucle

BRK

Interruption logicielle (BReaK)

nv.bdizc

Empile PC(+2) et P:

...1....

Mode Emulation(e=1) PCL <- (\$00FFFE); PCH <- (\$00FFFF)

Mode Natif (e=0)

PCL <- (\$00FFE7);PCH <- (\$00FFE6)

Force une interruption en mettant le bit b à1 (mode émulation e=1) ce qui simule une interruption; le PC + 2 est empilé ainsi que le registre d'état P, on saute indirectement à l'adresse contenue dans le vecteur d'interruption.

Le bit i d'inhibition d'interruption n'a pas d'effet sur BRK.

Mode d'adressage

Code

Oct. Cycles

Inhérent

BRK donnée.

00 donnée

7 (9)

BRL

Branchement inconditionnel long (BRanch Long)

nymxdizc

PC<-PC+ldep

On saute à l'adresse indiquée sans condition.

ldep est un déplacement relatif sur 16bits.

Mode d'adressage Relatif

BRL adr

Code

Oct. Cycles

82 depL depH

Exemple

BRL ne permet un branchement inconditionnel qu'à l'intérieur du banc de programme courant (modulo \$10000), car le registre de banc de programme PB ne reçoit pas la retenue de propagation du PC quand le déplacement est ajouté au PC.

BVC

Branchement si pas de débordement (Branch on oVerflow Clear)

nvmxdizc

si v=0 alors PC<-PC+dep

Si le bit de débordement du registre P est à 0, on saute à l'adresse indiquée ; sinon on continue en séquence.

Mode d'adressage

Relatif BVC adr Code 50 dep Oct. Cycles + 2(7,8)

BVS

Branchement si débordement (Branch on oVerflow Set)

nymxdizc

si v=1 alors PC<-PC+den

Si le bit de débordement vaut 1, on saute à l'adresse indiquée ; sinon, on continue en séquence.

Mode d'adressage Relatif

BVS adr

Code 70 den

Oct. Cycles + $2 \quad 2 \quad (7.8)$

CLC

Annulation de la retenue (CLear Carry)

0<-0

nymxdizc 0

On force à 0 le bit de retenue.

Mode d'adressage Inhérent

CLC

Code 18

Oct. Cycles +

Exemple

A utiliser avant l'instruction d'addition ADC pour annuler une retenue

Sert aussi à mettre en mode natif (e=0) avec la séquence :

CLC

XCE

e<->c

CLD

Annulation du mode Décimal (CLear Decimal mode)

nvmxdizc

. . . . 0 . . . On force à 0 le bit d pour mettre l'unité arithmétique en mode binaire en vue de ADC et SBC.

Mode d'adressage

Inhérent

CLD

Code. D8

Oct. Cycles

CLI

Autorisation des interruptions (CLear Interrupt inhibit flag)

nvmxdiza

i<-0

. 0 . .

On met à 0 le bit d'inhibition des interruptions IRQ, donc on autorise ces interruptions. Une routine d'interruption, qui doit elle-même être interruptible, doit utiliser cette instruction car l'arrivée d'une interruption inhibe les

interruptions subséquentes. CLI sert aussi à la fin des séquences critiques pendant lesquelles on inhibe les interruptions par SEI.

Mode d'adressage

CLI

Code 58

Oct. Cycles +

Exemple

Pour que l'interruption soit reconnue immédiatement, l'instruction WAI est plus adaptée.

CLV

Annulation de l'indicateur de débordement (CLear oVerflow flag)

v<-0 nvmxdizc

Mode d'adressage Inhérent

CLV

Code B8

Oct. Cycles

CMP

Comparaison avec l'accumulateur (CoMPare accumulator)

		nvmxdi	ZC
A - M => n,z,c	A>M	~	01
	A=M	0	11
	A < M	~	0.0

On effectue la soustraction virtuelle (c'est-à-dire que le résultat n'est pas remis dans A, qui reste inchangé) Accumulateur - Mémoire et on positionne les indicateurs n, z et c ; z est mis à 1 s'il y a égalité ; c est mis à 1 si A≥M (les nombres sont considérés comme sans signe). Notez que c'est c qui est le plus déterminant. Pour prévoir l'état de n, faire A+complément de M ; n sera correct s'il n'y a pas de débordement ; v est inchangé.

La caractéristique la plus importante de l'instruction est que A reste inchangé, d'où la possibilité de comparaison en cascade.

Modes d'adressage Immédiat émul(m=1)	CMP £donnée	Code C9 donnée	_	Cycles +
Immédiat natif (m=0)	CMP £donnée	C9 donL donH	_	3
Absolu	CMP adr ou adr	CD adL adH		4 (1)
Absolu long	CMP adr ou >adr	CF adL adH Badr		5 (1)
Absolu indexé par X Absolu indexé par Y	CMP adr,X CMP adr,Y	DD adL adH D9 adL adH		4 (1,3) 4 (1,3)
Absolu long indexé	CMP adr,X	D) uoli uori	9	T (1,5)
	ou >adr,X	DF adL adH Badr		5 (1)
Direct page zéro Direct indirect	CMP (adr)	C5 adr		3 (1,2)
Direct indirect indexé	CMP (adr) CMP (adr),Y	D2 adr D1 adr		5 (1,2) 5 (1,2,3)

Direct indirect long Direct indirect long	CMP [adr]	C7	adr	2	6 (1,2)
indexé Direct indexé indirect	CMP [adr],Y CMP (adr,X) CMP adr,X CMP adr,S		adr adr adr adr	2 2 2 2	6 (1,2) 6 (1,2) 4 (1,2) 4 (1)
indexé	CMP(adr,S),Y	D3	adr	2	7 (1)

COP

Autorise un Co-processeur

(CO-Processor enable) Empile PC(+2) et P;

Mode Emulation(e=1) PCL<-(\$FFF4); PCH<-(\$FFF5):PB<-00 PCL<-(\$FFE4); PCH<-(\$FFE5);PB<-00

Il s'agit d'une interruption logicielle du même type que BRK, mais avec un vecteur différent de traitement de l'interruption. COP permet à un processeur de nombres flottants ou un processeur graphique d'exécuter une de ses fonctions.

Mode d'adressageCodeOct. CyclesInhérentCOP donnée02 donnée2 7 (9)

La donnée n'est pas un opérande mais elle permet à l'instruction d'occuper 2 octets pour que le retour d'interruption se fasse correctement.

CPX

Comparaison avec X (ComPare X register)

		nvmxdi	ZÇ
X - M => n,z,c	X>M	~	01
	X=M	0	11
	X < M	~	0.0

On effectue la soustraction virtuelle(c'est-à-dire que le résultat n'est pas remis dans X, qui reste inchangé) RegistreX - Mémoire et on positionne les indicateurs n, z et c; z est mis à 1 s'il y a égalité; c est mis à 1 si X≥M (les nombres sont considérés comme sans signe). Notez que c'est c qui est le plus déterminant. Pour prévoir l'état de n, faire X+complément de M; n sera correct s'il n'y a pas de débordement; v est inchangé.

La caractéristique la plus importante de l'instruction est que X reste inchangé, d'où la possibilité de comparaison en cascade.

Modes d'adressage Immédiat émul(x=1) Immédiat natif (x=0) Absolu Direct	CPX £donnée CPX £donnée CPX adr CPX adr	Code E0 don E0 donL donH EC adL adH E4 adr	Oct 2 3 3 2	t. Cycles 2 3 4 (10) 3 (2.10)
---	--	--	-------------	---

CPY

Comparaison avec Y (ComPare Y register)

		nvmxdi	ZC
Y - M => n,z,c	Y>M	~	01
	Y=M	0	11
	Y < M	~	00

On effectue la soustraction virtuelle(c'est-à-dire que le résultat n'est pas remis dans Y, qui reste inchangé) RegistreY - Mémoire et on positionne les indicateurs n, z et c; z est mis à 1 s'il y a égalité; c est mis à 1 si Y≥M (les nombres sont considérés comme sans signe). Notez que c'est c qui est le plus déterminant. Pour prévoir l'état de n, faire Y+complément de M; n sera correct s'il n'y a pas de débordement; v est inchangé.

La caractéristique la plus importante de l'instruction est que Y reste inchangé, d'où la possibilité de comparaison en cascade.

Modes d'adressage		Code	Oct	t. Cycles
Immédiat emul $(x=1)$	CPY £donnée	C0 donnée	2	2
Immédiat natif (x=0)	CPY £donnée	C0 donL donH	3	3
Absolu	CPY adr	CC adL adH	3	4 (10)
Direct	CPY adr	C4 adr	2	3 (2,10)

DEC

Décrémentation mémoire (DECrement memory)

M<-M-1 nvmxdizc

On diminue de 1 le contenu de la mémoire indiquée.

Modes d'adressage		Code	Oct.	Cycles
Accumulateur	DEC A	3A	1	2
Absolu	DEC adr	CE adL adH	3	6 (5)
Absolu indexé par X	DEC adr,X	DE adL adH	3	7 (5)
Direct	DEC adr ou <adr< td=""><td>C6 adr</td><td>2</td><td>5 (2,5)</td></adr<>	C6 adr	2	5 (2,5)
Direct indexé par X	DEC adr,X	D6 adr	2	6 (2,5)

DEX

Décrémentation de X (DEcrement X register)

nvmxdizc X<-X-1

On diminue de 1 le contenu du registre d'index X.

Mode d'adressageCodeOct. CyclesInhérentDEXCA1

DEY

Décrémentation de Y (DEcrement Y register)

37 37 4

nvmxdizc

Y < -Y - 1

On diminue de 1 le contenu du registre d'index Y.

Mode d'adressage Inhérent

DEY

Code 88

Oct. Cycles

EOR

OU Exclusif (Exclusive OR)

A<-A XOR M

nvmxdizc

On effectue le OU exclusif bit à bit entre l'accumulateur et la mémoire conformément à la table de vérité suivante :

0 XOR 0 = 0

0 XOR 0 = 1

1 XOR 0 = 1

1 XOR 1 = 0

Mode d'adressage Immédiat émul(m=1) Immédiat natif(m=0) Absolu Absolu long Absolu indexé par X Absolu indexé par Y Absolu long indexé	EOR EOR EOR EOR EOR	£donnée £donnée adr ou adr adr ou >adr adr,X adr,Y adr,X	Cod 49 49 4D 4F 5D 59	donnée donL donH adL adH adL adH Badr adL adH adL adH	Oct. 2 3 3 4 3 3 3	Cycles 2 3 4 (1) 5 (1) 4 (1,3) 4 (1,3)
Direct page zéro Direct indirect Direct indirect indexé Direct indirect long Direct indirect long	EOR EOR	dr,X adr ou <adr (adr) (adr),Y [adr]</adr 	5F 45 52 51 47	adL adH Badr adr adr adr adr	4 2 2 2 2	5 (1) 3 (1,2) 5 (1,2) 5 (1,2,3) 6 (1,2)
indexé Direct indexé indirect Direct indexé par X Relatif à la pile Relatif à la pile indirect	EOR EOR	[adr],Y (adr,X) adr,X adr,S	57 41 55 43	adr adr adr adr	2 2 2 2	6 (1,2) 6 (1,2) 4 (1,2) 4 (1)
indexé	EOR	(adr,S),Y	53	adr	2	7 (1)

INC

Incrémentation (INCrement)

M < -M + 1

nvmxdizc

~.....

On augmente de 1 le contenu de la mémoire indiquée.

G

M

MICROPROCESSEUR 65C816

Modes d'adressage		Code	Oct	. Cycles
Accumulateur	INC A	1A	1	2
Absolu	INC adr	EE adL adH	3	6 (5)
Absolu indexé par X	INC adr,X	FE adL adH	3	7 (5)
Direct page zéro	INC adr	E6 adr	2	5 (2,5)
Direct indexé par X	INC adr,X	F6 adr	2	6(2.5)

INX

Incrémentation de X (INcrement X register)

nvmxdizc

X < -X + 1

On augmente de 1 le contenu du registre d'index X.

Mode d'adressage Inhérent -

INX

Code E8

Oct. Cycles

INY

Incrémentation de Y (INcrement Y register)

nvmxdizc

Y < -Y - 1

On diminue de 1 le contenu du registre d'index Y.

Mode d'adressage Inhérent

INY

Code

Oct. Cycles

JML

Saut inconditionnel long (JUMp Long)

nvmxdizc

PC<-(adresse)

PB<-Badr

On saute à l'adresse longue contenue dans celle indiquée comme opérande. Mode d'adressage Code

Absolu indirect

JML (adr)

DC adL adH

Oct. Cycles

Cette instruction force une nouvelle valeur du registre de banc de programme. Ce qui ne se produit pas avec JMP (adr) qui maintient le banc de programme à sa valeur courante.

JMP

Saut inconditionnel (JuMP to new location)

nvmx	di	Z	С
------	----	---	---

PC<-adresse On saute à l'adresse		
Modes d'adressage	1	Code
Absolu	JMP adr ou JMP adr	4C adL adH
Absolu long	JMP adr ou JMP >adr	5C adL adH Badr

Absolu indirect indexé JMP (adr,X)

JMP (adr) ou JMP(|adr) 6C adL adH 7C adL adH

3 5 6

Oct. Cycles 3 4

Absolu indirect

Exemple

Le mode absolu renvoie à une adresse fixe du banc courant. Si cette adresse est relative, il faut utiliser l'instruction BRA adr qui, elle, est relogeable.

Le mode absolu long permet d'accéder à n'importe quelle adresse de l'espace 16 Mo

JSL

Appel d'un sous-programme d'un autre banc (Jump to Sub-routine Long)

nvmxdizc

PILE<-PB: S<-S-1 PILE<-PC:S<-S-2

PC<-adresse: PB<-Badr

On sauve le PB et la valeur du PC de l'instruction +2, dans la pile pour constituer l'adresse de retour, puis on saute à l'adresse indiquée.

Mode d'adressage Absolu long

JSL adr

Code

Oct. Cycles

22 adrL adrH Badr 8

ISR

Appel d'un sous-programme (Jump to SubRoutine)

nymxdizc

PILE<-PC:S<-S-2

PC<-adresse

On sauve la valeur du PC de l'instruction +2, dans la pile pour constituer l'adresse de retour, puis on saute à l'adresse indiquée, en restant dans le banc courant.

Mode d'adressage

Code

Oct. Cycles

Absolu

ISR adr

20 adL adH

6

Absolu indexé indirect JSR (adr,X)

FC adL adH

3

(L'adresse du sous-programme appelé est contenue dans l'adresse adr+X du bane courant).

LDA

Chargement de l'accumulateur (LoaD Accumulator)

nvmxdizc

A < -M

On met dans l'accumulateur le contenu de la mémoire indiquée (la mémoire n'est pas altérée).

Modes d'adressage

LDA £donnée

Code A9 donnée Oct Cycles 2

Immédiat émul(m=1) Immédiat natif(m=0) LDA £donnée Absolu

LDA adr ou adr AD adL adH

A9 donL donH

3 4 (1)

Absolu long Absolu indexé par X Absolu indexé par Y Absolu long indexé	LDA adr ou >adr LDA adr,X LDA adr,Y LDA adr,X	AF BD B9	adL adH Badr adL adH adL adH	4 3 3	5 (1) 4 (1,3) 4 (1,3)
Direct page zéro Direct indirect Direct indirect indexé Direct indirect long Direct indirect long	ou >adr,X	BF	adL adH Badr	4	5 (1)
	LDA adr ou <adr< td=""><td>A5</td><td>adr</td><td>2</td><td>3 (1,2)</td></adr<>	A5	adr	2	3 (1,2)
	LDA (adr)	B2	adr	2	5 (1,2)
	LDA (adr),Y	B1	adr	2	5 (1,2,3)
	LDA [adr]	A7	adr	2	6 (1,2)
indexé Direct indexé indirect Direct indexé par X Relatif à la pile Relatif à la pile indirect	LDA [adr],Y	B7	adr	2	6 (1,2)
	LDA (adr,X)	A1	adr	2	6 (1,2)
	LDA adr,X	B5	adr	2	4 (1,2)
	LDA adr,S	A3	adr	2	4 (1)
indexé	LDA (adr,S),Y	В3	adr	2	7 (1)

LDX

Chargement de X (LoaD X register)

X < -M

nvmxdizc

On met dans le registre d'index X le contenu de la mémoire indiquée (la mémoire n'est pas altérée).

Modes d'adressage Immédiat emul(x=1) Immédiat natif(x=0) Absolu Absolu indexé par Y Direct Direct indexé par Y	LDX £donnée LDX £don LDX adr LDX adr,Y LDX adr LDX adr,Y	Code A2 donnée A2 donL donH AE adL adH BE adL adH A6 adr	Oct. Cycles + 2 2 3 3 3 4 (10) 3 4 (3,10) 2 3 (2,10) 2 4 (2,10)
Direct indexe par 1	LDX adr, Y	B6 adr	2 4 (2,10)

LDY

Chargement de Y (LoaD Y register)

Y < -M

nvmxdizc

On met dans le registre d'index Y le contenu de la mémoire indiquée (la mémoire n'est pas altérée).

Modes d'adressage		Code	Oat Carlon
	TENTO		Oct. Cycles +
Immédiat $emul(x=1)$	LDY £donnée	A0 donnée	2 2
Immédiat natif($x=0$)	LDY £donnée	A0 donL donH	3 3
Absolu	LDY adr	AC adL adH	3 4 (10)
Absolu indexé par X	LDY adr,X	BC adL adH	3 4 (1,10)
Direct	LDY adr	A4 adr	2 3 (2,10)
Direct indexé par X	LDY adr,X	B4 adr	2 4 (2,10)

LSR

Décalage à droite (Arithmetic Shift Right)

Natif (m=0)	0->b ₁₅ ;b ₁₅ ->b ₁₄ ;;b ₁ ->b ₀ ;b ₀ ->c	nvmxdizc
Emulation(m=1)	$0->b_8;b_8->b_7;;b_1->b_0;b_0->c$	~~~

On décale à droite (d'un bit) l'accumulateur ou une mémoire. Un zéro entre à gauche, tandis que le bit sortant à droite tombe dans la retenue.

Modes d'adressage		Code	Oct. Cycles +
Accumulateur	LSR A	4A	1 2
Absolu	LSR adr ou adr	4E adL adH	3 6 (5)
Absolu indexé par X	LSR adr,X	5E adL adH	2 6 (5)
Direct	LSR adr ou <adr< td=""><td>46 adr</td><td>2 5 (2,5)</td></adr<>	46 adr	2 5 (2,5)
Direct indexé par X	LSR adr,X	56 adr	2 6 (2,5)

MVN

Déplacement de bloc par adresse croissante (block MoVe Negative)
dest<-source

DB<-banc de l'adresse de destination:BKD

On copie les octets du bloc source dans le bloc destination en commençant par les adresses les plus basses.

Format d'instruction	<i>Code</i>	Oct. Cycles
MVN adrD,adrS	54 BKD,BKS	3 7
		par octet

Exemple d'utilisation

Le second octet de l'instruction contient les 8 bits de poids les plus forts de l'adresse de destination. Le registre Y contient les 16 bits de poids faibles de l'adresse de destination. Le troisième octet de l'instruction contient les 8 bits de poids les plus forts de l'adresse-source, les autres 16 bits sont à mettre dans le registre X. L'accumulateur doit contenir le nombre d'octets à transférer. L'incrémentation de X et Y est réalisée automatiquement par MVN qui décrémente aussi l'accumulateur à chaque octet copié.

MVP

Déplacement de bloc par adresses décroissantes (block MoVe Positive) dest<-source

DB<-banc de l'adresse de destination ou BKD

Un bloc est délimité par ses deux adresses longues de début et de fin de bloc. On copie les octets du bloc source dans le bloc destination en commençant par les adresses de fin .Le registre DB de bancs de données est chargé de la valeur du banc de l'adresse de destination.

Format d'instruction MVP adrD,adrS

Code 54 BKD,BKS Oct. Cycles 7

par octet

M

A

11

Exemple d'utilisation

Le second octet de l'instruction contient les 8 bits de poids les plus forts de l'adresse de destination. Le registre Y doit contenir les 16 bits de poids faibles de l'adresse de destination. Le troisième octet de l'instruction contient les 8 bits de poids les plus forts de l'adresse-source, les autres 16 bits sont à mettre dans le registre X. Le nombre d'octets à déplacer est à mettre dans le registre Accumulateur. La décrémentation de X et Y est réalisée automatiquement par MVP qui décrémente aussi l'accumulateur à chaque octet copié. En assembleur ORCA/M, la syntaxe est la suivante :

MVP ou MVN

sans opérande si les bancs sont les bancs actuels, sinon :

adrD EQU \$50000 adrS EQU \$60000 MVP adrD,adrS

NOP

Pas d'opération (No OPeration)

PC<-PC+1

nvmxdizc

Instruction muette: on ne fait aucune action. La durée est de 2 cycles. Celle-ci est utilisée soit pour remplacer des instructions supprimées lors de corrections de programme, soit pour allonger des boucles de délai.

Mode d'adressage Inhérent

NOP

Code EA

Oct. Cycles

ORA

Ou inclusif (OR Accumulator)

A<-AvM

nvmxdizc

On effectue le OU inclusif bit à bit entre l'accumulateur et la mémoire conformément aux relations suivantes :

0v0=0

0v1=1

1v0=1

1v1=1

Modes d'adressage Immédiat émul Immédiat natif

ORA £donnée ORA £donnée Code 09 donnée 09 donL donH

Oct. Cycles + 2 2 3 3

Absolu Absolu long Absolu indexé par X Absolu indexé par Y Absolu long indexé	ORA adr ou adr ORA adr ou >adr ORA adr,X ORA adr,Y ORA adr,X	0D 0F 1D 19	adL adH adL adH Badr adL adH adL adH	3 4 3 3	4 (1) 5 (1) 4 (1,3) 4 (1,3)
Direct page zéro Direct indirect Direct indirect indexé Direct indirect long Direct indirect long	ou >adr,X	1F	adL adH Badr	4	5 (1)
	ORA adr ou <adr< td=""><td>05</td><td>adr</td><td>2</td><td>3 (1,2)</td></adr<>	05	adr	2	3 (1,2)
	ORA (adr)	12	adr	2	5 (1,2)
	ORA (adr),Y	11	adr	2	5 (1,2,3)
	ORA [adr]	07	adr	2	6 (1,2)
indexé Direct indexé indirect Direct indexé par X Relatif à la pile Relatif à la pile Indirect	ORA [adr],Y	17	adr	2	6 (1,2)
	ORA (adr,X)	01	adr	2	6 (1,2)
	ORA adr,X	15	adr	2	4 (1,2)
	ORA adr,S	03	adr	2	4 (1)
indexé	ORA(adr,S),Y	13	adr	2	6 (1,2)

PEA

Empiler des données immédiates (Push Effective Absolute address on stack)

PILE<-donH; S<-S-1 PILE<-donL; S<-S-1

On place le troisième octet de l'instruction au sommet de la pile, puis on met à jour le pointeur de pile, ensuite on place le deuxième octet de l'instruction au sommet de la pile et on met à jour le pointeur de pile.

Mode d'adressage Code Oct. Cycles Immédiat PEA don F4 donL donH 3 5

Exemple

Empiler un pointeur de 4 octets sur la pile

PEA \$00E1 F4 E1 00 PEA \$1700 F4 00 17

PEI

Empiler un mot de la page zéro (Push Effective Indirect address on stack)

PILE<-M+1;S<-S-1 PILE<-M;S<-S-1

Le contenu de la mémoire suivante, puis le contenu de la mémoire indiquée, sont empilés au sommet de la pile. Le pointeur de pile est mis à jour en conséquence.

Mode d'adressageCodeOct. CyclesDirectPEI adrD4 adr26

G

MICROPROCESSEUR 65C816

PER

Empiler la somme de la donnée et du registre compteur ordinal PC (Push Effective program counter Relative address on stack)

PILE<-PC+don+1;S<-S - 1 PILE<-PC+don;S<-S - 1

La valeur empilée est la somme obtenue en ajoutant le contenu du registre PC à la donnée trouvée en opérande.

Mode d'adressage Immédiat

PER £don

Code

62 donL donH

Oct. Cycles

3 6

PHA

Empiler A (PusH Accumulator)

nvmxdizc

Emulation(m=1)
Natif (m=0)

PILE<-AL;S<-S-1

PILE<-A; S<-S - 2

On place le contenu de l'accumulateur au sommet de la pile et on met à jour le pointeur de pile. A reste intact.

Mode d'adressage Inhérent

PHA

Code 48 Oct. Cycles

1 3

PHB

Empiler le registre banc de données DB (PusH data Bank register on stack)

PILE<-DB:S<-S-1

On place le contenu du registre DB (1 octet) sur la pile et on met à jour le pointeur de pile.

Mode d'adressage Inhérent

PHB

Code 8B Oct. Cycles

Exemple d'utilisation détournée

Cette instruction permet de décrémenter le pointeur de pile d'une position quand on travaille en mode natif.

PHD

Empiler le registre Direct DR (PusH Direct register on stack)

nvmxdizc

PILE<-DR;S<-S-2

On place le contenu du registre DR(2 octets) sur la pile et on met à jour le pointeur de pile.

Mode d'adressage

Code

Oct. Cycles

Inhérent

PHD

0B

PHK

Empiler le registre PB (PusH program banK register on stack)

PILE<-PB: S<-S-1

nymxdizc

On place le contenu du registre de banc de programme PB, appelé K par le monitor, au sommet de la pile et on met à jour le pointeur de pile. PB reste intact.

Mode d'adressage Inhérent

PHK

Code 4B

Oct. Cycles

PHP

Empiler P (PusH Processor status register)

PILE<-P: S<-S-1

nvmxdiza

On place le contenu du registre d'état au sommet de la pile et on met à jour le pointeur de pile. P reste intact.

Mode d'adressage Inhérent

PHP

Code 08

Oct. Cycles

PHX

Empiler X (PusH X register)

Mode natif (x=0)

PILE<-X: S<-S-2

nvmxdizc

On place le contenu du registre X au sommet de la pile et on met à jour le pointeur de pile. X reste intact.

Mode d'adressage

Inhérent

PHX

Code DA

Oct. Cycles 3(1,10)

PHY

Empiler Y (PusH Y register)

Mode natif (x=0)

PILE<-Y; S<-S-2

nvmxdizc

On place le contenu du registre Y au sommet de la pile et on met à jour le pointeur de pile. Y reste intact.

Mode d'adressage Inhérent

PHY

Code 5A

Oct. Cycles 3(1,10)

PLA

Dépiler vers A (PulL Accumulator)

nymxdiza ~ ~ .

Mode émulation (m=1) AL<-PILE: S<-S+1

Mode natif (m=0) A < -PILE : S < -S + 2

On transfère vers A le contenu du sommet de la pile et on met à jour le pointeur de pile.

Mode d'adressage

Inhérent

PLA

Code 68

Oct. Cycles 4 (1)

PLB

Dépiler vers DB (PulL data Bank register from stack)

nvmxdizc

DB<-PILE: S<-S+1

On transfère vers le registre de banc de données DB, appelé B par le Monitor, le contenu du sommet de la pile et on met à jour le pointeur de pile.

Mode d'adressage

Inhérent PLB Code

Oct. Cycles

AB

PLD

Dépiler vers DR (PulL Direct register from stack)

nvmxdiza

DR<-PILE: S<-S+2

~........ On transfère vers le registre Direct page zéro DR, appelé D par le monitor, le contenu du sommet de la pile et on met à jour le pointeur de pile.

Mode d'adressage

Inhérent

PLD

Code 2B

Oct. Cycles

PLP

Dépiler vers P (PulL Processor status from stack)

nvmxdi zc

P < -PILE : S < -S + 1

On transfère vers P le contenu du sommet de la pile et on met à jour le pointeur de pile.

Mode d'adressage

Inhérent

PLP

Code 28

Oct. Cycles

PLX

Dépiler vers X (PulL X register)

Mode émulation (x=1) XL<-PILE; S<-S+1 Mode natif (x=0)

X < -PILE : S < -S + 2

nvmxdizc

CLEFS POUR APPLE HGS

On transfère vers X le contenu du sommet de la pile et on met à jour le pointeur de pile.

Mode d'adressage Inhérent

PLX

Code FA

Oct. Cycles 4 (10)

PI.Y

Dépiler vers Y (PulL Y register)

nymxdizc

Mode natif(x=0)

Mode émulation (x=1) YL<-PILE: S<-S+1 Y < -PILE : S < -S + 2

On transfère vers Y le contenu du sommet de la pile et on met à jour le pointeur de pile.

Mode d'adressage Inhérent

PLY

Code 7A

Oct. Cycles 4 (10)

REP

Mise à zéro des bits de P (REset Processor status bits)

nymxd izc

P<- ¬O &P

On effectue le ET entre le complément de l'opérande O et le registre d'état P en reportant le résultat dans P; on provoque une mise à zéro des bits de P si les bits correspondants de l'opérande sont à 1.

Mode d'adressage Immédiat

REP £don

code · C2 don Oct. Cycles

Exemple

Commutation du microprocesseur du mode natif mixte au mode natif pur (16 bits)

REP £30

ROL

Rotation à gauche (ROtate Left)

Natif (m=0)Emulation (m=1) c<-b₁₅; b₁₅<-b₁₄;....; b₁<-b₀; b₀<-c nvmxdizc c<-bg; bg<-b7;...; b1<-b0; b0<-c

On décale à gauche (d'un bit) l'accumulateur ou une mémoire. L'ancienne valeur du bit de retenue entre à droite, tandis que le bit sortant à gauche tombe dans la retenue. Il s'agit donc d'une rotation sur 9 bits.

Modes d'adressage Accumulateur

ROL A ROL adr ou ladr Code 2A 2E adL adH

3 6(5)

Oct. Cycles +

Absolu

ROR

Rotation à droite (ROtate Right)

Troumber of City (110	Julio Right)	
Natif (m=0)	c->b ₁₅ ;b ₁₅ ->b ₁₄ ;;b ₁ ->b ₀ ;b ₀ ->c	nvmxdizc
Emulation(m=1)	$c->b_8;b_8->b_7;;b_1->b_0;b_0->c$	~

On décale à droite (d'un bit) l'accumulateur ou une mémoire. L'ancienne valeur du bit de retenue entre à gauche, tandis que le bit sortant à droite tombe dans la retenue.

Modes d'adressage		code	Oct. Cycles +
Accumulateur	ROR A	6A	1 2
Absolu	ROR adr ou adr	6E adL adH	3 6 (5)
Absolu indexé par X	ROR adr,X	7E adL adH	2 6 (5)
Direct	ROR adr ou <adr< td=""><td>66 adr</td><td>2 5 (2,5)</td></adr<>	66 adr	2 5 (2,5)
Direct indexé par X	ROR adr,X	76 adr	2 6 (2,5)

RTI

Retour d'interruption (ReTurn from Interrupt)

		nvmxdizc
Mode émulation (e=1)	P<-PILE;S<-S+1	~~~~~ (tous modifiés)
	PC<-PILE;S<-S+2	(
Mode natif (e=0)	idem plus:	

PB<-PILE:S<-S+1

Retour de routine d'interruption : on récupère sur la pile PC et P qui avaient été sauvés par le mécanisme d'interruption et on met à jour le pointeur de pile. On reprend l'exécution où on en était lors de l'interruption.

Mode d'adressage		Code	Oct. Cycles
Inhérent	RTI	40	1 6 (9)

RTL

Retour long de sous-programme (ReTurn from subroutine Long)

	nvmxdizo
PC<-PILE;S<-S+2	
PC<-PC+1	
PB < -PILE ; S < -S + 1	

On récupère sur la pile le PC et le PB qui avaient été sauvés par le dernier JSL. On reprend donc l'exécution derrière l'instruction d'appel du sousprogramme.

Mode d'adressage		Code	Oct. Cycles
Inhérent	RTL	6B	1 6

RTS

Retour de sous-programme (ReTurn from Subroutine)

nvmxdizc

PC<-PILE; S<-S+2 PC<-PC+1

On récupère sur la pile le PC qui avait été sauvé par le dernier JSR. On reprend donc l'exécution derrière l'instruction d'appel du sous-programme.

Mode d'adressage Inhérent Code RTS 60

Oct. Cycles
1 6

SBC

Soustraction avec retenue (SuBstract with Carry)

A<-A-M-¬c

nvmxdizc

On soustrait de l'accumulateur le contenu de la mémoire indiquée et aussi l'opposé de la retenue (c'est-à-dire l'emprunt). On opère en mode binaire ou décimal. En cas de résultat nul en mode décimal, l'indicateur z n'est pas positionné.

Modes d'adressage Immédiat émul Immédiat natif Absolu Absolu long Absolu indexé par X Absolu indexé par Y Absolu long indexé	SBC £donnée SBC £donnée SBC adr ou adr SBC adr ou >adr SBC adr,X SBC adr,Y SBC adr,Y SBC adr,X ou >adr,X	E9 E9 ED EF FD F9 FF	donnée donL donH adL adH	2 3 4 3 3	Cycles 2 3 4 (1) 5 (1) 4 (1,3) 4 (1,3) 5 (1)
Direct page zéro Direct indirect Direct indirect indexé Direct indirect long Direct indirect long	SBC adr ou <adr< td=""><td>E5</td><td>adr</td><td>2</td><td>3 (1,2)</td></adr<>	E5	adr	2	3 (1,2)
	SBC (adr)	F2	adr	2	5 (1,2)
	SBC (adr),Y	F1	adr	2	5 (1,2,3)
	SBC [adr]	E7	adr	2	6 (1,2)
indexé Direct indexé indirect Direct indexé par x Relatif à la pile Relatif à la pile indirect	SBC[adr],Y	F7	adr	2	6 (1,2)
	SBC (adr,X)	E1	adr	2	6 (1,2)
	SBC adr,X	F5	adr	2	4 (1,2)
	SBC adr,S	E3	adr	2	4 (1)
indexé	SBC(adr,S),Y	F3	adr	2	7 (1)

SEC

Mise à un de la retenue (SEt Carry)

c<-1 nvmxdizc

On force à 1 le bit de retenue c (sert en particulier avant SBC pour faire une soustraction sans retenue).

Mode d'adressage

SEC

Code 38

Oct. Cycles

Exemple

Pour passer en mode émulation :

SEC XCE

;c<1 :e<->c

SED

Mise en mode décimal (SEt Decimal mode)

d<-1

nvmxdizc

On force à 1 le bit d pour mettre l'unité arithmétique en mode décimal (en vue de ADC et SBC).

Mode d'adressage Inhérent

SED

Code F8

Oct. Cycles

SEI

Inhibition des interruptions (SEt interrupt Inhibit flag)

nvmxdizc

i<-1

....1..

On force à 1 le bit d'inhibition des interruptions IRQ, donc on masque ces interruptions. Si la demande d'interruption est maintenue (broche ¬ IRQ maintenue à 0), l'interruption sera prise en compte dès que le bit sera mis à 0. Cette instruction est nécessaire dès le début d'une séquence critique d'instructions pendant laquelle les interruptions doivent être inhibées (par exemple pendant qu'on change le vecteur d'interruption).

Mode d'adressage Inhérent

SEI

Code 78 Oct. Cycles 1 2

SEP

Mise à 1 des bits de P (SEt Processor status bits)

P <- O v P

nvmxd i zc

On effectue le OU entre le registre d'état P et l'opérande en reportant le résultat dans P. On provoque ainsi une mise à 1 des bits de P.

Modes d'adressage Immédiat

SEP £don

Code E2 don Oct. Cycles

CLEFS POUR APPLE IIGS

Exemple

Commutation du processeur en mode natif mixte8 bits :

SEC

XCE SEP £30 ;e<-0

m=1,x=1,XH=0,YH=0

STA

Rangement de l'accumulateur (STore Accumulator)

nvmxdizc

M < -A

..... (aucune action)

On transfère le contenu de l'accumulateur A dans la mémoire indiquée. A reste inchangé.

Modes d'adressage		Coa	le	Oct.	Cycles +
Absolu	STA adr ou adr	8D	adL adH	3	4
Absolu long	STA adr ou >adr	8F	adL adH Badr	4	5
Absolu indexé par X	STA adr,X	9D	adL adH	3	5 (1)
Absolu indexé par Y	STA adr,Y	99	adL adH	3	5 (1)
Absolu long indexé	STA adr,X	9Fa	dL adH Badr	4	5 (1)
	ou >adr,X				. ,
Direct page zéro	STA adr ou <adr< td=""><td>85</td><td>adr</td><td>2</td><td>3 (1,2)</td></adr<>	85	adr	2	3 (1,2)
Direct indirect	STA (adr)	92	adr	2 2	5 (1,2)
Direct indirect indexé	STA (adr), Y	91	adr	2	6 (1,2)
Direct indirect long	STA [adr]	87	adr	2	6 (1,2)
Direct indirect long					
indexé	STA[adr],Y	97	adr	2	6 (1,2)
Direct indexé indirect	STA (adr,X)	81	adr	2 2	6 (1,2)
Direct indexé par x	STA adr,X	95	adr	2	4 (1,2)
Relatif à la pile	STA adr,S	83	adr	2	4 (1)
Relatif à la pile indirect					
indexé	STA(adr,S),Y	93	adr	2	7 (1)

STP

Arrêt de l'horloge (SToP the clock)

phase2 (OUT)<- 1

n v mxd i z c

Le signal d'horloge en sortie du microprocesseur est maintenu au niveau haut durant cette instruction. La reprise ne peut être assurée qu'au prochain front descendant du signal RES.

Mode d'adressage Inhérent

STP

Code DB Oct. Cycles + 1 3 (14)

STX

Rangement de X (STore X register)

M < -X

nvmxdizc

On transfère le contenu du registre d'index X dans la mémoire indiquée. X reste inchangé.

Modes d'adressage Absolu Direct Direct indexé par Y	STX adr STX adr STX adr,Y	<i>Code</i> 8E adL adH 86 adr 96 adr	Oct. Cycles + 3 4 (10) 2 3 (2,10) 2 4 (2,10)
--	---------------------------------	---	--

STY

Rangement de Y (STore Y register)

nvmxdizc

M<-Y

On transfère le contenu du registre d'index Y dans la mémoire indiquée. Y reste inchangé.

Modes d'adressage Absolu Direct Direct indexé par X	STY adr ou adr STY adr STY adr,X	<i>Code</i> 8C adL adH 84 adr 94 adr	Oct. Cycles + 3 4 (10) 2 3 (2,10) 2 4 (2,10)
--	---	---	--

STZ

Mise à zéro d'une mémoire (STore Zero)

M<-0

nvmxdizc

On transfère la valeur 0 dans la mémoire indiquée.

Modes d'adressage Absolu Absolu indexé par X Direct page zéro Direct indexé par X	STZ adr STZ adr,X STZ adr STZ adr,X	Code 9C adL adH 9E adL adH 64 adr 74 adr	Oct. Cycles + 3 4 (1) 3 5 (1) 2 3 (1,2) 2 4 (1.2)
---	--	--	---

TAX

Transfert de A dans X (Transfer A to X)

Mode émulation(x=1) XL < -AL $\sim \sim .$ Mode natif (x=0) X < -A

On copie le contenu de l'accumulateur A dans le registre index X. A reste inchangé.

Modes d'adressage Code Oct. Cycles Inhérent TAX AA 1 2

TAY

Transfert de A dans Y (Transfer A to Y)

nymydizc

Mode émulation (x=1) YL<-AL ~ ~ Mode natif (x=0)Y<-A

On copie le contenu de l'accumulateur A dans le registre d'index Y. A reste inchangé.

Modes d'adressage Inhérent

TAY

Code A8

Oct. Cycles

TCD

Transfert de C dans D (Transfer C to D)

D<-A

nvmxdizc

On copie les 16 bits de l'accumulateur dans le registre direct D, registre contenant l'adresse de début de la page Zéro.

Mode d'adressage Inhérent

TCD

Code 5B

Oct. Cycles

TCS

Transfert de C dans S (Transfer C to S)

S<-A

nymxdiza

On copie les 16 bits de l'accumulateur dans le registre S, pointeur de pile, registre contenant l'adresse du haut de la pile.

Modes d'adressage Inhérent

TDC

Code 1B

Oct. Cycles

Exemple

Si on veut utiliser une partie de la pile comme page zéro :

TSC SEC

:A<-S

SBC £\$000A

A < -A - 10

TCS

;S<-A ;pointeur de pile décalé de

10 PHD

;ancienne page Zéro sauvegardée

TCD

;D<-A :nouvelle page Zéro

TDC

Transfert de D dans C (Transfer D to C)

C<-D

nvmxdizc

On copie le registre D dans l'accumulateur.

Modes d'adressage Inhérent

TDC

Code 7R

Oct. Cycles

TRR

Test et mise à zéro de bits (Test and Reset memory Bits with accumulator)

n M¬

Ma

On copie les bits 6 et 7 de la mémoire dans les bits v et n. On effectue le ET entre le complément de l'accumulateur et la mémoire spécifiée, puis on reporte le résultat dans la mémoire : on provoque ainsi une mise à zéro des bits de la mémoire si les bits correspondants de l'accumulateur sont à 1. L'indicateur z est positionné en conséquence.

Modes d'adressage

Absolu Direct page zéro TRB adr ou |adr TRB adr

Code 1C adL adH 14

Oct. Cycles + 6 (5) 5 (2,5)

M

A

A

TSB

Test et mise à 1 de bits (Test and Set memory Bits with accumulator)

 M_{7}

Ma

On copie les bits 6 et 7 de la mémoire dans les bits v et n. On effectue le OU entre le complément de l'accumulateur et la mémoire spécifiée, puis on reporte le résultat dans la mémoire : on provoque ainsi une mise à 1 des bits de la mémoire si les bits correspondants de l'accumulateur sont à 1. L'indicateur z est positionné en conséquence.

Modes d'adressage

Absolu Direct Page Zéro

TSB adr ou adr TSB adr

Code OC adL adH adr

Oct. Cycles + 6 (5) 5 (2,5)

TSC

Transfert de S dans C (Transfer S to C)

nvmxdizc

On copie le registre S dans l'accumulateur 16 bits.

Mode d'adressage Inhérent

TSC

Code 3B

Oct. Cycles

TSX

Transfert de S dans X (Transfer S to X)

Mode émulation (x=1) XL<-SL

nvmxdizc

On copie les poids faibles du registre S dans les poids faibles du registre d'index X

Mode natif (x=0)X < -S

On copie les 16 bits de S dans X.

Mode d'adressage Inhérent

TSX

Code BA

Oct. Cycles 2. 2.

TXA

Transfert de X dans A (Transfer X to A)

Mode émulation(m=1) AL<-XL

Mode natif (m=0) A <- X nymydizc

On copie le contenu du registre X dans l'accumulateur.

Mode d'adressage Inhérent

TXA

Code 8A

Oct. Cycles

TXS

Transfert de X dans S (Transfer X to S)

nvmxdizc

Mode émulation (e=1) SH<-01 ;SL<-XL Mode natif (e=0)

S < -X

Oct. Cycles

Mode d'adressage Inhérent

TXS

Code 9A

TXY

Transfert de X dans Y (Transfer X to Y)

Mode émulation (x=1) YL<-XL

Mode natif (x=0)

X<- Y

nvmxdizc

~ ~ .

Mode d'adressage

Inhérent

TXY

Code 9B

Oct. Cycles

Transfert de Y dans A (Transfer Y to A)

Mode émulation (m=1) AL<-YL

Mode natif (m=0)

A<-Y

nvmxdizc

~ ~ .

On copie le registre Y dans l'accumulateur A.

Mode d'adressage Inhérent

TYA

Code

Oct. Cycles

TYX

Transfert de Y dans X (Transfer Y to X)

nymxdiza ~ ~ .

Mode émulation (x=1) XL<-YL Mode natif (x=0)

X < -Y

On copie le registre Y dans le registre X.

Mode d'adressage

Inhérent

TYX

Code RR

Oct. Cycles

WAT

Attente d'un signal d'interruption (WAit for Interrupt)

n v mxd i zc

RDY<-0

Cette instruction fait passer le signal RDY au niveau logique bas, ce qui met le microprocesseur en "bas régime" dont il sortira à l'apparition d'une interruption externe (qui remettra RDY à 1). Si les interruptions sont inhibées avec i=1, alors un signal ÎRO déclenchera l'exécution de l'instruction suivante.

Mode d'adressage Inhérent

WAI

Code CB

Oct. Cycles

Exemple

On l'utilise pour rendre minimum le temps de latence d'une interruption.

XBA

Echange entre A (ou AH) et B (ou AL) (eXchange B and A)

A < -> B

n v mxd i z c

Les 8 bits de poids forts sont échangés avec les 8 bits de poids faibles de l'accumulateur. Les indicateurs n et z reflètent l'état de la valeur finale de AL. En mode émulation (8 bits), XBA permet d'avoir accès à B (ou AH).

Mode d'adressage

Inhérent

XBA

Code EB

Oct. Cycles

Echange de la retenue et du bit d'émulation (eXchange Carry and E bits)

n v mxd i z c

Cette instruction permet de changer le mode du microprocesseur, e=0 est le mode natif, e=1 est le mode émulation du 6502. Si e=1, alors XH=0, YH=0,SH=1, m=1, x=1.

Mode d'adressage

Inhérent XCE Code FB

Oct. Cycles

Exemple

en mode natif:

CLC

XCE ;e<-0 (Natif)

:c<-0

Il faut sauvegarder le pointeur de pile avant de passer en mode natif.

Notes sur le nombre de cycles :

N° Modification

1 + 1 si m = 0.

2 +1 si DL, les poids faibles du registre Direct sont différents de zéro.

+1 si l'addition du registre d'index fait changer de page.

 $5 +2 \sin m = 0.$

7 +1 si le branchement a lieu.

8 +1 si le branchement conduit à changer de page, en mode émulation (e=1).

9 +1 si e=0 (mode natif).

10 + 1 si x = 0.

14 +cycles nécessaires au redémarrage par RES.

Remarque: les notes 4 et 6 n'apparaissent pas ici comme dans les spécifications officielles puisque le microprocesseur concerné est le 65816 et non les microprocesseurs compatibles comme le 6502 ou le 65C02 qui ont dans certaines instructions des temps d'exécution différents de ceux du 65816.

Registres du 65C816

Registre Accumulateur A (16 bits ou 8 bits)

Il sert de registre de travail pour les opérations arithmétiques et logiques. Les 8 bits de poids forts ou AH constituent le registre B en mode Natif.

Registres d'index X et Y (16 bits ou 8 bits)

Le contenu des registres d'index est susceptible de s'ajouter à une adresse.

Registre D ou registre Direct (16 bits)

Le contenu du registre D est ajouté aux adresses spécifiées dans les instructions en mode Direct. Ce registre contient une adresse de base d'une zone de données dénommée la "page zéro" qui s'implantera n'importe où dans le banc de mémoire \$00.

Registre DBR ou Data Bank Register ou registre Banc de Données (8 bits)
Ses 8 bits constituent ceux des poids les plus forts (b16 à b24) de l'adresse d'une donnée choisie parmi les 256*64K positions adressables par le 65816.

Registre PB ou Program Bank ou registre Banc de Programme (8 bits)
Ses 8 bits constituent ceux des poids les plus forts de l'adresse de

l'instruction à exécuter, instruction implantée dans un des 256 bancs de mémoire adressables par le 65816.

Registre PC ou Program Counter ou registre Compteur Ordinal (16 bits)

Le compteur Ordinal contient à tout instant l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. En mode Natif, les 8 bits de plus forts poids du compteur Ordinal sont ceux du registre PBR.

Registre S ou Stack Pointer ou Pointeur de Pile (16 bits)

La Pile est une zone de données accessibles suivant l'ordre "dernière entréepremière sortie": le registre S contient à tout instant l'adresse de la première adresse disponible au-dessus de la pile. Par convention la pile se remplie par adresses décroissantes donc après chaque opération de rangement sur la pile (EMPILEMENT ou PUSH on stack) le registre S est automatiquement diminué de 2 ou de 1 pour pointer sur la prochaine adresse disponible en haut de la pile. Pour récupérer la dernière donnée entrée sur la pile, on donne un ordre de DESEMPILEMENT (ou PULL from stack) qui provoque automatiquement l'augmentation de 2 ou de 1 du registre S et le déchargement de la donnée vers un autre registre.

Registre P ou Processor Register ou registre D'Etat du processeur (8 bits)
Sont regroupés dans ce registre les indicateurs du dernier résulat obtenu ainsi que les modes opératoires :

b7 = n signe du résultat : 1 si négatif. Avec BIT, valeur de b7 de l'opérande.

b6 =v débordement :1 si le résultat est trop grand. Avec BIT, b6 de l'opérande. b5 =m longueur du registre accumulateur : 1 si A est sur 8 bits, 0 si 16bits.

b4 = x longueur des registres X et Y : 1 si X et Y ont 8 bits de long, 0 si 16.

=b en mode émulation seulement pour signaler l'exécution d'un BRK.

b3 = d mode de calcul : 1 si en décimal codé binaire, 0 en binaire.

b2 = i inhibition des interruptions : 1 si les interruptions sont masquées.

b1 = Z résultat nul si 1.

b0 = C retenue due a un addition ou à une soustraction ou à un décalage.

e émulation du 6502.

Modes de calçul

emx modes

000 NATIF PUR 65816

001 NATIF MIXTE 1(X et Y sur 8 bits et A sur 16 bits)

010 NATIF MIXTE 2(A sur 8 bits, X et Y sur 16 bits)
011 NATIF MIXTE 3(X et Y et A sur 8 bits)


NATIF MIXTE 3(X et Y et A sur 8 bits) EMULATION DU 6502

impossible

110 impossible

100 impossible

Echanges entre registres



1 bane = 2 popete = 64 hor MEMOIRES DE L'APPLE IIGS

Utilisation de l'espace-mémoire ; vive, morte, extension

S/achissage lang.)

La mémoire est divisée en bancs de 64 Koctets ; ces bancs sont adressés par les registres de bancs de données : DB, et de banc de programme : PB de 8bits.

- Bancs Bancs	\$00-\$01 \$02-\$05 \$02-\$12 \$02-\$3F	Mémoire vive rapide de la carte-mère Mémoire vive rapide de la carte d'extension : Mémoire vive rapide de la carte d'extension : Mémoire vive rapide de la carte d'extension :	128 K 256 K 1 Mega 4 Méga
Bancs	\$E0-\$E1	Mémoire vive lente (affichage vidéo+système)	128 K
Bancs	\$F0-\$FD	Mémoire morte de la carte d'extension	896 K
Bancs	\$FE-\$FF	Mémoire morte de la carte-mère	128 K

Occupation de la mémoire : système, utilisateur, graphique

Banc adresse

Mémoire rapide principale (conte mue) circuit :

\$00 / 0000-01FF Piles et pages-zéros demandées par l'utilisateur. Zone de mémoire-tampon pour le clavier.

\$00 / 0300-03EF Libre.

\$00 / 03D0-03FF Vecteurs et routines utilisés par ProDOS.

\$00 / 0400-07FF Ecran-texte et le même en E0 /0400-07FF(MEV lente).

\$00 / 0800-7FFF Piles et pages-zéros demandées par l'utilisateur.

\$00 / 8000-BFFF Pile et sytème ProDOS -16.

\$00 / C000-CFFF Adresses d'E/S et les mêmes en \$01, \$E0 et \$E1. (1)

\$00 / D000-DFFF 2 bancs de 2 K octets de MEV (pour récupérer les 4 K précédents).

\$00 / E000-FFFF 12 K+4 Kprécédents=Language Card (LC)=16 K MEV.

Mémoire rapide auxiliaire (conte men) drante.

\$01 / 0000-03FF Utilisateur.

\$01 / 0400-07FF Ecran-text 80 colonnes (colonnes paires).

\$01 / 0800-BFFF Utilisateur.

Mémoire lente principale (conte men) comunt 3

\$E0 / 0000-03FF Variables du système. \$E0 / 0400-07FF Ecran-texte et certaines variables d'E/S dans les trous

d'écrans.

\$E0 / 0800-1FFF Texte Page 2 et buffer E/S

\$E0 / 2000-3FFF Ecran graphique HGR (page 1) et double haute résolution.

\$E0 / 4000-5FFF Ecran graphique HGR2 (page2).

\$E0 / 6000-BFFF Utilisateur.

\$E0 / C000-CFFF Adresses d'E/S et interruptions.

\$E0 / D000-FFFF 16 K MEV (espace 'carte-langage) réservés au système.

MEMOIRES DE L'APPLE IIGS

Mémoire lente auxili	aire contenies; execut a.
\$E1 / 0000-03FF	Vecteurs et variables-système.
\$E1 / 0400-07FF	Ecran-texte 80 colonnes (col. paires).
\$E1 / 0800-1FFF	Texte Page 2 et buffers E/S
\$E1 / 2000-3FFF	Graphique double HGR ou bien (32 pages)
\$\square\$\square\$\neg \\ \neg \	Graphique super haute résolution (écran quick-draw). Utilisateur
\$E1 / A000-BFFF	Utilisateur (112 pages)
\$E1 / C000-CFFF	Adresses réservées aux entrées/sorties.
\$E1 / D000-FFFF	16 K MEV (espace 'carte-langage') réservés à l'AppleTalk.

Shadowing-ombre portée

La mémoire vive rapide (bancs \$00-\$01) a la possibilité de porter son ombre sur certaines zones de la mémoire vive lente (bancs \$E0-\$E1) avec l'option 'Shadowing' autorisée pour ces zones : il s'agit des zones-tampons d'affichage des textes et des graphiques.

Cette option, une fois autorisée, provoque l'écriture automatique et simultanée dans les bancs \$E0 et \$E1 de ce qui doit être écrit en \$00 et \$01 pour les zones choisies, aux mêmes adresses et à vitesse lente.

Il est possible d'inhiber l'option d'ombre portée sur les zones suivantes, séparément :

\$E0 \$E1 / 0400-07FF	Text-40 col et 80 colonnes-Mev Principale	
	et Mev Auxiliaire	(b_0)
\$E0 / 2000-3FFF	Haute résolution graphique -page 1	(b ₁)
\$E0 / 4000-5FFF	Haute résolution graphique -page 2	(b ₂)
\$E1 / 2000-9FFF	Zone-tampon de super haute résolution graphique	(b_3)
\$E1 / 2000-3FFF	Double haute résolution	(b_4)

Les bits b0 à b4, indiqués entre parenthèses, sont à mettre à 0 pour autoriser l'écriture en dédoublement et à mettre à 1 pour l'interdire ; ces bits appartiennent à un registre spécial, le shadow register (\$C035).

Le bit b6 du shadow register contrôle l'usage des adresses \$Cxxx, soit en espace d'entrée/sortie, soit en mémoire vive : ce bit est appelé IOLC (input/output and Language Card) :

inhibition des adresses d'E/S et de l'espace équivalent d'adresses alloué à la carte-langage. L'espace d'adressage de la MEV est total : \$000000 à \$FFFFFF.

IOLC=0 autorisation de l'espace d'E/S et aussi de l'espace 'carte-langage'de MEV du banc2 entre \$D000 et \$DFFF (permettant à la carte-langage de disposer de 16 k d'adressage). Cet état IOLC=0 est appelé IOLC Shadowing. Il est expressement recommandé de mettre le système toujours dans cet état.

Les bits 5 et 7 sont réservés : ils doivent contenir 0.

MEMOIRES DE L'APPLE IIGS

Par exemple pour émuler l'Apple //e, puisque les circuits d'affichage video recoivent leurs données des bancs de mémoire lente (\$E0 et \$E1) et puisque les programmes écrits en mode émulation Apple //e, sont chargés naturellement sur le banc \$00, il faudra mettre b0 =0, b1=0, b2=0, b3=0, b4=0, b5=0, b6=0, b7=0 (ShadowON) =\$00.

Pour utiliser au mieux les ressources du système, avec son environnement de type "bureau électronique", c'est-à-dire l'affichage graphique en super haute résolution, et sous contrôle du memory manager, l'état du registre shadow est le suivant :

b0=0, b1=1, b2=1, b3=1, b4=1, b5=0, b6=0, b7=0: (ShadowOFF)=\$1E.

Le IOLC (b6) est bien à 0 pour autoriser l'ombrage des adresses d'E/S des bancs de mémoire rapide (\$00,\$01) sur les bancs de mémoire vive lente (\$E0,\$E1).

Le bit b0 est aussi à 0 pour réaliser l'ombrage de la zone d'affichage de texte.

Toute la zone graphique super-haute résolution est gérée directement sur son propre espace d'adresses, celui de la mémoire vive lente (\$E1) grâce à b3=0 qui la protège de ce qui est écrit dans le banc de mémoire vive rapide (\$01).

Deux prises vidéo

- La sortie vidéo série ou vidéo composite(NTSC) pour l'affichage des textes monochromes et des graphiques où les couleurs seront remplacées par des nuances de gris, à l'aide d'un moniteur vidéo monochrome (N&B).

 Les signaux RVB (rouge vert bleu) analogiques pour l'affichage des textes en couleur et des graphiques en couleur avec un monitor vidéo couleur (RVB).

Modes vidéo

- texte 40 ou 80 colonnes de 24 lignes (16 couleurs);

- graphique basse-résolution 40 X 48 pixels (16 couleurs); - graphique haute-résolution 280 X 192 pixels (8 couleurs);

- mixte 4 lignes de texte plus graphique basse ou haute résolution ;

- graphique double haute-résolution 560 X 192 pixels (8 couleurs); 140 X 192 (16 coul);

- graphique super haute résolution 640 X 200 pixels ou 320 X 200 pixels.

Seize couleurs du texte, du fond de l'écran, du bord de l'écran

Noir	\$0	Marron	\$8
Rouge profond	\$1	Orange	\$9
Bleu foncé	\$2	Gris clair	\$A
Mauve	\$3	Rose foncé	B
Vert foncé	\$4	Vert clair	\$C
Gris foncé	\$5	Jaune	\$D
Bleu moyen	\$6	Aigue-marine	\$E
Bleu clair	\$7	Blanc	\$F

Les numéros des couleurs sont les valeurs enregistrées dans les registres spécifiques :

- registre des couleurs du texte et du fond : \$C022;

- registre de la couleur du bord : bits 3, 2, 1, 0 de \$C034.

Basse-résolution, haute et double haute résolution

Ce sont les mêmes modes que pour les modèles Apple IIe et IIc.

Deux nouveaux modes super haute résolution

Résolution verticale : 200 lignes.

Mode 0 : résolution horizontale de 320 pixels. Mode 1: résolution horizontale de 640 pixels.

Choix des couleurs :

- dans 1 palette de 16 couleurs pour chacune des 200 lignes

Choix des palettes:

- dans 1 table de 16 palettes de 16 couleurs chacune.

La zone de mémoire utilisée occupe 32 K octets de la manière suivante : \$E12000 à \$E19CFF: 200 X 80 octets pour les pixels (4 ou 2 par octet). \$E19D00 à \$E19DC7: 200 octets pour les SCB (Scan line Control Block) des

lignes.

\$E19E00 à \$9FFF: 512 octets pour les 16 palettes (32 octets par palette).

Couleurs des palettes (2 octets par couleur)

- Octet impair: bits 7, 6, 5, 4 à zéro;

bit 3, 2, 1, 0: niveau de rouge (1 parmi 16).

- Octet pair: bits 7, 6, 5, 4: niveau de vert (1 parmi 16);

bits 3, 2, 1, 0: niveau de bleu (1 parmi 16).

Exemple des palettes standard

	En mode 32	0 pixels/ligne	En mode 64	0 pixels/ligne
N° de couleur	Contenus RVB	Couleurs	Contenus RVB	Couleurs
0	0000	Noir	0000	Noir 00
1	0777	Gris	0F00	Rouge 01
2	0841	Marron	00F0	Vert 10
3	072C	Mauve	OFFF	Blanc 11
4	000F	Bleu foncé	0000	Noir 00
5	0080	Vert	000F	Bleu 01
6	0F70	Orange	0FF0	Jaune 10
7	0D00	Rouge	0FFF	Blanc 11
8	0FA9	Rose	0000	Noir 00
9	0FF0	Jaune	0F00	Rouge 01
A	00E0	Vert clair	00F0	Vert 10
В	04DF	Bleu clair	0FFF	Blanc 11
C	0DAF	Lilas	0000	Noir 00
D	078F	Bleu	000F	Bleu 01
E	0CCC	Gris clair	0FF0	Jaune 10
F	0FFF	Blanc	0FF0	Noir 11

SCB ou Scan line Control Byte

Chaque ligne est caractérisée par son SCB de la manière suivante : Bit 7 résolution (0=340, 1=640) ;

Bit 6

interruption:

Bit 5

fill (en 320 seulement,) si 1 : la couleur \$0 indique qu'il faut

utiliser la couleur du pixel précédent, ce qui permet un rem-

plissage de ligne (15 couleurs);

Bit 4

réservé; contient 0;

Bits 3, 2, 1, 0

n° de la palette choisie pour cette ligne.

Pixels

En mode 320 pixels par ligne, un pixel est codé dans un 1/2 octet, soit 4 bits dont la valeur de 0 à F est le n° d'une couleur de la palette associée à la ligne de ce pixel.

En mode 640 pixels par ligne, un pixel est codé dans 1/4 d'octet, soit 2 bits.

La valeur de couleur correpondante dépend de la position du pixel dans l'octet.

La palette est divisée en 4 classes de 4 couleurs ; la position du pixel détermine sa classe (1, 2, 3 ou 4) ; la valeur du pixel (00, 01, 10, 11) détermine la couleur dans la classe.

Registre \$C029

Bit 7

inhibe les modes vidéo Apple II, affiche la super-hauterésolution et rend linéaire l'utilisation des adresses

graphiques (bit 7=1).

Bit 6

linéarise les adresses de la MEV de \$2000 à \$9FFF (bit

6=1).

Si ce bit est à 0, on retrouve le système non linéaire des

adresses graphiques.

Bit 5

met en N&B la double haute résolution avec une résolution

560 X 192 (bit 5 = 1).

Si ce bit est à 0, la double haute résolution est en 16 couleurs (140 X 192).

Bits 4, 3, 2, 1

réservés; contiennent 0.

Bit 0

Enable Bank Latch. (concerne l'accès à la MEV auxiliaire sans utiliser les commutateurs logiciels).

Exemple : (depuis le Moniteur-Sytème)

*C029: A1

affiche l'écran graphique super haute résolution.

*C029: 41

affiche l'écran texte on tape en 'aveugle' pour y parvenir ;

(le bit 6 doit être à 1 pour que les adresses soient

conformes).

LISTING 1 - Exercice d'application des graphiques couleur.

- *1029:41
- *E1/9E30:00 00
- *E1/9E20:0F 00
- *E1/9E40:5E 00
- *E1/9E80:00 00
- *F1/9E80:00 00
- ≠E1/9EA0:38 00
- *E1/9E00:0m 00
- *01<E1/9000.901F3
- *02<E1/9D20.9D3F2
- *03(E1/9D40.905FZ
- *04<E1 9046,907FZ
- *05(E1/9080.909FZ
- *06/E1/9DA0.90BFJ
- +38KE1/9D00,9D072
- *00(E1/2008.90FF2
- *0029:A1
- *0029:41

ENTREES/SORTIES

Deux ports série

Ils sont utilisés pour brancher une imprimante, un modem ou un autre périphérique à transmission série, ou le relier à d'autres Apple grâce au système AppleTalk.

Le port 1 est affecté en standard à une imprimante ; le port 2 est affecté à un modem.

L'AppleTalk prend place sur un des deux ports et neutralise donc soit l'imprimante soit le modem lorsqu'il est en action.

Les fonctions intégrées dans la MEM de commande et de contrôle de ses ports sont telles qu'elles émulent les fonctions de la carte super série et celles du port Série de l'Apple //c.

La MEM assure sur commande le "buffering" en entrée ou en sortie : la zone de stockage des données est de 128 octets par défaut, mais sa taille est programmable ; ceci permet d'imprimer un texte ou une image simultanément à d'autres tâches sollicitées par l'utilisateur (Background Printing), ou bien de taper une commande au clavier alors que les opérations en cours ne sont pas terminées.

Pour mettre en service ce stockage des entrées ou des sorties, le tableau de bord propose, dans le menu options, l'option KeyBoard Buffering (Yes) et dans le menu Printer Port, l'option Buffering (Yes).

Interface AppleTalk

C'est un réseau local pour les ordinateurs Apple II et Macintosh.

L'Apple IIGS contrôle avec son propre microprocesseur les informations transmises par les circuits de communication série, par le biais d'une routine d'interruption spécialement conçue. De plus, une interruption est générée tous les 1/4 de seconde pour que la MEM de l'AppleTalk puisse effectuer des fonctions spécifiques.

Port disque

Il sert à contrôler des lecteurs de disquettes 5 pouces 1/4 (UniDisk ou DuoDisk) et des lecteurs de disquettes 800 K de 3 pouces 1/2 (UniDisk 3.5) reliés par une chaîne d'au plus 4 lecteurs.

Le contrôleur de ce port est le circuit intégré IWM (Integrated Woz Machine) qui était déjà sur les autres modèles Apple. Il gère aussi les connecteurs 5 et 6

ENTREES/SORTIES

sur lesquels peuvent se brancher une carte d'interface pour contrôler 2 lecteurs 5"1/4 supplémentaires, ou encore un disque dur ProFile, ou encore un disque virtuel sur une carte d'extension de MEV ou une carte ROMDisk

La gestion en MEM des informations transmises par ces divers lecteurs, appelés périphériques d'E/S par blocs (512 octets par bloc), est assurée par le convertisseur de protocole "Smart Port TM". Il s'agit d'un ensemble de routines dont les fonctions fondamentales sont mises à la disposition de l'application.

Le Smart Port est chargé du contrôle des lecteurs branchés en chaîne sur le port 5, ainsi que du disque virtuel /RAM5 et eventuellement d'un ROMDisk.

Les lecteurs de disquettes doivent être branchés en chaîne dans l'ordre suivant à partir de l'Apple IIGS:

- lecteurs non intelligents Sony 3.5 appelés aussi Unified Disk 3.5 (2 au plus):

- lecteurs intelligents Unidisk 3.5:

- lecteur de disquettes 5"1/4 de type DiskII ou UniDIsk 5"1/4 ou DuoDisk

En standard, au moment du démarrage, le système explore les lecteurs depuis le bout de la chaîne vers le début pour trouver une disquette d'amorçage du système d'exploitation. Mais, grâce au tableau de bord, avec l'option Startup Slot du menu Slots, le lecteur d'amorçage du système peut être fixé.

Par exemple : un lecteur 3"1/2 et un lecteur UniDisk 5"1/4 sont branchés en chaîne : pour amorcer avec la disquette 3"1/2, on donne la valeur 5 à Startup Slot

Pour créer un disque virtuel sur la MEV d'extension, il suffit d'appeler l'option RAM Disk du tableau de bord et de définir sa taille par modules de 32 K. On tape 'return' pour que cette taille soit enregistrée, puis on choisit l'option Quit du tableau de bord.

Les volumes en lignes après redémarrage de ce système seront :

- disquette 5"1/4, lecteur D1, Slot 6 .D1 (pour CPW)

- disquette 3"1/2, lecteur D1, Slot 5 .D3 (pour CPW)

- disque virtuel /RAM5, lecteur D2, Slot 5 .D4 (pour CPW)

Port manette de jeux

Bus Apple Desktop

Il sert à brancher le clavier détachable, la souris et d'autres périphériques de saisie comme un crayon-optique ou une tablette graphique.

ENTREES/SORTIES

Le clavier détachable comporte un bloc de touches numériques et est décodé par une MEM qui reconnaît 8 jeux de caractères différents.

La souris est gérée par la MEM interne en utilisant les mêmes protocoles que ceux pratiqués sur l'Apple //c, mais ses mouvements sont détectés par le microprocesseur du Bus Apple Desktop de manière autonome par rapport à l'unité centrale (sans nécessairement l'interrompre).

Sorties vidéo

Elles sont de deux types:

- la prise RVB pour brancher un moniteur couleur à entrées RVB analogiques :

- la prise vidéo composite pour brancher un moniteur N&B.

Sortie haut-parleur

Grâce à son synthétiseur 15 voies et 64 K de MEV, toutes les sonorités sont possibles (en plus du simple signal sonore monovoie "beep" dont on règle aisément la fréquence et le volume sur le tableau de bord).

Connecteurs d'E/S

Ce sont les 7 connecteurs traditionnels de l'Apple //e.

Horloge

Elle se trouve sur la carte-mère et est alimentée par une pile longue-durée.

Liste par ordre de priorité

Type Source

RESET mise sous tension

CTRL-PO-RESET (démarrage à froid) CTRL-RESET (démarrage à chaud)

- une carte d'interface de périphérique envoie un signal de

Reset

NMI - une carte d'interface de périphérique envoie un signal NMI. (interruption non masquable).

ABORT - une carte d'extension de mémoire sur un connecteur envoie un signal d'abort sur le microprocesseur.

COP une instruction COP (coprocesseur).

BRK une instruction BRK

IRO - AppleTalk (la plus haute priorité);

- les ports série :

- balayage de ligne vidéo (dès que le compteur horizontal passe à 0);

- Ensoniq: 1 source pour chacun des 32 oscillateurs:

- VBL (tous les 20ms), Vertical Blanking à chaque fois que le faisceau passe du bas à droite au haut à gauche de l'écran;

- souris ; seulement si le mode interruptible a été choisi, pour les mouvements; le bouton-poussoir ou VBL;

- timer au 1/4 de seconde ; AppleTalk s'en sert ;

- clavier : dès qu'une touche est enfoncée ;

- réponse : due au microprocesseur du clavier ;

- SRQ : si un périphérique branché sur le Bus Apple Desktop demande la main;

- CTRL-PO-Esc appelle le gestionnaire d'accessoires de bureau ;

- CTRL-PO-Delete remet à zéro le buffer du clavier (permettant de taper une commande à l'avance) en envoyant une commande Flush à d'autres claviers et en créant une interruption ;

- Micro Abort envoyée par le microprocesseur-clavier en cas d'erreur

fatale:

- horloge: toutes les secondes;

- EXTINT issu d'un dispositif connecté au Video Graphic Controler;

cartes externes.

Vecteurs d'interruptions

Deux vecteurs d'interruptions sont prévus pour chacune de ces sources suivant le mode de fonctionnement du microprocesseur :

INTERRUPTIONS

Type	Natif	Emulation
IRQ	\$FFEE.\$FFEF	\$FFFE.\$FFFF
RESET	\$FFFC.\$FFFD	\$FFFC.\$FFFD
NMI	\$FFEA.\$FFEB	\$FFFA.\$FFFB
ABORT	\$FFE8.\$FFE9	\$FFF8.\$FFF9
COP	\$FFE4.\$FFE5	\$FFF4.\$FFF5

En ayant autorisé le shadowing pour C000-CFFF (IOLC=0), on s'assure que ces vecteurs seront ceux situés en MEM.

Dans le vecteur

FF/FFEE.FFEF:74 CO

et à partir de

\$C074: B8

\$C075: 5C 10 00 E1

CLV

JMP E10010; saut au gestion-

naire d'IRQ.

Les différents sous-programmes de traitement des interruptions ont donc un premier point d'entrée dans l'espace \$C0xx qui renvoie à un autre vecteur en MEV, lequel renvoie à nouveau en MEM en standard (ou en MEV si l'application le désire).

\$E1/0010:5C 73 B6 FF

JMP FFB673

Pour connaître les vecteurs d'interruptions associés à chaque source, il faut se servir de l'outil MISCELLANEOUS, (n°3), et de sa fonction (n°\$11) GetVector.

Chaque gestionnaire d'interruption a un numéro de référence qu'il faut entrer dans GetVector pour récupérer l'adresse en MEM de ce gestionnaire :

N°	Gestionnaire d'interruption ou vecteur
\$0000	Tool Locator 1,
\$0001	Tool Locator 2.
\$0002	Tool Locator de l'utilisateur n°1.
\$0003	Tool Locator de l'utilisateur n°2.
\$0004	IRQ.
\$0005	COP.
\$0006	Abort.
\$0007	Erreur fatale.
\$0008	AppleTalk.
\$0009	Communication série.
\$000A	Balayage ligne.
\$000B	Son.
\$000C	VBL.
\$000D	Souris.
\$000E	Timer 1/4s.
\$000F	Clavier.
\$0010	Réponse du Bus Apple Desktop.
\$0011	SRQ.
\$0012	Accessoires de bureau.
\$0013	Mise à zéro du buffer du clavier.

\$0014	Erreur fatale du micro du clavier.
\$0015	1 seconde.
\$0016	VGC externe.
\$0017	Autre.
\$0018	Curseur.
\$0019	Incrémentation de l'indicateur d'occupation pour le Scheduler.
\$001A	Décrémentation de l'indicateur d'occupation pour le Scheduler.
\$001B	Beep.
\$001C	Brk du Debugger.
\$001D	Trace.
\$001E	Step.
\$001F-\$0027	Réservés.
\$0028	CTRL-Y.
\$0029	Réservé.
\$002A	MLI ProDOS16.
\$002B	OS.
\$002C	MSGPointer.

Pour tester rapidement la fonction GetVector à partir du moniteur : *\6 4 0 0 0 0 0 4 11 3\U la commande U d'appel d'un outil Tool error-> 0000

6 octets à empiler, dont 4 pour le résultat 73 B6 FF 00

et 0 4 pour le N° de référence.

Indicateurs des sources d'IRQ

N° Ref	Indicateur
\$0000	IRQ.INTFLAG
\$0001	IRQ.DATAREG
\$0002	IRQ.SERIAL1
\$0003	IRQ.SERIAL2
\$0004	IRQ.APLTLKHI
\$0005	compteur de tops
\$0006	IRQ.VOLUMÉ
\$0007	IRQ.ACTIVE
\$0008	IRO.SOUNDDATA

Ce numéro de référence est passé comme paramètre d'entrée à la fonction GetAddr (\$16) de l'outil Miscellaneous (\$03) pour obtenir, sur le dessus de la pile, l'indicateur demandé.

IRQ.INTFLAG informe sur les sources suivantes :

bit /	Bouton de la souris enfoncé.
bit 6	Bouton enfoncé à la dernière lecture.
bit 5	Etat de l'entrée AN3.

bit 4 Interruption du 1/4 de seconde.

INTERRUPTIONS

bit 3	VBL.
bit 2	Bouton de la souris (en mode non passif).
bit 1	Mouvement de la souris (en mode non passif).
bit 0	La ligne IRQ a changé d'état.

bit 0	La ligne IRQ a changé d'état.
IRQ.DATARE	G informe sur les autres sources : 1 (octet de réponse), 0 (octet d'état).
bit 6 bit 5 bit 4 bit 3	Abort. CTRL-PO-Esc (accessoires de bureau demandés). CTRL-PO-Delete.
bits 0 à 2	SRQ. 0 (pas de données ADB) ou nombre d'octets valides -1.

Etat des registres après un BRK

La sauvegarde des registres A, X, Y, S, D, P, B, K, PC, Etat, Shadow, CYA, Mslot, après l'exécution de l'instruction BRK, est effectuée dans une zone de 20 octets dont l'adresse est : GetAddr (\$0009).

Autorisation ou inhibition des interruptions

N° Ref 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 000A 000B 000C 000D 000E	Clavier Clavier VBL VBL Timer 1/4 s Timer 1/4 s Timer 1 s Timer 1 s Apple Bus Desktop Apple Bus Desktop Balayage de ligne Balayage de ligne VGC externe VGC externe	Résultat Autorisée Inhibée
--	---	--

Ce numéro de référence est à passer comme paramètre d'entrée à la fonction IntSource de l'outil Miscellaneous (fonction n°\$23, outil n°\$03) afin d'obtenir le résultat indiqué.

File d'attente du HEARTBEAT (battement de coeur)

Le signal VBL, qui se produit toutes les 20 ms (1/50 s), est le battement de coeur qui va déclencher des tâches en attente.

Une tâche est installée dans la file du Heartbeat grâce à la fonction SetHeartBeat (n° 12) de l'outil Miscellaneous (\$00). Le paramètre à passer est le pointeur de l'en-tête de cette tâche (task header).

Structure d'un Task header

- 4 octets destinés au pointeur de la tâche suivante (\$0000000 si c'est la dernière);
- 2 octets pour le nombre de VBL à compter avant de déclencher cette tâche;
- 2 octets de signature de la tâche.

La tâche proprement dite devra réinitialiser le compteur, elle s'exécutera en mode natif avec m=1 et x=1, et devra se terminer par un RTL.

La fonction DelHeartBeat (\$13) enlève la tâche spécifiée par son pointeur, de la file d'attente du HeartBeat.

La fonction ClrHeatBeat (\$14) supprime toutes les tâches de la file.

REGISTRES D'ETAT

\$C029	Video Select Register	Sélecteur de mode vidéo
\$C02B	Language Select Register	Sélecteur de caractères internationnaux
\$C02D	Slot ROM Register	Sélecteur de MEM d'interface
\$C02E	Vertical Count Register	Compteur vidéo vertical
\$C02F	Horizontal Count Register	Compteur vidéo horizontal
\$C035	Shadow Register	Sélecteur de zones "ombrées"
\$C036	CYA (Configuration) Register	Sélecteur de configuration
\$C037	DMA Bank Register	Sélecteur de banc à accès direct
\$C068	State Register	Registre d'état des commutateurs
		logiciels

L'écriture ou la lecture sur ces registres n'est possible que si IOLC est à 0, bit 6 = 0 dans \$C035, c'est-à-dire si l'espace Cxxx est réservé aux E/S et non à la MEV, et que les adresses D000-FFFF donnent accès à la carte-langage de 16 K de MEV.

\$C029: Video Select Register

Bit 7	résolution et rend linéaire l'utilisation des adresses graphiques (bit 7=1).
Bit 6	linéarise les adresses de la MEV de \$2000 à \$9FFF (bit 6=1). Si ce bit est à 0, on retrouve le système non linéaire des adresses graphiques.
Bit 5	met en N&B la double haute résolution avec une résolution 560×192 (bit $5 = 1$). Si ce bit est à 0 , la double haute résolution est en 16 couleurs
Bits 4, 3, 2, 1 Bit 0	(140 X 192). réservés ; contiennent 0. Enable Bank Latch. (concerne l'accès à la MEV auxiliaire sans utiliser les commutateurs logiciels).

\$C02B : Language Select Register

Bits 7, 6, 5	choix du jeu de caractères		
	000	Américain	
	001	Anglais	
	010	Français	
	011	Danois	
	100	Espagnol	
	101	Italien	
	110	Allemand	
	111	Suédois	

REGISTRES D'ETAT

choix de la fréquence de balayage (0 : 50 HZ, 1 : 60 HZ) pour les moniteurs Vidéo NTSC ou PAL.
ies monteurs video NTSC Of FAL.

Bit 3 équivaut à l'interrupteur AZERTY/OWERTY, le mettre à 1 pour

choisir les ieux de caractères internationaux.

Bits 2 à 0 réservés et doivent rester à 0

\$C02D : Slot ROM Register

Les bits mis à 1 font accéder aux mémoires mortes des cartes d'interface suivantes:

Bit 7	la carte d'interface placée sur le connecteur n° 7:
	(MEM C700-C7FF, MEV C0F0-C0FF).

Rit 6 la carte d'interface placée dans le connecteur n° 6 :

(MEM C600-C6FF, MEV C0E0-C0EF).

Bit 5 la carte d'interface placée dans le connecteur n° 5 :

(MEM C500-C5FF, MEV C0D0-C0DF). Rit 4 la carte d'interface placée dans le connecteur n° 4 :

(MEM C400-C4FF, MEV C0B0-C0BF).

Bit 3 non utilisé (doit rester à 0).

Bit 2 la carte d'interface placée dans le connecteur n° 2 :

(MEM C200-C2FF, MEV C0A0-C0AF).

Bit 1 la carte d'interface placée dans le connecteur n° 1 :

(MEM C100-C1FF, MEV C090-C09F).

Si un de ces bits est mis à 0, c'est la MEM interne associée qui est en ligne. Pour le connecteur n° 3, c'est le commutateur logiciel SLOTC3ROM qui assure l'utilisation de l'espace d'adresse C300-C3FF.

\$C036 : Configure Your Apple Register - sélecteur de configuration

Bit 7 Vitesse soit 1.024 MHz (bit 7 = 0) pour le mode normal AppleII; soit 2.8 MHz (bit 7 = 1) pour le mode rapide GS.

Bit 6-bit 5 bits réservés à mettre à 0.

Bit 4 Ombrage (Shadowing Enable in all RAM Banks): autorise les données écrites dans les espaces d'adresses ci-dessus des bancs de MEV de numéro pair ou impair, à être écrites automatiquement sur

\$E0 on E1 (bit 4 = 1).

\$400-7FF Text Page1 \$2000-5FFF HGR1.HGR2 \$2000-9FFF (\$01 ou impair) SuperHires \$C000-CFFF E/S

bit 3 détecteur d'accès à l'adresse \$C0F8 (mise en marche du lecteur du connecteur 7).

REGISTRES D'ETAT

bit 2	détecteur d'accès à l'adresse \$C0E8 (mise en marche du lecteur
bit 1	du connecteur 6). détecteur d'accès à l'adresse \$C0D9 (mise-en-marche du lecteur
bit 0	du connecteur 5). détecteur d'accès à l'adresse \$C0C9 (mise en marche du lecteur du connecteur 4).

Les lecteurs de disque ou de disquettes fonctionnent à la cadence de 1.024 Mhz, ce qui oblige à un ralentissement du microprocesseur pendant les phases où les moteurs d'entraînement sont en marche. Ces phases sont reproduites dans le registre CYA et, dès qu'un de ces bits 0 à 3 est à 1, la vitesse d'exécution passe de 2.8 MHz à 1.024 MHz et, dès qu'ils passent à zéro, celle-ci redevient rapide.

Sous le Moniteur, le bit 7 du registre CYA indiquant la vitesse d'exécution est lisible ou modifiable par l'intermédiaire du registre Q. Le bit 7 de Q correspond au bit 7 du CYA (Q=80 indique une vitesse rapide).

\$C068 : Registre d'état des commutateurs logiciels

Bit 7	ALTZP	(\$CÒ16)	Page zéro en mémoire auxiliaire et carte- langage active.
Bit 6	PAGE2	(\$C01C)	TextPage2 actif.
Bit 5	RAMRD	(\$C013)	Lecture en MEV principale (\$00 ou n° pair).
Bit 4	RAMWRT	(\$C014)	Ecriture en MEV principale (\$00 ou n° pair).
Bit 3	RDRAM	(\$C012)	Lecture seulement, sur la carte-langage.
Bit 2	BANK2	(\$C011)	Banc 2 de l'espace D000-DFFF de LC actif.
Bit 1	ROMBANK	(\$C028)	Banc de MEM actif.
Bit 0	INTCXROM	(\$C015)	MEM interne Cs active.

L'état de chacun de ces commutateurs logiciels peut être lu ou modifié à l'aide de \$C068.

Lorsque le Moniteur est en service, l'état de ces bits est disponible dans le registre M (Machine-state) : en mode normal M=0C, c'est-à-dire :

bit
$$7 = 0$$
, bit $6 = 0$, bit $5 = 0$, bit $4 = 0$, bit $3 = 1$, bit $2 = 1$, bit $1 = 0$, bit $0 = 0$

l'espace carte-langage n'est accessible qu'en lecture, et le banc 2 est sélectionné
la MEM n'est pas en ligne.

Le registre L du Moniteur correspond au bit 2 de \$C068 indiquant quel banc est en ligne dans l'espace d'adresse D000 à DFFF. En demandant un désassemblage, la première ligne en haut de l'écran affiche les états de m , x et celui de L sous la forme :

0=LCBank (0/1)	si le banc1 est sélectionné par L= 0;
1=LCBank (0/1)	si le banc 2 a été sélectionné par L= 1.

TABLEAU DE BORD

Ce programme se trouve en MEM et fait partie de l'ensemble des accessoires de bureau dont une application peut avoir besoin à tout moment.

L'apparition du tableau de bord est obtenue de deux facons :

- Soit en faisant un redémarrage : en appuyant simultanément sur OPTION-CTRL- RESET, on obtient l'écran suivant :
 - 1-Enter the Control Panel
 - 2-Set system standards and 60 Hz.
 - 3-Set system standards and 50 Hz.
 - 4-Continue restarting the system.
- 1-Tableau de bord
- 2-Mettre en 60 Hz pour le moniteur video et attribuer les valeurs standards.
- 3-Mettre en 50 Hz pour le moniteur vidéo et attribuer les valeurs standards.
- 4-Redémarrer le système.

Le choix à faire est 3 pour un affichage correct, puis à nouveau OPTION-CTRL RESET pour pouvoir choisir l'option 1 du tableau de bord.

- Soit en tapant PO-CTRL-Esc (si les interruptions n'ont pas été masquées); au cours de l'exécution d'un programme, ce dernier reprendra son déroulement après qu'on ait quitté le tableau de bord.
- Le menu Desk Accessories est affiché.

Control Panel Alternate Display Mode

Quit

Tableau de bord.

Texte page 2 ombré ou non sur \$E0.

- En tapant flèche-en-bas puis 'return', le tableau de bord est ouvert.
- Le menu Control Panel est affiché (ainsi que l'heure et la date) :

Display

Sound

System Speed

Clock Options

Slots

mode et couleurs de l'écran texte. volume et fréquence du beep sonore.

vitesse d'exécution lente ou rapide. réglage de l'heure et de la date.

options diverses du clavier et de la souris.

utilisation des connecteurs d'E/S.

choix du lecteur d'amorçage du système.

Printer Port Modem Port RAM Disk

réglages des paramètres d'impression. réglages des paramètres de transmission.

utilisation de la MEV en disque virtuel.

- Après avoir sélectionné une option, on valide par 'return' et apparaît le menu secondaire correspondant à l'option choisie.
- □ Pour revenir au menu Control Panel, on tape Esc.
- □ Pour valider une modification de paramètres, on tape 'return'.

TABLEAU DE BORD

Les paramètres présentés sur le tableau de bord sont enregistrés dans une MEV alimentée sur pile afin de pouvoir retrouver une certaine configuration en remettant le système sous tension. Les changements demandés ne seront pris en compte que lors d'un redémarrage de la machine, sauf pour l'affichage des couleurs de l'écran texte qui se modifie sur le moment.

Les chaînes de caractères affichées par le tableau de bord sont en MEM, (à partir de FF/8AB2), mais cette adresse est référencée dans le pointeur MSGPOINTER du banc \$E1 de MEV, d'où la possibilité d'avoir une version traduite des textes du tableau de bord implantée en MEV.

OGICIELS DE DEVELOPPEMENT

MONITEUR

CALL -151 CTRL-C pour y entrer pour en sortir

Commandes (à valider par return)

*

Attente d'une commande

- Examiner les registres

*CTRL-E

Affiche le contenu des registres et des indicateurs sur 2 lignes si 40 colonnes, ou 1 seule ligne sur 80 colonnes. A=0000 X=0000 Y=0000 S=01F4 D=0000 P=00 B=00 K=00 M=08 Q=80 L=1 m=1 x=1 e=1 Le registre D est le registre direct contenant l'adresse de début de la page zéro. Le registre B est le registre de banc de données. Le registre P est le registre de banc de programme.

- Examiner la mémoire

*adresse

Affiche le contenu de l'octet d' adresse indiquée, sous 2 formes séparées par un tiret: les 2 chiffres hexadécimaux et le caractère dont le code ASCII est égal à cette valeur. *0 return

00/0000:4C-L

*

(le caractère . est affiché pour tous les codes \$00 à \$1F et \$80 à \$9F qui sont ceux des caractères de contrôle). Si l'adresse n'est pas spécifiée, 8 ou 16 octets sont quand même affichés, l'adresse utilisée par défaut est la dernière entrée+1 et est prise comme début de zone d'octets à afficher.

*adr1.adr2

Affiche les contenus des octets délimités par ces 2

adresses *300.306 return

00/0300 : C2 CF CE CA CF D5 D2-BONJOUR.

MONITEUR

- si le texte est en 40 colonnes, les lignes sont de 8 octets - si le texte est en 80 colonnes, les lignes sont de 16 octets.

A partir de la 2de ligne, l'adresse se termine toujours par 0 011 8.

Pour interrompre cet affichage, on tape CTRL- X.

- Modifier les registres

*val=Nom du registre

(A,X,Y,S,D,P,B,K,M,Q,L,m,x,e)

*FF=A

*CTRL-E

A=00FF X=0000 etc

- Modifier la mémoire

*adresse : valeur

Ecrit la valeur indiquée à l'adresse spécifiée

*300:80 return

*300 return

00 / 0300: 80-.

Les types de valeur sont les suivants :

- valeur hexadécimale : 2 chiffres en hexa (0 à F)

- valeur littérale : chaîne de caractères entre guillemets

(max.240)

- valeur littérale retournée : chaîne de caractères entre apostrophes (longueur max. : 4) enregistrée de droite à gauche.

*300:"BONJOUR" return

*adr: val1 val2 val3

Ecrit les valeurs données (séparées par un espace) dans les adresses successives depuis celle spécifiée.

*300:00 00 'return'

*300.301 'return'

00 / 0300:00 00-.

Les 3 types de valeurs sont autorisés (hexa, littérale, retournée).

*adr1<adr2.adr3M

Recopie les octets situés entre adr2 et adr3 à partir de l'adr1.

*val <adr1.adr2 Z

Remplit tous les octets situés entre adr1 et adr2 de la même val. Attention de ne pas taper M au lieu de Z, ce qui modifierait une zone d'adresse val.

- Lister un programme

*adr L

Désassemble 20 lignes d'instructions à partir de l'adresse spécifiée en utilisant les modes actuels pour m et x.

*300L'return'

1=m1=LCbank (0/1) 1=x(haut de l'écran)

00/0300: 00 00 BRK 00 00/0302: CE CA CF DEC CECA 00/0304: D5 D2 CMP D2.X

etc....(jusqu'au bas de l'écran).

- Exécuter un programme

*adr G

Exécute les instructions à partir de l'adresse indiquée en utilisant les valeurs courantes de m, x et e, par un saut ISR.

L'adresse doit se trouver dans le banc \$00

*300G

00/0300: 00 00 BRK 00

A=0000 X=0000 Y=0000 S=01DD D=0000 P=30 B=00 K=00 M=0C O=80 L=1 m=1 x=1 e=1

(le déroulement a été interrompu dès la 1ère instruction qui était un BRK, les registres sont affichés à cause de ce BRK).

*adr X

Exécute les instructions à partir de l'adresse indiquée en utilisant les valeurs courantes de m, x et e, et par un saut JSL adr.

L'adresse n'est pas dans le banc \$00.

Le sous-programme appelé doit se terminer par une instruction RTL.

*adr R

Exécute les instructions à partir de l'adresse indiquée en utilisant les valeurs courantes de m, x, e, et par un saut IMP adr.

- Rechercher une chaîne de caractères

*\val \<adr1.adr2P Ç.

La valeur val à rechercher peut être des 3 types (hexa, littérale, renversée). Dès que cette valeur est trouvée dans l'espace d'adresses, l'adresse est affichée suivie d'un retour à la ligne, puis le reste de l'espace est à nouveau analysé.

*\"check"\<FF/0000.FFFFP

FF / 8A6D:

MONITEUR

- Afficher avec la couleur du fond sur un fond de la couleur du texte

*I *N Affichage inversé Affichage normal

- Revenir à l'écran-texte depuis l'écran graphique

*CTRL - T

- Quelle heure est-il, quel jour sommes-nous?

*=T

Time= 8/28/86 12:06:51 AM

- Régler le jour et l'heure

*=T=mm/jj/aa hh:nn:ss

- Convertir et Calculer

*valhexa=

Renvoie la valeur décimale.

*=valdec *val1Opval2 Renvoie la valeur héxadécimale. Op est une des 4 opérations arithmétiques (+ - *).

Les valeurs sont comprises entre \$0000000 et

SEFFFFFFF.

- Rediriger les entrées/sorties

*s CTRL-K

Les entrées seront saisies sur le port s (0 à 7).

*s <u>CTRL-P</u> Les caractères seront sortis à travers le port s (0 à 7).

- Sauter à un programme par une seule commande

*CTRL-Y

L'adresse du programme est à enregistrer au préalable en

\$3FE.

- Sortir du moniteur

*Q Saut indirect à l'adresse \$3D0.

*CTRL-C

Retour à l'interpréteur Basic.

- Appeler une fonction d'un outil

*\P1 P2 0.. 0 val1 val2 ... F N \ U

L'outil est caractérisé par N (par ex : \$02, Memory Manager).

La fonction est caractérisée par F (par exemple \$04,

Version).

Les paramètres de la fonction sont donnés dans l'ordre d'empilement sur la pile: 0..0 sont les P2 octets empilés pour le résultat, val1 val2 sont les valeurs des paramètres d'entrée. Le nombre total d'octets empilés est P1.

Tous les appels donnent le code de l'erreur (\$0000 : pas d'erreur) et affichent les valeurs de sortie telles qu'elles sont dans la pile après l'appel d'une fonction.

*\2 2 0 0 4 2\U La fonction n°4 de l'outil n° 2

Tool error -> \$0000

00 01 Les 2 octets du résultat.

- Appel du mini-assembleur

*!

Appel du mini-assembleur.

!adresse:Instruction

demande d'assemblage à l'adresse donnée

!00/300 : BRK 00

00/300 : 00 00

!'espace'Instruction

Assemble à l'adresse suivante.

!adresse :"valeur littérale"

Figure 1 valeur interale

Ecrit les codes ASCII des caractères de la chaîne.

BRK 00

Fin du mini-assembleur (par Return).

LISTING 2 - Pratique du moniteur.

1CALL-151

*FFFFFF=

Decimal-> 16777215 (+16777215)

*010000=

Decimal-> 65536 (+65536)

*020000=

Decimal-> 131072 (+131072)

*030000=

Decimal-> 196608 (+196608)

*040000=

Decimal-> 262144 (+262144)

MONITEUR

```
*090000=
Decimal-> 589824 (+589824)
*0A0000=
Decimal-> 655360 (+655360)
*0R0000=
Decimal-> 720896 (+720896)
*000000=
Decimal-> 786432 (+786432)
=0000000=
Decimal-> 851968 (+851968)
*0E0000=
Decimal-> 917504 (+917504)
*0F0000=
Decimal-> 983040 (+983040)
*186000=
Decimal-> 1048576 (+1048576)
*4000000=
Decimal-> 4194304 (+4194304)
*0
LISTING 3 - Analyse d'un outil.
1CALL-151
*E1/0000L
1=m 1=x 1=LCbank (9/1)
E1/0000: 5C B1 00 FE JMP FE00B1
F1/0004: 5C 9E-00 FE JMP FE009E
E1/0008: 5C 48 00 FE JMP FE0048
E1/000C: 5C 55 00 FE JMP FE0055
                      JMP FFB673
E1/0010: 5C 73 B6 FF
E1/0014: 5C 65 B6 FF JMP FFB665
E1/0018: 5C 65 B6 FF
                      JMP FFB665
E1/001C: 5C 74 A4 FF
                      JMP FFA474
E1/0020: 5C 98 B4 FF JMP FFB498
E1/0024: 5C 88 53 FF JMP FF5388
E1/0028: 5C 98 B4 FF JMP FFB498
E1/002C: 5C 98 B4 FF
                      JMP FFB498
                      JMP FFB498
E1/0030: 5C 98 B4 FF
```

```
E1/0034: 50 98 B4 FF JMP FFB498
 E1/0038: 5C 98 84 FF
                        JMP FF8498
 E1/003C: 5C 98 B4 FF
                        JMP FFB498
 E1/0040: 5C 92 84 FF
                        JMP FF8492
 E1/0044: 5C 92 81 FF
                        JMP FF8192
 E1/0048: 50 F2 AD FE
                        JMP FEADE2
 E1/004C: 5C 98 B4 FF
                        JMP FFB498
 *FE/00B1L
 1=m
      1=x
             1=LCbank (0/1)
 FE/00B1: 18
                        CLC
 FE/00B2: FB
                       XCE
 FE/00B3: C2 30
                        REP #30
 FE/0085: B0 68
                        BCS 0122 {+6B}
 FE/00B7: 3B
                       TSC
 FE/00B8: 38
                       SEC
 FE/0089: E9 0A
                       SBC #0A
FE/00BB: 00 1B
                       BRK 1B
FE/00BD: 0B
                       PHD
FE/00BE: 5B
                       TCD
FE/00BF: A9 36
                       LDA #36
FE/00C1: 01 85
                       ORA (85,X)
FE/0003: 08
                       PHP
FE/00C4: A9 01
                       LDA #01
FE/00C6: FE 85 09
                       INC 0985.X
FE/0009: AF CO 03 E1
                       LDA E103C0
FE/00CD: 85 05
                       STA 05
FE/00CF: AF C1 03 E1
                       LDA E103C1
FE/00D3: 85 06
                       STA 06
FE/0005: AF C8 03 E1
                       LDA E103C8
*0=m
*0=x
*0=e
*B1L
0=m
      0=x
            1=LCbank (0/1)
FE/00B1: 18
                       CLC
FE/00B2: F8
                       XCE
FE/00B3: C2 30
                       REP #30
FE/00B5: B0 6B
                       BCS 0122 (+6B)
FE/00B7: 3B
                       TSC
FE/00B8: 38
                       SEC
FE/00B9: E9 0A 00
                      SBC #000A
FE/00BC: 1R
```

TOS

MONITEUR

```
EE/GORD: OR
                      PHD
FE/008E: 58
                      TOD
FE/00BF: A9 36 01
                      LDA #0136
FE/0002: 85 08
                     STA 08
                      LDA #FE01
FE/00C4: A9 01 FE
EE/0007: 85 09
                      STA 09
FE/0009: AF CO 03 Ft 10A F103C0
FE/00CD: 85 05
                      STA 05
FE/00CF: AF C1 03 E1 LDA E103C1
FE/00D3: 85 06
                      STA 06
FE/0005: AF C8 03 E1
                    LDA E10308
FE/00D9: 85 01
                      STA 01
*E1/0300.030E
E1/03C0:3F 01 FE 00 FF 01 FE 00-?."...".
E1/03C8:7C FF 11 00 78 FF 11 00-1...x...
*FE/013E.01EE
FE/013F:21-!
FE/0140:00 00 00 C3 01 FE 00 00-...C.~..
FE/0148:00 FF 00 5F 90 FE 00 BE-... .~.>
FE/0150:0B FE 00 A6 AE FE 00 3C-.".&.".<
FE/0158:BB FE 00 0D C8 FE 00 00-; ".. H" ..
FE/0160:3E FF 00 00 80 FF 00 FC->.....
FE/0168:CE FE 00 F3 C8 FE 00 D2-N~.sH~.R
FE/0170:A7 FE 00 CO 00 FF 00 FB-(~.3... (
FE/0178:01 FE 00 FB 01 FE 00 FB-.~.(.^
FE/0180:01 FE 00 FB 01 FE 00 FB-.~.{.~.{
FE/0188:01 FE 00 FB 01 FE 00 FB-.~.(.~.(
FE/0190:01 FE 00 FB 01 FE 00 FB-.~.(.~.(
FE/0198:01 FE 00 FB 01 FE 00 FB-.~.(.~.(
FE/01A0:01 FE 00 FB 01 FE 00 FB-.~.(.~.(
FE/01A8:01 FE 00 FB 01 FE 00 FB-.~.(.~.(
FE/0180:01 FE 00 FB 01 FE 00 FB-.~.(.~.{
FE/0188:01 FE 00 FB 01 FE 00 FB-.~.(.~.{
FE/01C0:01 FE 00 0E 00 00 00 02-.~....
FE/01C8:02 FE 00 00 03 FE 00 06-.~......
FE/01D0:03 FE 00 0C 03 FE 00 14-."..."..
FE/01D8:03 FE 00 6D 03 FE 00 32-.~.m.~.2
FE/01E0:09 FE 00 32 09 FE 00 15-.~.2.~..
FE/01E8:04 FE 00 4A 04 FE 00 89-.~.J.~..
FE/01F0:06 FE 00 EE 06 FE 00 23-.~.n.~.#
FE/01F8:07 FE 00 00 00 00 00-.~....
*FE/0103.010F
FE/01C3:0E 00 00 00 02-....
FE/01C8:02 FE 00 00 03 FE 00 06-.~......
*FE/0202L
0=m 0=x 1=LCbank (0/1)
```

FE/0209:	38		00		BRK SEC SBC TCS PHD TCD	3B #0008
FE/020B:						#0102
FE/020E: FE/0212:	22	00	00	E 1		E10000
	40		02			0217 (+03) 02A4
FE/0217:				Ei	JSL	
FE/021B:			03		LDA	
FE/021F:		01			STA	
FE/0221:			03	E1	LDA	
FE/0225:		03			STA	
FE/0227: FE/0229:		01				[01]
FE/022A:					ASL ASL	
FE/022B:		00	00			0000
FE/022E:		00	00		PEA	
*FE/0203L		f1	61	1.	15.14	
*FE/0203L		1=L	.Cba	ınk	(0/1))
	<	1=1	.Cba	ank)
0=m 0=>	<	1=L	.Cba	ink	(0/1) TSC SEC)
0=m 0=x FE/0203: FE/0204: FE/0205:	3B 38 E9	1=L 08		ınk	TSC SEC SBC	#0008
0=m 0=) FE/0203: FE/0204: FE/0205: FE/0208:	3B 38 E9 1B			ank	TSC SEC SBC TCS	
0=m 0=x FE/0203: FE/0204: FE/0205: FE/0208: FE/0209:	3B 38 E9 1B 0B			ank	TSC SEC SBC TCS PHD	
0=m 0=x FE/0203: FE/0204: FE/0205: FE/0208: FE/0209: FE/020A:	3B 38 E9 1B 0B 5B	08	00	хnК	TSC SEC SBC TCS PHD TCD	#0008
0=m 0=) FE/0203: FE/0204: FE/0208: FE/0209: FE/020A: FE/020B:	3B 38 E9 1B 0B 5B A2	08	00		TSC SEC SBC TCS PHD TCD LDX	#0008 #0102
0=m 0=x FE/0203: FE/0204: FE/0208: FE/020A: FE/020B: FE/020E:	3B 38 E9 1B 0B 5B A2	08	00		TSC SEC SBC TCS PHD TCD LDX JSL	#0008 #0102 E10000
0=m 0=x FE/0203: FE/0204: FE/0208: FE/020A: FE/020B: FE/020E:	3B 38 E9 1B 0B 5B 5B A2 22	08 02 00	00	E1	TSC SEC SBC TCS PHD TCD LDX JSL BCC	#0008 #0102
0=m 0=x FE/0203: FE/0204: FE/0208: FE/020A: FE/020B: FE/020E: FE/0212:	3B 38 E9 1B 0B 5B A2 22 90 4C	08 02 00 03 A4	00 10 00	E1	TSC SEC SBC TCS PHD TCD LDX JSL BCC	#0008 #0102 E10000 0217 (+03)
0=m 0=x FE/0203: FE/0204: FE/0208: FE/0209: FE/020A: FE/020B: FE/020E: FE/0212: FE/0214: FE/0217: FE/0218:	3B 38 E9 1B 0B 5B A2 22 90 4C 22 AF	08 02 00 03 A4 80 C0	00 01 00 02	E1	TSC SEC SBC TCS PHD TCD LDX JSL BCC JMP	#0008 #0102 E10000 0217 (+03) 02A4 E11680
0=m 0=x FE/0203: FE/0204: FE/0208: FE/020A: FE/020B: FE/020E: FE/0214: FE/0217: FE/0218: FE/021F:	3B 38 E9 1B 0B 5B A2 22 90 4C 22 AF 85	08 02 00 03 A4 80 C0	00 01 00 02 16 03	E1 E1	TSC SEC SBC TCS PHO TCD LDX JSL BCC JMP JSL LDA STA	#0008 #0102 E10000 0217 (+03) 02A4 E11680 E103C0 01
0=m 0=x FE/0203: FE/0204: FE/0208: FE/020A: FE/020B: FE/020E: FE/0212: FE/0217: FE/0218: FE/021F: FE/0221:	3B 38 E9 1B 0B 5B A2 22 90 4C 22 AF 85 AF	08 02 00 03 A4 80 C0 01 C2	00 01 00 02 16 03	E1 E1	TSC SEC SBC TCS PHD TCD LDX JSL BCC JMP JSL LDA STA LDA	#0008 #0102 E10000 0217 (+03) 02A4 E11680 E103C0 01 E103C2
0=m 0=x FE/0203: FE/0204: FE/0208: FE/020A: FE/020B: FE/020E: FE/0212: FE/0217: FE/0218: FE/021F: FE/0215: FE/0221: FE/0225:	3B 38 E9 1B 0B 5B A2 22 90 4C 22 AF 85 AF 85	08 82 00 03 A4 80 C0 81 C2 03	00 01 00 02 16 03	E1 E1	TSC SEC SBC TCS PHD TCD LDX JSL BCC JMP JSL LDA STA LDA STA	#0008 #0102 E10000 0217 (+03) 02A4 E11680 E103C0 01 E103C2
0=m 0=x FE/0203: FE/0204: FE/0208: FE/020A: FE/020B: FE/020E: FE/0212: FE/0217: FE/0218: FE/021F: FE/0221:	3B 38 29 1B 0B 5B 22 90 4C 22 AF 85 AF 85 A7	08 82 00 03 A4 80 C0 81 C2 03	00 01 00 02 16 03	E1 E1	TSC SEC SBC TCS PHD TCD LDX JSL BCC JMP JSL LDA STA LDA	#0008 #0102 E10000 0217 (+03) 02A4 E11680 E103C0 01 E103C2

ASL

PEA 0000

PEA 0000

FE/022A: 0A

FE/022B: F4 00 00

FE/022E: F4 00 00

MONITEUR

```
XI.
      0=x 1=ECbank (0/1)
FE/0231: F4 00 00
                     PEA 0000
FE/0234: 48
                      PHA
FE/0235: F4 00 90
                     PFA 9000
FE/0238: F4 08 80
                      PEA 8008
FE/023B: E4 00 00
                     PEA 0000
FE/023F: F4 00 00
                     PEA 0000
FE/0241: A2 02 09
                      LDX #0902
FE/0244: 22 00 00 E1 JSL E10000
FE/0248: 90 05
                      BCC 024F (+05)
FE/024A: FA
                     PLX
FE/024B: FA
                     PLX
FE/024C: 4C A4 02
                      JMP 02A4
FE/024F: 68
                      PLA
FE/0250: 85 05
                      STA 05
FE/0252: 68
                      PLA
FE/0253: 85 07
                      STA 0.7
FE/0255: A7 05
                      LDA [05]
FE/0257: AA
                      TAX
FE/0258: A0 02 00
                     LDY #0002
FE/025B: B7 05
                     LDA [05].Y
¥1
0=m 0=x 1=LCbank (0/1)
FE/025D: 85 07
                      STA 07
FE/025F: 8F CA 03 E1 STA E103CA
FE/0263: 86 05
                      STX 05
FE/0265: 8A
                      TXA
FE/0266: 8F C8 03 E1 STA E103C8
FE/026A: A7 01
                      LDA [01]
FE/826C: 0A
                      ASI
FE/026D: 0A
                      ASL
FE/026E: A8
                      TAY
FE/026F: 88
                      DEY
FE/0270: 88
                      DEY
FE/0271: A9 00 00
                      LDA #0000
FE/0274: 97 05
                      STA [05],Y
FE/0276: 88
                     DEY
FE/0277: 88
                      DEY
FE/0278: 10 FA
                    BPL 0274 (-06)
                     JSR 0376
FE/027A: 20 76 03
FE/027D: 20 B7 02
                     JSR 02B7
FE/0280: B0 22
                     BCS 02A4 (+22)
FE/0282: F4 03 01
                    PEA 0103
```

*{ 0=m 0=	× 1=	LCbank	(0/1)
FE/0285: FE/0287:			LDA 01,S TAX
FE/0288: FE/028C: FE/028E: FE/0290:	22 00 B0 07 A3 01		
FE/0291: FE/0293: FE/0295: FE/0298:	80 F0 C9 02 F0 F4	00	STA 01,S BRA 0285 (-10) CMP #0002 BEQ 028E (-00)
FE/029A: FE/029D: FE/02A0: FE/02A2:	C9 01 F0 01 AA	0.0	LDX #0000 CMP #0001 BEQ 02A3 (+01) TAX
FE/02A3: FE/02A4: FE/02A5: FE/02A6: FE/02A7:	2B 3B 18	00	PLA PLD TSC CLC ADC #0008
FE/02AA:	18		TCS
*L 0=m 0=:	× 1=	LCbank	(0/1)
0=m 0=: FE/02A8: FE/02AC: FE/02AF: FE/02B1: FE/02B5:	8A C9 01 B0 05 22 84 18	00	TXA CMP #0001 BCS 0286 (+05) JSL E11684 CLC
0=m 0=: FE/02AB: FE/02AC: FE/02AF: FE/02B1:	8A C9 01 B0 05 22 84 18 6B F4 00 F4 00 F4 00 F4 04	00 16 E1 00 00 00	TXA CMP #0001 BCS 0286 (+05) JSL E11684
0=m 0=: FE/02A8: FE/02AC: FE/02AF: FE/02B1: FE/02B6: FE/02B7: FE/02BA: FE/02BO: FE/02C0:	8A C9 01 B0 05 22 84 18 6B F4 00 F4 00 F4 04 F4 00 F4 08 F4 00 F4 00 A2 02 22 00	00 16 E1 00 00 00 00 90 80 80 00 89	TXA CMP #0001 BCS 0286 (+05) JSL E11684 CLC RTL PEA 0000 PEA 0000 PEA 0000 PEA 0004

MONITEUR

*\8 4 0 0 0 0 0 0 0 1 9 1\U

Tool error-> 0000 C3 01 FE 00 *\8 4 0 0 0 0 0 1 011 9 1\U

Tool error-> 0000 C3 01 FE 00 *\C 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 9 1\U

Tool error-> 0000 C3 01 FE 00 FF/0001: 00 00 BRK 00 A=80A0 X=0000 Y=0000 S=01DE D=0000 P=73 B=00 K=FF M=0D Q=80 L=1 m=1 x=1 e=0 *\8 4 0 0 0 0 0 1 0 1 B 1\U

Tool error-> 0012 00 00 00 00 *\C 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 B 1\U

Tool error-> 0012 01 00 00 00 FF/0001: 00 00 BRK 00 A=80A0 X=0012 Y=0000 S=01C7 D=0000 P=73 B=00 K=FF M=09 Q=80 L=0 m=1 x=1 e=0 *\4 2 0 0 4 1\U

Tool error-> 0001 01 04 00 00 *\2 2 0 0 4 1\U

00/A770: 00 00 BRK 00 A=0000 X=0000 Y=0000 S=0180 D=0000 P=80 B=00 K=00 M=09 Q=80 L=0 m=0 x=0 e=0

1

1CALL-151

*\2 2 0 0 4 3\U

Tool error-> 0000 00 01 *\2 2 0 0 4 1\U 00/A770: 00 00 BRK 00 A=0000 X=0000 Y=0000 S=0195 D=0000 P=80 B=00 K=00 M=09 Q=80 L=0 m=0 x=0 e=0 *\2 2 0 0 6 3\U

Tool error-> 0000 FF FF *\2 2 0 0 6 2\U

Tool error-> 0000 FF FF *\2 2 0 0 6 1\U

Tool error-> 0000 FF 00 *\2 2 0 0 4 3\U

Tool error-> 0000 00 01 *\2 2 0 0 4 2\U

Tool error-> 0000 00 01 *\2 2 0 0 4 1\U

00/A770: 00 00 BRK 00 A=0000 X=0000 Y=0000 S=017E D=0000 P=80 B=00 K=00 M=09 Q=80 L=0 m=0 x=0 e=0

A=0000 X=0000 Y=0000 S=017E D=0000 P=80 B=00 K=00 M=09 Q=80 L=0 m=0 x=0 e=0

Ce logiciel de développement intègre un éditeur, un langage de commandes et le macro-assembleur ORCA/M

Editeur CPW

NEW

: nouveau texte à éditer

(version classique - écran texte)

EDIT : entrée dans l'éditeur Ctrl-O : sortie de l'éditeur

L'écran affiche 22 lignes de texte sur 80 colonnes ainsi que 2 lignes en bas affichées sur fond blanc pour entrer des commandes et connaître le mode courant, la position des taquets de tabulation, les numéros de ligne et de colonne où se trouve le curseur, et le pourcentage de mémoire utilisée.

Les 4 touches flèches (gauche-droit-bas-haut) servent à positionner le curseur n'importe où sur l'écran.

Les touches associées aux touches spéciales (PO, CTRL, ESC) produisent l'effet indiqué qu'elles soient en majuscules ou en minuscules.

Modes

- EDIT : édition par substitution

Tout caractère tapé, excepté avec les touches spéciales, est affiché en recouvrant le caractère se trouvant sous le curseur. Le curseur est avancé d'une colonne sur la droite sauf en fin de ligne où il reste en colonne 80. Pour effacer le caractère se trouvant à gauche du curseur, il faut utiliser la touche Delete. La commande PO-Z fait reapparaître le caractère précédemment effacé. Pour passer en mode EDIT INSERT, il faut appuyer sur les 2 touches PO et E (voir plus loin).

- ESC : défilement ou effacement just de leque

Le texte va défiler de page en page ou de plusieurs lignes à la fois grâce à un facteur de répétition n (un nombre entre 1 et 32767) suivi de la lettre correspondante au déplacement :

ESC nX n écrans plus loin

ESC nC défilement de n lignes vers le bas (qui font augmenter le

numéro de ligne où se trouve le curseur).

ESC nW n écrans plus haut

ESC nE défilement de n lignes vers le haut (qui font diminuer le numéro

de ligne).

Le mode ESC permet aussi l'effacement et l'insertion :

ESC nY effacement de n lignes y compris celle où se trouve le curseur. ESC nB insertion de n lignes d'espaces sans déplacement du curseur.

ESC nH insertion de n espaces sans déplacement du curseur.

ESC nG effacement de n caractères y compris celui où se trouvait le

insation (homis du ausen

eff a corrent = y can pue cursen. CLEFS POUR APPLE IIGS

Tout caractère différent d'un chiffre ou des lettres X, C, W, E, Y, B, H, G ou Delete fait revenir au mode EDIT, comme par exemple ESC.

- EDIT INSERT: insertion

Tout caractère tapé excepté les touches spéciales, est affiché là ou se trouvait le curseur et est inséré dans la ligne, les caractères suivant sont décalés sur la droite automatiquement. Le curseur est avancé à la colonne suivante sauf en fin de ligne où il reste en colonne 80. La touche Delete sert à effacer le caractère précédant le curseur.La commande PO-Z fait revenir le caractère précédemment effacé

Pour revenir au mode EDIT, il faut appuyer sur PO-E.

- ESC INSERT

Le mode est le même que ESC, sauf que toute touche autre que celles de défilement ou d'insertion ou de suppression, conduit au mode EDIT INSERT.

- ESC ou EDIT SELECT:

Il existe le moyen de COPIER, COUPER ou COLLER un bloc de lignes grâce à la touche PO (pomme) :

PO-C

le bloc de texte sélectionné avec les flèches reste sur l'écran mais il est recopié dans le tiroir-buffer appelé SYSTEMP sur disquette (COPTER).

PO-V

PO-X

le bloc de texte préalablement recopié est collé à partir de la position du curseur (COLLER).

le bloc de texte sélectionné est découpé, c'est-à-dire effacé et recopié dans le tiroir-buffer SYSTEMP pour pouvoir le recoller autant que l'on veut et où l'on veut (COUPER).

Pour que la sélection ne se fasse pas par lignes mais par caractères, il faut envoyer la commande Ctrl-PO-X avant de couper ou copier ou coller un bloc de caractères.

PO-Delete

effacement d'un bloc selectionnable par les flèches.

PO-Y


PO-R

effacement depuis la position du curseur jusqu'à la fin de la

Ces effacements sont récupérables grâce à la commande PO-Z. effacement des lignes d'espaces adjacentes si le curseur est sur

une telle ligne.

Dans tous les modes, on peut déplacer le curseur sur l'écran plus rapidement qu'avec les touches flèches, mais il faudra appuyer sur 2 touches.



Déplacement du curseur dans l'écran de textes

Taquets de tabulation

TAB ou Ctrl-I

déplace le curseur jusqu'au prochain taquet en mode d'édition par substitution.

TAB ou Ctrl-I PO-A ou Ctrl-A PO-I ou Ctrl-I insère des espaces avant le prochain taquet en mode INSERT. recule le curseur au taquet précédent.

pose un taquet sur la colonne où se trouve actuellement le curseur ou bien l'enlève s'il existe déjà. Par défaut, l'Editeur se sert des positions de taquets enregistrés dans le fichier SYSTABS et contenant les tabulations de 10 langages.

Retour à la ligne

- Déplace le curseur sur le début de la ligne suivante en mode ESC.

- Insère un retour-chariot en mode EDIT INSERT.

- Fait passer le curseur à la ligne suivante en mode EDIT par recouvrement.

Après un Return, le curseur se trouve dans la colonne 1 à moins d'en avoir modifié l'effet en tapant Ctrl-PO-M, qui fait revenir le curseur sur le 1er caractère non-espace du texte de la ligne suivante ; pour revenir à la situation normale, il suffit de retaper Ctrl-PO-M.

Frappe au km

En tapant Ctrl-PO-W, le mode WRAP est déclenché : il reporte un mot automatiquement sur la ligne suivante s'il ne tient pas en fin de ligne. En retapant Ctrl-PO-W, le mode EDIT réapparaît.

Fonctions de recherche et de remplacement

Ctrl-PO-H positionne le curseur sur le premier caractère non-espace du mot précédent.

Ctrl-PO-K positionne le curseur sur la première ligne de texte visible sur

l'écran.

Ctrl-PO-J positionne le curseur sur la dernière ligne visible de texte sur

l'écran.

PO-J recherche dans la suite du texte la chaîne de caractères sollicitée

par Search: et la remplace par celle saisie à la

demande de Replace. L'opération est faite soit en pas à pas.

soit automatiquement sur tout le texte.

PO-H recherche dans la partie du texte précédant le curseur et rem-

place éventuellement le mot trouvé.

PO-K recherche dans la partie du texte précédant le curseur.

PO-L recherche dans la partie du texte suivant le curseur et position-

ne au début du mot trouvé.

Fin de l'édition de textes

Ctrl-Q est la commande de fin d'édition qui renvoie le menu suivant :

Editor V4.1 Phase 3 B3	Version 4.1 Phase 3B3 de l'Editeur
File name: CLEFS <r> Return to editor <s> Save to the same name <n> Save to a new name <l> Load another file <e> Exit without updating</e></l></n></s></r>	Nom du fichier: CLEFS <r> Revenir à l'édition <s> Sauvegarder sous le même nom <n> Sauvegarder sous un autre nom <l> Charger un autre fichier-texte <e> Quitter l'éditeur sans rien mettre à jour</e></l></n></s></r>
Enter selection:	Choisissez:

En répondant E, pour quitter l'éditeur sans avoir fait N ou S pour sauvegarder d'abord, une phrase vous demande de confirmer votre choix :

"About to lose changes. Are-you sure?": on répond Y pour le quitter ou N pour sauver le texte.

Fichier des défauts. SYSTABS

Suivant le langage choisi avant d'éditer un texte, des options par défaut sont prises par l'éditeur à partir du fichier SYSTABS présent dans le répertoire /CPW/SYSTEM.

Ce fichier SYSTABS est de type SRC, il est donc modifiable.

La structure de SYSTABS est la suivante pour chaque langage :

□ la première ligne fixe les valeurs par défaut des modes

- le 1er bit est associé à l'effet du Return
- le 2nd bit est associé au mode SELECT
- le 3e bit est associé au mode WRAP
- en début de ligne 0
- au 1er caractère non-espace de la ligne suivante 1;
- ligne par ligne 0
- mot par mot 1:
- arrêt du curseur en fin de ligne 0
- insertion d'un RC et report du mot sur la ligne suivante: 1:

□ la seconde ligne explicite où sont placés les taquets de tabulation par défaut:un bit à 1 indique qu'il y a un taquet, le chiffre 2 indique où se trouve la fin de la ligne.

Création de commandes personnalisées ou macros de l'éditeur

L'utilisation de la touche FUNCT (ou OPTION) permet d'ajouter des commandes personnalisées. Dans la configuration standard, les macros commandes ont été conçues pour faciliter la présentation des listings-source :

OPTION-A OPTION-R OPTION-C OPTION-S

affiche une ligne d'astérisques sur 65 colonnes. affiche un cadre pour définir un programme.

insère 3; et place le curseur à la hauteur du second.

affiche un cadre de présentation d'un programme suivi de START et END

Ces quelques exemples montrent les possibilités de ce système de type glossaire.

La procédure de modification des mots-clés et des textes envoyés débute par PO-esc: Editor Macro Entry est affiché ainsi que chaque commande

Une commande est modifiée en tapant sa lettre d'appel puis le nouveau texte puis OPTION-esc pour achever sa définition.

Pour revenir à l'éditeur de textes, il faut taper seulement OPTION. Les commandes ainsi modifiées peuvent être sauvées sur disquette.

Effacer complètement le texte : PO-1, PO-Delete, PO-9, Return

Commandes et utilisation du CPW

£ £-> Attente d'une commande.

La touche flèche-à-droite fait apparaître la première commande (par ordre alphabétique), puis la touche flèche-vers-le bas la suivante, ou bien la

touche flèche-vers-le haut, la commande précédente. En tapant les premières lettres d'une commande puis flèche-à-droite, la commande cherchée apparaît ou bien, sucessivement, celles qui com-

mencent par ces lettres en appuyant sur la touche

flèche-en-bas sont proposées.
Liste toutes les commandes simplement par leur

indique seult

nom. Exécute les commandes d'un fichier, SRC de sub-

Exécute les commandes d'un fichier SRC de subtype LINKED.

Le fichier 1 est copié à la fin du fichier 2.

Le format choisi pour éditer est celui de l'assembleur 65816, et le fichier édité sera sauvé avec: SRC comme type, ASM65816 comme subtype (anotique à l'éditeur le lougaque d'éditeur)

Assemble et Lie un programme-source (en \$2000). Assemble, Lie et Exécute le code-objet du

prog.SRC.

Assemble et produit un module-objet (OMF).

Affiche le catalogue du volume courant. Affiche le catalogue du volume courant.

Change le langage(subtype) d' un fichier éditable.

Compile un programme-source, comme le fait ASML.

Compile, lie et exécute un programme-source, id à ASMLG.

Permet la modification aisée de l'ensemble des Commandes.

Compare octet par octet 2 fichiers et affiche les différences.

Compile un programme-source comme le fait ASSEMBLE,

Tri Alphabétique ou Compression du répertoire courant.

Recopie le fichier indiqué dans le répertoire spécifié.

Créer un sous-volume sous le nom de répertoire indiqué.

Combine tous les modules objets partiellement assemblés, en un seul prog.OBJ.A (non opérationnel).

Efface le fichier indiqué.

Recopie tout le volume 1 dans le volume 2.

Le fichier ne pourra pas être effacé.

Le fichier ne pourra pas changer de nom. L'écriture sur le fichier sera impossible.

La lecture du fichier sera impossible.

Le disque virtuel /RAM est rendu inutilisable.

Division d'un fichier en sous-fichiers de la taille indiquée.

£HELP

£ALINK

£APPEND fich1 fich2 £ASM65816

£ASML prog.SRC £ASMLG prog.SRC

£ASSEMBLE prog.SRC £CAT £CATALOG £CHANGE fichier lang. £CMPL prog.SRC

£CMPLG prog.SRC

£COMMANDS

£COMPARE fich1 fich2

£COMPILE prog.SRC

£COMPRESS A|C|AC

£COPY fich repertoire

£CREATE repertoire

£CRUNCH prog.OBJ

£DELETE fichier £DCOPY vol1 vol2 £DISABLE D fichier £DISABLE N fichier £DISABLE W fichier £DISABLE R fichier £DISABLE.RAM £DIV fichier taille £DUMPOBJ prog.OBJ

Affiche le contenu d'un module-objet en format OMF ou en format désassemblé (+D) ou en hexadécimal (+H) avec son en-tête ou non (-H), avec vérification du type de fichier ou non (-F), seulement certains segments (s1, s2..).

£EDIT fichier

Appel de l'Editeur de textes et chargement du fichier indiqué. Faire NEW pour éditer un nouveau texte.

£ENABLE D fichier £ENABLE N fichier £ENABLE B fichier £ENABLE W fichier £ENABLE R fichier £EXEC

Autorise l'effacement du fichier. Autorise le changement de nom.

Autorise l'indication qu'une copie soit requise.

Autorise la réécriture sur le fichier. Autorise la lecture du fichier.

Le langage choisi pour éditer un fichier est EXEC, c'est-à-dire le langage des commandes CPW.; ce fichier une fois édité sera exécutable simplement en tapant son nom après £.

£FILETYPE fichier type

Change le type du fichier spécifié en un nouveau type (code hexa \$xx, ou 3 lettres).

£HELP Commande

Affiche le mode d'emploi de la commande donnée.

£INIT lecteur nom

Formatage ProDOS de la disquette vierge, présente dans le lecteur spécifié, sous le nom de volume indiaué.

£JOIN src1 src2 prog.SRC Met dans le fichier prog.SRC, les deux fichiers indiqués.

£LINK prog.OBJ

Appel de l'éditeur de liens, le LINKER qui va générer le code-objet à partir des modules-objets : prog.OBJ.ROOT et prog.OBJ.A issus de l'assemblage d'un programme-source prog.SRC. Le code généré par LINK est le type EXE (binaire relogeable et chargeable).

£LINKED

Le langage choisi pour éditer un texte est le LINKED: c-a-d le langage des commandes à fournir au LINKER. Le fichier après édition sera sauvé avec SRC comme type et LINKED dans la colone subtype du catalogue, et sera exécutable par l'ordre ALINK fichier.

£MACGEN prog.SRC ... fichier fich. MACROS

Recherche toutes les macros utilisées dans le programme-source et génère un 'fichier' de macros sur mesure à partir de fich. MACROS où se trouvent toutes les macros du Système.

£MAKE.REFS fich > ficref Analyse le fichier 'fich' généré par la commande DUMPOBJ fich, en générant une directive de déclaration de référence hardware de r'proc' pour chaque procédure de nom 'proc''. Ces directives peuvent être envoyées sur un fichier 'ficref' à ajouter à un programme-source à assembler.

nota en Propos. prefix / -> fixe un nouveau prefix / -> offiche a Feoment CPV

W

Appel de l'éditeur de textes pour la création d'u

Appel de l'éditeur de textes pour la création d'un nouveau texte.

Appel de l'éditeur de blocs et affichage en hexa ou en ASCII (esc), lecture (CTRL-R) ou écriture (CTRL-W) d'un bloc donné, déplacement dans le bloc avec les flèches et sortie de l'éditeur (CTRL-O).

Fixe comme préfixe courant le nom du répertoire donné

Le langage prédéfini sous l'éditeur sera du PRODOS -Texte; un fichier édité avec ce langage aura comme type TXT au lieu de SRC (qui est du CPW-Texte).

Appel de la fonction QUIT du système ProDOS qui sollicite un préfixe de volume et le nom d'une application de type SYS.

Le fichier1 prend le nom fich2. Réalise l'assemblage d'un programme-source et l'édition de liens des modules-objets puis exécute le code-objet résultant (type EXE) en restant dans l'environnement CPW.

Change le nom d'un des répertoires du système CPW en lui attribuant un nouveau préfixe (comme avec SYSGEN). Cette commande peut ainsi faire partie d'un fichier EXECutable.

Affiche le langage courant des textes à éditer. Affiche la liste de tous les langages disponibles.

Affiche le préfixe courant. Affiche la date et l'heure.

Affiche la liste des volumes en ligne.

Echange l'ordre d'apparition des fichiers 1 et 2 sur leur répertoire.

leur répertoire.

Appelle l'utilitaire SYSTEM GENERATION de reconfiguration de CPW (caractéristiques du système, préfixes du système, caractéristiques de l'imprimante).

Le langage choisi pour éditer un texte est TEXT. Affiche le contenu d'un fichier TXT ou SRC. Les lignes peuvent être numérotées (+N avant le nom du fichier) et l'affichage limité entre 2 numéros de lignes(n1,n2 après le nom).

Génère la table des références croisées des symboles du fichier ; avec l'option +F compte la fréquence des codes-opération du programme. Cet utilitaire nécessite la présence du fichier XREF.ASM65816 dans le sous-volume /CPW/UTILITIES.(la version du 30.05.86 est inopérante).

£RENAME fich1 fich2 £RUN prog.SRC

£SET repertoire prefix

£SHOW LANGUAGE £SHOW LANGUAGES £SHOW PREFIX £SHOW TIME £SHOW UNITS £SWITCH fich1 fich2

£SYSGEN

£TEXT £TYPE fichier

£XREF fichier

Paramètres optionnels des commandes ASML, ASMLG, ASSEMBLE, LINK, ALINK, COMPILE, CMPL, CMPLG:

Mot clef et syntaxe Utilisation

LIST ON Affiche le listing du programme-source (SRC ou

LINKED).

LIST OFF N'affiche pas le listing.
SYMBOL ON Affiche la table des symboles.
SYMBOL OFF N'affiche pas la table des symboles.

ORG=valeur Fixe une adresse absolue d'origine au code

assemblé.

KEEP=fichier Sauvegarde le fichier résultant de l'assemblage, de

la compilation ou de l'édition de liens, sous le nom

de fichier spécifié après le signe =.

NAMES=(sp1 sp2 ...) Ne fait l'assemblage que des segments spécifiés

par leur nom écrit entre des parenthèses après le

signe =.

Ces commandes tapées du clavier sont prioritaires sur les directives similaires incluses dans le fichier-source.

Caractères JOKER dans les noms des fichiers pour globaliser une commande

Remplace n'importe quelle chaîne de caractères.

Remplace n'importe quelle chaîne de caractères mais n'exécute la commande correpondante qu'avec une réponse Y à l'affichage du nom du

fichier.

Exemples

DELETE = Efface TOUS les fichiers ayant le préfixe courant.

DELETE? Interroge à chaque fichier avant de supprimer éventuellement un ou plusieurs fichiers.

CATALOG /CPW/=.MACROS Affiche un extrait du répertoire où les noms de

fichiers se terminent par .MACROS.

COPY /CPW/LANGUAGES/? /RAM5 Recopie dans le volume /RAM5 certains des langages du répertoire.

Redirection des entrées/sorties

>.PRINTER

Sortie sur Imprimante.

>fichier

Destine le résultat au fichier spécifié.

<fichier <.CONSOLE

Les commandes d'entrée proviennent du fichier. Les commandes sont tapées au clavier.

Exemples

CATALOG >.PRINTER

Imprime le catalogue du volume courant. Pour envoyer des codes de réglage de l'imprimante, il faut taper SYSGEN et choisir l'option PRINTER CARACTERISTICS et entrer les codes d'impres-

sion désirés

ASSEMBLE PROG.SRC LIST OFF >ESSAI Le fichier PROG.SRC est assemblé sans afficher les instructions mais en écrivant tous les messages émis pendant le déroulement de l'assemblage dans le fichier ESSAI qui gardera ainsi la trace de cet assemblage.

TYPE >.PRINTER ESSAI Imprime le fichier ESSAI de type SRC.

Procédure d'assemblage en vue d'une exécution sous ProDOS/16

Ecrire un programme-source

£ASM65816

£NEW

éditeur de textes : écrire le texte du programme

avec

KEEP PROG.OBJ

et

MCOPY PROG.MACROS

CTRL-Q pour sauvegarder le texte.

N

pour sauver le fichier édité sous le nom PROG.SRC (par exemple)

sous le type SRC et le subtype ASM65816.

E

pour quitter l'éditeur.

Générer le fichier des MACROS nécessaires à ce programme

£MACGEN PROG.SRC PROG.MACROS

Créer un fichier de commandes à faire exécuter par l'ADVANCED LINKER en temps utiles :

£LINKED £NEW

éditeur de textes : texte à taper :

KEEP PROG.SYS16 SYMBOL OFF

LINK/ALL PROG.OBJ

ctrl-Q

N sauvegarde sous le nom PROG.LINK, son type est SRC et le subtype LINKED

E sortie de l'éditeur de textes.

Créer un fichier de commandes à faire exécuter par CPW

£EXEC

£NEW

sous l'éditeur de textes taper les lignes suivantes :

ASSEMBLE PROG.SRC

ALINK PROG.LINK

FILETYPE PROG.SYS16 \$B3

ctrl-Q

N sauvegarder ce fichier sous le nom PROG.ASS(par exemple), son type est

SRC et le sous-type EXEC

E sortie de l'éditeur de textes Taper enfin :

£PROG.ASS

L'assembleur entre en opération, il fait 2 passes par segment de programme, puis s'il n'y a pas d'erreur, l'Advanced Linker s'exécute en rassemblant les modules-objets commençant par PROG.OBJ pour en faire un code-objet chargeable et relogeable PROG.SYS16. de type EXE dont la liste et la longueur des segments est affichée.

La dernière ligne de commande de PROG.ASS modifie ce type pour en faire un segment chargeable par le System Loader sous ProDOS 16.

Vérification:

CATALOG	Type	Subtype
PROG.SRC	SRC	ASM65816
PROG.ASS	SRC	EXEC
PROG.MACROS	SRC	
PROG.LINK	SRC	LINKED
PROG.OBJ.ROOT	OBJ	
PROG.OBJ.A	OBJ	
PROG.SYS16	\$B3	A = \$0000

Codes des fichiers

Sous CPW	Sous ProDOS	Type
SRC	\$B0	fichier-source (de divers langages).
TXT	\$03	fichier Texte ASCII.
EXE	\$B5	fichier exécutable sous le SHELL de CPW.
OBJ	\$B1	module-objet.
OBJ	\$B2	fichier de bibliothèque.
\$B3	S16	fichier chargeable par le System Loader sous ProDOS 16.

Nouvelles commandes du CPW en mode bureau électronique (menus déroulants, fenêtres multiples, défilement horizonfal et vertical) Phase 4-

 \mathbf{C}

choix du langage C pour éditer un programmesource.

DEBUG

appel de l'utilitaire DEBUGGER.

MAKELIB prog.A prog.lib

produit un fichier de bibliothèque (LIBRARY

file) à partir d'un module-objet (Îl faudra effacer le module .ROOT).

MOVE fich1 répertoire

déplace le fichier 1 dans un autre volume.

PEDIT

change les valeurs par défaut de l'éditeur de

textes.

PRINTER

utilitaire de configuration d'imprimante.

Les paramètres optionnels des commandes d'assemblage deviennent :

+LLIST ON. -L LIST OFF.

+SSYMBOL ON.

-S SYMBOL OFF.

langage1=(option...).... permet de fixer les options du langage1 puis du

langage2.

langage2=(option ..) si les modules sont générés par des compilateurs de différents langages.

LISTING 4 - Catalogue principal de la disquette CPW

/0PW/=

Name	Type	Blocks	Modifie	ed		Created		Access	Subtype
PRODOS	SYS	31	3 APR (B6 :	15:15	17 JUN 86	11:25	DNFWR	,
ORCA.SYSTEM	SYS	5	17 JUN 8	86	10:34	17 JUN 86	10:34	DNBWR	
ORCA.HOST	BIN	13	18 AUG 8	B6 :	13:03	30 MAY 84	15:41	DNEWR	A=\$0800
RELEASE NOTES	TXT	5	17 JUN 8	86	11:19	17 JUN 86	11:19	DNBWR	
SYSTEM	DIR	1	17 JUN 8	86	11:20	10 MAY 86		DNBWR	

LANGUAGES	DIR	1	17	JUN	86	11:06	10	MAY	86		DNBWR
UTILITIES	DIR	2	17	JUN	86	10:47	10	MAY	86		DNBWR
LIBRARIES	DIR	1	6	JUN	86	19:31	10	MAY	86		DNBWR
CPW.MACR8S	DIR	1	10	MAY	86		10	MAY	86		DNBWR
SYSTEM.MACROS	DIR	2	17	JUN	86	10:57	17	JUN	86	10:52	DNBWR
SYSTEM. EQUATES	DIR	1	17	JUN	86	10:59	17	JUN	86	10:52	DNBWR
SANE MACROS	DIR	1	17	JUN	86	11:04	17	JUN	86	10:52	DNBWR
UTILITY MACROS	DIR	1	17	JUN	86	11:02	17	JUN	86	10:52	DNBWR
HELLO	TXT	3	17	JUN	86	11:25	17	JUN	86	11:25	DNBWR
Blocks Free:	311	Block	s l	Jseda		1289		Tota	al E	Blocks:	1600

LISTING 5 - Catalogue de la disquette CPW en cours

/CPW/=

Name	Type	Blocks	Modified		Greated	Access	Subtype	
PRODOS	SYS	31	3 APR 86	15:15	17 JUN 86 11:25	DNBMK		
ORCA.SYSTEM	SYS	5	17 JUN 86	10:34	17 JUN 86 10:34	DNEWR		
ORCA.HOST	BIN	13	18 AUG 86	13:03	30 MAY 84 15:41	DNBWR	A=\$0800	
RELEASE . NOTES	TXT	5	17 JUN 86	11:19	17 JUN 86 11:19	DNEWR		
SYSTEM	DIR	1	18 AUG 86	13:19	10 MAY 86	DNBWR		
LANGUAGES	DIR	1	17 JUN 86	11:06	10 MAY 86	DNBWR		
UTILITIES	DIR	2	17 JUN 86	10:47	10 MAY 86	DNBWR		
LIBRARIES	DIR	1	6 JUN 86	19:31	10 MAY 86	DNBWR		
CPW.MACROS	DIR	1	10 MAY 86		10 MAY 86	DNBWR		
SYSTEM MACROS	DIR	2	17 JUN 86	10:57	17 JUN 86 10:52	DNEWR		
SYSTEM. EQUATES	DIR	1	17 JUN 86	10:59	17 JUN 86 10:52	DNBWR		
SANE MACROS	DIR	1	17 JUN 86	11:04	17 JUN 86 10:52	DNBWR		
UTILITY MACROS	DIR	1	17 JUN 86	11:02	17 JUN 86 10:52	DNBWR		
HELLO	TXT	3	17 JUN 86	11:25	17 JUN 86 11:25	DNBWR		
SYSTEMP	TXT	1	18 AUG 86	13:37	18 AUG 86 13:37	DNBWR		
IMP.CAT	SRC	1	18 AUG 86	13:48	18 AUG 86 13:48	DNBWR	EXEC	
Blocks Free:	309	Block	ks Used:	1291	Total Blocks:	1600		
/CPW/SYSTEM/=								
Name	Туре	Blocks	Modified		Created	Access	Subtype	
MONITOR	BIN	32	27 MAY 86		30 MAY 84 15:57	DNBWR	A=\$2000	
EDITOR	BIN	30	6 JUN 86	16:59	6 JUN 86 18:52	DNBWR	A=\$2000	
SYSEMAC	BIN	8	2 FEB 86		10 MAY 86	DNBWR	A=\$0000	
SYSTABS	SRC	3	29 JAN 86		10 MAY 86	DNBWR	TEXT	
LOGIN	SRC	i	21 APR 86	17:38	17 JUN 86 11:20	DNBWR	EXEC	

Blocks Used: 1291 Total Blocks:

Blocks Free:

309

/CPW/LANGUAGES/=

Name LINKED ASM65816 LINKER	Type BIN BIN BIN	53 66	6 JUN 86 9:11	17 JUN 86 11:06 6 JUN 86 18:52	Access Subtype DNBWR A=\$2000 DNBWR A=\$2000 DNBWR A=\$2000
LINKER	BIN	31	6 JUN 86 10:52	6 JUN 86 18:53	DNBWR A=\$2000

Blocks Free: 309 Blocks Used: 1291 Total Blocks: 1600

/CPW/UTILITIES/=

Name	Type	Blacks	Modrá	ied		0	reat	ed		Access	Subtype
HELP	DIR	4	17 JUN							DNBWR	oder. pe
COMMANDS	BIN	10			12:00		MAY			DNBWR	A=\$2000
COMPRESS	BIN	13	15 MAR				MAY			DNBWR	A=\$2000
DUMPOBJ	BIN	48			15:56				18:55	DNBWR	A=\$2000
DCOPY	BIN	8	15 MAR							DNBWR	A=\$2000
DISASM	BIN				12:00		MAY			DNBWR	A=\$2000
INIT	BIN	35	27 MAY						15:55	DNBWR	A=\$2000
MACGEN	BIN	20	6 JUN		9:45				18:56	DNBWR	A=\$2000
PEEK	BIN	10	24	85	20:53				.0100	DNBWR	A=\$2000
SWITCH	BIN	16	15 MAR				MAY			DNBWR	A=\$2000
SYSGEN	BIN		15 MAR				MAY			DNBWR	A=\$2000
XREF	BIN		21 MAY						15:56	DNBWR	A=\$3000
XREF.ASM65816	BIN	8			10:27				15:56	DNBUR	A=\$2000
INIT.BOOT	BIN	3	7 NOV		11:59				10100	DNBWR	A=\$0000
SET	BIN	3	8 NOV							DNBWR	A=\$2000
CRUNCH	BIN	11 :	23 MAY						15:56	DNEWR	A=\$2000
JOIN	BIN		2 JAN			17			10:41	DNBUR	A=\$2000
COMPARE	BIN		27 JAN		. 8:11	-			10:41	DNBWR	A=\$2000
DIV	BIN		5 JAN						10:41	DNBWR	A=\$2000
APPEND	BIN		5 JAN		16:34				10:41	DNBWR	A=\$2000
MAKE.REFS	BIN	5 1	6 JAN						10:41	DNBWR	A=\$2000
DISABLE.RAM	BIN	9	4 MAR						10:47	DNBWR	A=\$2000
		•		4. A.		4 1	5011	7.4	TOITE	DI TOMIT	#ZUUU
Blocks Free:	309	Blocks	: Lised:		1291		Tot=	1 5	Norks	1,600	

Le fichier /CPW/IBM.CAT a été composé au préalable et il contient de quoi imprimer automatiquement tous les répertoires :

Type /CPW/IMP.CAT >.PRINTER

PREFIX /CPW
CATALOG >.PRINTER
PREFIX /CPW/SYSTEM
CATALOG >.PRINTER
PREFIX /CPW/LANGUAGES
CATALOG >.PRINTER
PREFIX /CPW/UTILITIES
CATALOG >.PRINTER
PREFIX /CPW/UTILITIES

Macro assembleur ORCA/M 4.0 inclus dans CPW

En plus des instructions mnémoniques du microprocesseur 65816, ce langage d'assemblage reconnaît des instructions qui lui sont propres : ce sont les directives d'assemblage. p. ex. ent des directives du pascal -

Choix du jeu d'instructions

65816 on off Permet de programmer le 65816 si ON ou un

microprocesseur 6502 avec l'option OFF.

65C02 on loff Permet de programmer en 65C02 au lieu du 6502

(compatibilité avec //c ou //e).

RENAME mné1 mné2 L'ancien mnémonique 1 est remplacé par le

nouveau mnémonique 2 d'un code-opération.

Choix de la longueur des registres

LONGA on off Informe l'assembleur de la longueur du registre

Accumulateur et des mots exploités en mémoire :

16bits = ON (m=0): 8bits=OFF (m=1). LONGI on off Informe l'assembleur de la longueur des registres

d'Index X et Y:

16bits=ON(x=0): 8bits=OFF (x=1).

Choix dans la présentation du code généré

ABSADDR on off La colonne des adresses est sur 6 chiffres hexa pour avoir sur le listing d'assemblage les adresses

absolues (ON). Par défaut, cette colonne n'en fait

figurer que 4 (OFF).

LIST on off Affiche ou non les instructions assemblées

suivantes et les erreurs éventuelles (ON par

EXPAND on off Fait apparaître (ON) sur le listing tous les octets

(64 MAX) générés par les directives DC ou

seulement les 4 premiers (OFF).

SETCOM colonne Fixe à partir de quelle colonne l'assembleur doit considérer les caractères comme des commentaires

et ne plus rechercher de mnémonique (40 par défaut) ; le point-virgule s'avère inutile d'ailleurs

pour débuter cette zone de commentaires.

PRINTER on off Produit ou non un listing sur imprimante (OFF

par défaut).

TITLE 'le titre' Affiche systématiquement le titre spécifié en tête de chaque nouvelle page du listing avec le numéro de la page. L'opérande, s'il existe, doit être une

chaîne de caractères entre apostrophes si elle

contient des espaces.

EJECT Provoque un saut de page sur l'imprimante.

SYMBOL on off Affiche ou non la table des symboles (ON par

défaut).

TRACE on off Affiche ou non les directives incluses dans les

macros (OFF par défaut).

ERR on off Affiche (ON) ou non (OFF) les erreurs d'assem-

blage là où elles ont lieu, si LIST est à OFF (ON par défaut). Le nombre d'erreurs trouvées est

affiché dans tous les cas.

MERR niveau d'erreur Fixe le niveau d'ereur maximum toléré pour

entreprendre l'édition de liens après un assemblage

par ASML ou ASMLG (0 par défaut).

Connaître ou non le temps d'exécution

INSTIME on | off Une colonne supplémentaire indique le nombre de

cycles de chaque instruction et une marque pour ajouter des cycles si une page est franchie (*), si un branchement a lieu (') ou si le temps dépend du nombre d'octets à déplacer (+). OFF par défaut.

Fixer ou non l'adresse d'implantation du code

ORG=adresse Fixe l'adresse absolue d'origine du code assem-

blé.

ALIGN 2ⁿ Impose à la prochaine instruction d'être assemblée

sur un début de page en insérant des octets de

valeur 0 avant.

MEM adr1, adr2 Cette directive réserve de l'espace-mémoire en

adresses absolues et est donnée à l'éditeur de liens LINK pour qu'il n'implante pas des sous-programmes qui s'étaleraient sur cette zone (par

exemple les pages graphiques).

Délimiter et nommer des segments

START Marque le début d'un segment. de programme

(code). Doit nécessairement être étiquetée par un label qui sera le nom de ce segment. C'est son

point d'entrée unique.

PROGRAMME START

DATA Marque le début d'un segment de données (data).

Doit nécessairement être étiquetée par un label qui

sera le nom de ce segment.

DONNEES START

END

Marque la fin logique d'un segment de programme

ou de données. Obligatoire :

HSING

FIN END Définit quel segment spécifique de données est à utiliser dans le segment de programme dans lequel

se trouve USING. Par exemple:

FAIRECECI

START

USING CELA

PRIVATE

Le segment commençant par cette directive (qui porte obligatoirement une étiquette) est déclaré inaccessible depuis l'extérieur du module-objet dans lequel il a été créé. (cas de modules de bibliothèque ou de modules compilés séparem-

PRIVDATA

Définit un segment de données privé, c'est-à-dire inaccessible depuis l'extérieur du module-objet dont il fait partie.

ENTRY

Définit un point d'entrée dans un sous-programme différent de celui situé à l'emplacement de la

directive START.

CASE ON LOFF

Les minuscules des noms de segments ou de tout autre label sont différenciées des majuscules avec l'option ON:

CASE ON PROG START **END** Prog START

OBJCASE ON OFF

est constitué de 2 segments distincts.

Cette directive est donnée pour différencier (ON) les minuscules des majuscules dans les noms des modules-objets devant être reconnus à l'extérieur de l'assemblage.

Données

- Constantes utilisables par tous les segments de programme :

GEQU

ceci est un "equate" global ; le label de cette directive est le nom de la constante et l'opérande constitue sa valeur:

VRAI

GEQU %10000000

Les constantes sont à définir avant de les utiliser, aussi il est d'usage de les déclarer dans le 1er segment:

DEBUT

START **BRA**

PRET \$8000

VRAI

GEQU END

PRET

START etc..

Adresses absolues ou adresses en page zéro :

GEOU

Le label sera le nom attribué à cette adresse et

l'opérande l'adresse correspondante:

VideoRegister \$C029 **GEOU** \$10 H₁ **GEOU** H2. **GEOU** H1+4

- Déclaration de types de données et réservation de place en mémoire :

Déclare une constante en lui affectant un type et une valeur initiale, laquelle doit être précédée et suivie d'apostrophes. Son nom étant le label de la directive DC. Les types de constantes sont :

entier sur 2 octets.

Ix entier sur x octets.

A adresse sur 2 octets (idem à I2).

R référence d'une adresse (aucune place).

S référence logicielle d'une adresse (2 octets).

H constante hexadécimale.

B constante binaire.

C chaîne de caractères.

F nombre flottant (4 octets).

D nombre flottant en double précision (8 octets).

E nombre folottant en précision étendue utilisant

80 bits de longueur (cf SANE).

La même directive DC peut servir à la déclaration de plusieurs constantes, soit de même type et de même valeur initiale (faire précéder le type d'un facteur de répétition), soit de valeurs différentes (les séparer par des virgules).

RCT I4'RECTANGLE' DC DC RECTANGLE I '40,20,100,180' ATTENTION DC 20C'!',H'0D'

Les constantes de type I2 ou A sont implémentées avec l'octet le moins significatif en premier.

DS taille

Réserve de la place en mémoire dont la longueur est celle indiquée dans l'opérande en nombre d'octets. L'assembleur leur attribue la valeur \$00 256

ZONE DS

TEEE on | off

Définit quel format les nombres déclarés par les directives dc F (flottant) et dc D (double précision) utilisent. L'option OFF correspond au format Applesoft. (OFF par défaut).

Exploitation de fichiers

KEEP= fichier

Sauvegarde le programme-objet décomposé en 2 modules-objets: fichier. ROOT et fichier. A, sur la

disquette au fur et à mesure de l'assemblage.

ATTENTION ce nom de fichier ne doit pas

dépasser 10 caractères.

COPY fichier

Insère le segment venant de la disquette dont le nom est spécifié, à la place de la directive COPY

dans le programme-source pour y être assemblé à

cet endroit du programme.

APPEND fichier Ajoute au programme-source courant la suite du programme encore sur disquette (cas où l'éditeur

n'aurait pas assez de place pour tout le program-

me).

MCOPY fichier Indique sur quel fichier sont sauvegardés les

macros-instructions utiles au programme. Ce fichier sur mesure de macros est inclus dans la liste

des bibliothèques de macros actives.

MDROP fichier Enlève le fichier de macros spécifié par son nom d'accès, de la liste des bibliothèques, liste qui ne

peut contenir que 4 éléments.

Vérification que le fichier de macros indiqué, est bien dans la liste, sinon il est chargé comme le

ferait MCOPY.

LISTING 6 - Exercice de présentation

EXERCICE DE PRESENTATION

TITLE BONJOUR

SYMBOL ON

KEEP /CC/PROG.OBJ

ABSADDR ON

INSTIME ON

PROG START

MLOAD fichier

BRA PRET

VIDED GEQU \$E0C029

SUPER GEQU \$A1

MASQUE GEQU \$41

END

PRET START

CLC

XCE

SEP £%00110000

LONGA OFF

LDA ESUPER

ORA VIDEO

STA VIDEO

REP £%00110000

BRK 0

END

ORCA/M ASM65816 V4.1 Phase 3 D6 30 Jul 86 23:03

0001	0000				;EXERC	IC	E DE PRE	SENTATI	ON		
0002	0000						TITLE E				
0003	0000			SYMBOL ON							
0004	0000						KEEP /	C/PROG.	08J		
0005	002000	0000						ABSADDR	ON		
0006	002000	0000						INSTI	ME ON		
0007	002000	0000					PROG	START			
0008	002000	0000	80	FE		3		BRA P	RET		
0009	002002	0002					VIDEO	GEQU	\$E00029		
0010	002002	0002					SUPER	GEQU	\$A1		
	002002						MASQUE	GEQU	\$41		
0012	002002	0002						END			

Page 2 BONJOUR

0013	002002	0000						PRET	START
0014	002002	0000	18				2		CLC
0015	002003	0001	F8				2		XCE
0016	002004	0002	£2	30			3		SEP £%00110000
0017	002006	0004							LONGA OFF
0018	002006	0004	A9	Αí			2		LDA £SUPER
0019	002008	0006	0F	29	CO	EO	5		ORA VIDEO
0020	00200C	000A	8F	29	CO	E0	5		STA VIDEO
0021	002010	000E	02	30			3		REP £%00118000
0022	002012	0010	00	0.0			7		BRK 0
0023	002014	0012							END

Page 3 BONJOUR

Global Symbols

000041 MASQUE 0000A1 SUPER E00029 VIDEO

23 source lines O macros expanded O lines generated

Linker 4.1 Phase 3 B4

00002000 00000002 Code: PROG 00002002 00000012 Code: PRET

```
Global symbol table:
```

Program starts at \$00002000 and is \$00000014 bytes long.

§BLOAD PROG.OBJ

§CALL-151

*A=0000 X=0000 Y=0000 S=01DE D=0000 P=00 8=00 K=00 M=0C Q=80 L=1 m=1 x=1 e=1 *0=e *00/2000L 1=m 1=x 1=LChank (0/1)

00/2000: 80 00 BRA 2002 é+00à 00/2002: 18 0.0 00/2003: FB XCE 00/2004: E2 30 SEP £30 00/2006: A9 A1 LDA EA1 00/2008: OF 29 CO EO ORA E0C029 00/2000: 8F 29 CO EO STA E0C029 00/2010: C2 30 REP £30 00/2012: 00 00 BRK 00 00/2014: 00 00 BRK 00 00/2016: 00 00 BRK 00 00/2018: 00 00 BRK 00 00/201A: 00 00 BRK 00 00/2010: 00 00 BRK 00 00/201E: 00 00 BRK 00 00/2020: 00 00 BRK 00 00/2022: 00 00 BRK 00 00/2024: 00 00 BRK 00 00/2026: 00 00 BRK 00 00/2028: 00 00 BRK 00

Macros sous CPW

Utilisation des macros

Les fichiers de macros inclus dans la disquette système du CPW donnent des moyens de programmation aisée : il n'est plus nécessaire de programmer des routines d'usage courant : elles existent déjà sous forme de macros. Les paramères de ces macros ont la même syntaxe que celle des opérandes en assembleur :

- une constante est écrite précédée de £ (ou bien #), comme l'adressage immédiat :

- une adresse indexée s'écrit ADR.X:

- une adresse indirecte s'écrit [ADR],X où ADR est dans la page zéro ;

- en l'absence de paramètre, l'accumulateur est utilisé si nécessaire ;

Par exemple, le fichier UTILITY.MACROS qui contient les routines suivantes :

- Manipulation de la pile

pullword adr
pullong adr
pull3 adr
pullxy adr
pullay adr
pullx adr
pushword adr
pushlong adr
push1 adr
push3 adr
push4 adr
pushxy

dépile 2 octets et les range à l'adresse spécifiée. dépile 4 octets et les range à l'adresse spécifiée. dépile 3 octets et les range à l'adresse spécifiée. dépile 4 octets en les faisant passer par X et Y. dépile 4 octets en les faisant passer par A et Y. dépile 2 octets en les faisant passer par X. empile 2 octets venant de l'adresse indiquée. empile 4 octets venant de l'adresse indiquée. empile 1 octet venant de l'adresse indiquée. empile 3 octets venant de l'adresse indiquée. empile 4 octets venant de l'adresse indiquée. empile 4 octets venant de l'adresse indiquée. empile 4 octets venant de X et Y. empile 4 octets venant de A et Y.

- Transferts entre mémoire et les registres A et Y

lday adr

pushay

met 4 octets dans A et Y venant de l'adresse

spécifiée.

stay adr

range, dans l'adresse indiquée, les 4 octets de A et Y.

- Opérations arithmétiques add adr1, adr2,adr3

adr3<-(adr1)+(adr2):mettre à l'adresse adr3 le résultat de l'addition sur 2 octets des contenus de adr1 et adr2.

Lorsqu'une adresse n'est pas spécifiée, il s'agit de A.

add4 adr1,adr2,adr3 sub adr1, adr2,adr3 sub4 adr1,adr2,adr3 addition sur 4 octets : adr3<-(adr1)+(adr2). soustraction sur 2 octets.

soustraction sur 4 octets.

- Chaînes de caractères str chaîne.

définit la chaîne sous le format Pascal

(1ercar=longueur).

- Déplacements d'octets movel src.dst

déplace 1 octet depuis l'adresse src jusqu'à

move2 src,dst move3 src, dst movelong src.dst

l'adresse det déplace 2 octets. déplace 3 octets. déplace 4 octets.

- Mise à zéro d'un bloc de mémoire

zero n.adr à partir de l'adresse indiquée sur une longueur n.

- Décalages de bits asl4 adr. n

décalage arithmétique à gauche de 4 octets sur n

bits.

lsr4 adr.n décalage logique à droite de 4 octets sur n bits.

- Changements de mode du microprocesseur

native long native short émulation

mode natif e=0, m=0, x=0. mode natif e=0, m=1, x=1.

mode émulation e=1, m=1, x=1. m=1.x=1.

long short

m=0.x=0.

- Détection d'erreur Check Error adr

Si la retenue est à 1, alors jsr adr, ce qui permet de retrouver l'adresse où l'erreur s'est produite.

- Affichage de textes

writech adr writestr adr

écrit le caractère spécifié par adr.

écrit la chaîne de caractères se trouvant à l'adresse

adr.

- sans adr, il s'agit de l'adresse contenue dans A et

writeln adr

écrit la chaîne de caractères se trouvant à l'adresse

indiquée et envoie un retour-chariot. - sans adr, il s'agit d'un retour à la ligne.

- Utilisation de la pile comme page zéro temporaire

link ne.nl

ne est le nombre de paramètres d'entrée.

nl est le nombre d'octets de cette page zéro

réservée.

- crée des pointeurs pour les paramètres. restaure la page Zéro précédente et dépile les

unlink paramètres, empile l'adresse de retour type RTL.

Le répertoire /CPW/SYSTEM.MACROS contient les appels aux fonctions des outils.

Le fichier MAKE.ALL, qui fait partie de ce répertoire, permet de rassembler dans un seul fichier toutes les macros du SYSTEM.MACROS, fichier appelé ALL.MACROS et occupant 95 blocs. Pour le consulter, taper TYPE ALL.MACROS.

Le fichier HANDY.STUFF y est inclus : il contient les macros utilitaires similaires à celles du fichier UTILITY.MACROS ; ainsi que la macro permettant l'affichage de messages d'erreur éventuelle après l'appel d'un outil :

ErrorDeath 'texte'

teste le bit de retenue; si c=0 alors saut à l'instruction qui suit la macro; si c=1 alors affichage du 'texte' et BRK.

La chaine de caractères du texte est enregistrée dans le corps de la macro avec la directive de c'texte'

L'utilisation des macros se fait ainsi :

inclure dans le programme-source la directive MCOPY fichier.MAC (par exemple);

utiliser les noms des macros précédés ou non du caractère pour que

l'assembleur les insère à la place de leur nom;

 une fois le programme-source enregistré sous le nom de fichier Prog.SRC, créer le fichier sur mesure des macros de ce programme, appelé fich.MAC en utilisant la commande MACGEN de CPW: £MACGEN Prog.SRC fich.MACSYSTEM.MACROS/ALL.MACROS;

- s'affichera la liste des macros à inclure dans fich.MAC.

Création de macros

MACRO

MEND MNOTE 'texte' MEXIT

LCLA &nbre LCLB &booléen LCLC &chaîne

GBLA &nbre GBLB &booléen GBLC 1&chaîne &syscnt directive définissant le début de la définition d'une macro.

directive définissant la fin d'une macro.

le texte est affiché à l'assemblage (commentaire). marque la fin de la définition d'une macro en cas d'assemblage conditonnel.

déclaration d'une variable arithmétique locale. déclaration d'une variable booléenne locale. déclaration d'une variable locale chaine de

caractères.

idem, mais globales.

est la variable permanente qui vaut 1 au début et est incrémentée à chaque nouvelle définition de macro. Elle doit être concaténée aux étiquettes dans les macros pour éviter une duplication d'étiquettes. SETA valeur

SETB valeur

SETC chaîne ASEARCH 'danscela'. ceci position

AMID chaîne, p, n

AINPUT 'message'

&table (i) &G.&S L: &label ou &variable frouver

C:&lahel T:&label type de ce label S:directive d'assemblage à 2 états comme LONGĂ,LONGI,LIST, etc la valeur

AGO .label AIF test, .label

ACTR valeur

Attribue une valeur arithmétique à la variable spécifiée dans le champ étiquette (label) de cette direc-

attribue une valeur booléenne vraie si valeur ≠0. fausse si valeur=0, à la variable spécifiée en label. attribue une valeur chaîne de caractères.

recherche ceci 'danscela' à partir de la position spécifiée.

Le résultat numérique est attribué à la variable spécifiée en label de cette directive.

Extrait n caractères à partir de p de la chaîne et les affectent à la variable de type C spécifiée en label. Le message s'affiche à l'assemblage, et l'assembleur attend une réponse tapée au clavier pour poursuivre. La réponse est enregistrée dans la variable chaîne de caractères spécifiée en label. variable dimensionnée

le point est l'opérateur de concaténation.

les deux points qui suivent L indiquent qu'il faut la longueur de la variable (4 pour A, 1 pour B, nbre de car pour C).

combien de fois ce label a-t-il été attribué. quelle instruction est générée par ce label.

de l'attribut S est 1 si ON et 0 si OFF. branchement inconditionnel à .label branchement conditionné par le résutat du test, si

vrai aller à .label, si faux continuer.

un compteur de branchement est décrémenté à chaque fois qu'un branchement est effectué dans l'élaboration d'une macro. Quand il atteint 0, le processus s'arrête.

Exemple d'une macro

&LAB &LAB sys&SYSCNT **MACRO** &CECI STR

DC I1'L:sys&SYSCNT' DC C"&CECI"

MEND

transforme le format d'une chaîne de caractères en insérant le nombre de caractères en tête de la chaîne.

Voici la forme de l'appel dans le programme-source : Salut str 'Bonjour'

CPW

Voici la macro sous sa forme expansée dans le listing-source avec GEN ON :

Salut str 'bonjour' +Salut dc i1'L:sys2' +sys2 dc c 'Bonjour'

Les lignes commençant par + sont les instructions générées.

La variable sys2 est locale dans ce segment.

Voici le code généré:

07 42 6F 6E 6A 6F 75 72

LISTING 7 - Catalogue des macros-système

/CPW/= .MACROS

SYSTEM.MACROS SANE.MACROS	DIR DIR DIR	1 21 JU	Y 86 N 86 10:57 L 86 1:02	10 MAY 86 17 JUN 86 10:52 17 JUN 86 10:52	DNBWR	
				17 JUN 86 10:52		
Dlacks Enga	17	Dineke lies	d. (Enn	Takat Dlaskus	1 (00	

/CFW/CFW.MACROS/=

Name	Туре	Blocks	Modified	Created	Access	Subtype
M65816.I.D	SRC	34	5 NOV 85	5:42 10 MAY 86	ONBWR	ASM65816
M65816.INT2MATH	SRC	21	9 NOV 85	6:16 10 MAY 86	CNBWR	ASM65816
M65816.LONGMATH	SRC	16	9 NOV 85	5:41 10 MAY 86	DNBWR	ASM65816
M65816.MSC	SRC	32	11 JAN 86	10 MAY 86	DNBWR	ASM65816

Blocks Free: 67 Blocks Used: 1533 Total Blocks: 1600

/CPW/SYSTEM.MACROS/=

Name	Type	Blocks	Modified	Created	Access Subtype
HANDY.STUFF	TXT	17	15 JUN 86	13:45 17 JUN 86 10:53	DNBWR
TL.MACROS	TXT	3	3 JUN 88	10:34 17 JUN 86 10:53	DNBWR
MM.MACROS	TXT	6	29 MAY 86	15:48 17 JUN 86 10:53	DNBWR
MT.MACROS	TXT	7	29 MAY 86	15:48 17 JUN 86 10:53	DNBWR

(ķ	
	0		

1 Hoof	Det/
-	10th

		1	•
		1	
		e	
		- 1	
		- c	

QD.MACROS	TXT	28	29	MAY	86	15:48	17	JUN	86	10:54	DNBWR	
EM.MACROS	TXT	4	29	MAY	86	15:48	17	JUN	86	10:54	DNBWR	
TEXT MACROS	TXT									10:54	DNBWR	
INT.MACROS	TXT									10:54	DNBUR	
MAKE.ALL	SRC									10:54		EXEC
PRODOS8.MACROS	TXT									10:54	DNBWR	DIEG
DESK MACROS	TXT									10:55	DNBWR	
ALL .MACROS	TXT			JUN						10:55	DNBWR	
RELEASE.NOTES	TXT									10:55	DNBWR	
FM.MACROS	TXT					15:49					DNBWR	
PRODOS16.MACROS	TXT									10:56	DNEWR	
LOADER.MACROS	TXT	3				10:12					DNBWR	
SOUND MACROS	TXT	4		JUN						10:56	DNBWR	
WIND.MACROS	TXT	9	16	JUN	86	19:53					DNBWR	
MENU.MACROS	SRC	8	16	JUN	86	19:15	17	JUN	86	10:57	DNBWR	
CTRL MACROS	SRC					10:00					DNBWR	
LE.MACROS	TXT	5	17	JUN	86	17:07	17	JUN	86	10:57	DNBWR	
Blocks Free:	67	Bloci	(s (Jsed:	:	1533		Tota	al 8	Blocks:	1600	
/CPW/SANE,MACROS	6/=											
Name	Туре	Blocks	Mo	odifi	ed		Or	eate	d		Access	Subtype
SANE.EQUS	TXT					13:03					DNBWR	. ,
SANE MACROS	TXT	39	20	JUL	86	13:03	21	JUL	86	1:00	DNBWR	

/CPW/UTILITY.MACROS/=

Blocks Free:

DD MARDOS

Name UTILITY.M	Type	Blocks M 52 3			reated JUN 86 11:02		Subtype ASM65816
Blocks Free:	67	Blacks	lised:	1533	Total Blocker	1.400	

1533

Total Blocks:

1600

Langage LINKED et segmentation sous CPW

Blocks Used:

Le LINKED est donc un langage au même titre que l'ASM65816, il est sur la disquette CPW dans le sous-répertoire LANGUAGES/.

Un fichier écrit dans ce langage est un fichier TXT qui sera exécutable par la commande ALINK, ou bien la commande ASSEMBLE, ou bien COMPILE.

Chaque commande de ce fichier en LINKED utilise une ligne séparée.

Une ligne commençant par * ou par ; est considérée comme un commentaire, de même qu'une ligne d'espaces.

CPW

Commandes du LINKED (les options sont indiquées entre crochets [1])

APPEND fichier

ajoute le fichier désigné au fichier-source.

COPY fichier

Copie un fichier-source et exécute ses instructions puis retourne à l'instruction du fichier-source

implantée après COPY.

EJECT

saut de page si l'imprimante est utilisée.

KEEP= fichier

ouvre le fichier désigné comme fichier de sortie pour y sauvegarder tous les segments successive-

ment générés par l'éditeur de liens.

Les segments ainsi générés sont relogeables dans toute zone de mémoire libre et peuvent être chargés seulement au moment où ils sont nécessaires (segments dynamiques).

Le fichier de sortie est un module chargeable et

relogeable prêt à être chargé et exécuté.

LIBRARY [/REPEAT] fichier de bibliothèque

le fichier indiqué est une bibliothèque de routines devra être parcourue pour y trouver la référence non résolue par l'assembleur (par exemple le nom d'une routine-système) d'un nom de segment. L'option/REPEAT permet de balayer la bibliothèque plusieurs fois. Si * remplace le fichier, la bibliothèque-système est parcourue.

LINK [/ALL] nom de fichier

le fichier désigné est un module-objet à inclure dans l'édition finale. Avec l'option /ALL (écrite concaténée à LINK sans espace), tous les modules commançant par "nom" sont pris en charge (nom.ROOT, nom.A, nom.B, etc).

LIST ON / OFF

affiche ou non la liste de tous les sous-program-

mes par leur nom.

OBJ valeur

donne comme adresse de départ du compteur d'instructions du programme, la valeur indiquée, qui n'est pas l'adresse physique d'implantation.

OBJEND

donne comme adresse de départ du compteur d'instructions du programme, l'adresse physique actuelle. Ces 2 valeurs coïncident tant qu'une

instruction OBJ n'a pas été introduite.

ORG valeur

donne comme adresse de départ du compteur d'instructions du programme, la nouvelle valeur indiquée. Si cette instruction est en tête du premier segment de programme, cette valeur servira d'adresse fixe à partir de laquelle se fera l'édition du module et son exécution.

PRINTER ON /OFF

l'imprimante est sélectionnée ou non pour faire le listing des segments et de la table des symboles

produite par l'éditeur de liens.

SELECT [/SCAN] nom de fichier (nom1 [,nom2])

seuls les segments référencés sont à inclure dans le

D E V E

fichier désigné, et ils le seront dans l'ordre indiqué.

L'option /SCAN ne permet de les référencer que par le début de leur nom (seuls les caractères précédant le point).

SEGMENT [/STATIC] nom de segment

création dans le module courant d'un nouveau segment chargeable. Tous les segments, excepté le 1er, sont considérés comme dynamiques par l'éditeur de lien, sauf si l'option /STATIC a été imposée par cette instruction à ce nouveau segment. A moins que l'instruction ORG n'ait été donnée, tout segment statique ou dynamique est relogeable.

affiche ou non toutes les lignes d'instructions du

programme-source.

affiche ou non la table des symboles et la table d'implantation établie par l'éditeur de liens : cette table donne pour chaque segment son adresse de départ et sa longueur.

SOURCE ON/OFF

SYMBOL ON/OFF

Ensembles (TOOL SET) en mémoire morte

Numéro	Nom de l'enbsemble	
\$01 \$02 \$03 \$04 \$05 \$06	Tool locator Mémory Manager Miscellaneous Tools Quicdraw Desk Manager Event Manager	Positionneur d'outils Gestionnaire de mémoire Outils drivers Quicdraw (graphiques) Gestionnaire du bureau Gestionnaire d'événe-
\$07 \$08 \$09 \$OA \$OBC	Scheduler Sound Manager ADB Tools SANE Text Tools Integer Maths.	ments Séquenceur Gestionnaire du son Outils de gestion du ADB Arithmétique étendue

Structure des ensembles d'outils

Grace à l'outil de positionnement (TOOL LOCATOR), les outils n'ont plus besoin d'être à des positions fixes de MEM ou de MEY. Toutes les fonctions qu'ils contiennent sont définies chacune par un n° d'ensemble et un n° de fonction.

L'outil de positionnement utilise le numéro de l'ensemble comme clé d'entrée dans la table des pointeurs des outils TPT.

Chaque élément ensemble d'outils a une FPT contenant les pointeurs vers les fonctions individuelles de chaque ensemble. Chaque outil en MEM a sa table de pointeurs des fonctions de cet outil, une FPT en MEM. Il y a aussi une TPT en MEM pointant sur toutes les FPT. Une adresse fixe en MEV est utilisée pour pointer sur cette TPT, elle est initialisée au démarrage.

Structure de la TPT

Nombre 4 octets
Pointeur 4 octets
Pointeur 4 octets
etc.

combien d'ensembles -1 vers le premier ensemble vers le 2nd ensemble

Structure d'une FPT

Nombre 4 octets (Pointeur vers F1)-1 (Pointeur vers F2)-1 etc.

combien de fonctions -1 vers la 1ère fonction vers la 2nd fonction

Chaque outil dispose d'une zone de travail dont l'adresse est donnée par la table des pointeurs de zones de travail WAPT.

Voir listing 3 de la page précédente.

Liste des fonctions outil par outil

Chaque fonction est donnée par le nom de la macro correspondante, puis la variable de sortie, puis la liste des variables d'entrée; le nombre d'octets de chaque variable est donné après le caractère deux-points:

Nom SIL (E1:L1 E2:L2 En:Ln) CODE

où S:L caractérise le résultat de la fonction par le nombre d'octets L et E1:L1 caractérise le premier paramètre d'entrée et sa longueur.

Le CODE est la juxtaposition du numéro de la fontion et du numéro de l'outil en héxadécimal.

Une fonction sans variables d'entrée et de sortie n'est donnée que par son nom.

Par exemple:

TLVersion V:2 0401 renvoie une valeur V sur 2 octets (la version actuelle du Tool Locator) sans qu'il y ait besoin de variable d'entrée.

Cette manière d'énumérer les variables est en correspondance directe avec la manière dont les paramètres doivent être empilés avant l'appel de la fonction.

Voici ce qu'il faut programmer pour utiliser la fontion TLVersion: PEA 0000 réserve seulement 2 octets sur le haut de la pile pour le résultat V:2; TLVersion appelle la fonction (le code d'instructions est celui de la Macro); PLA désempile les 2 octets vers l'accumulateur qui contiendra le résultat.

Prenons l'exemple plus complexe de la fonction NewHandle:
NewHandle H:4 (LG:4 ID:2 AT:2 AD:4) 0902

Un pointeur H d'adresse de bloc est obtenu en donnant en entrée la longueur LG du bloc, le numéro ID d'identification de l'application qui en a besoin, les attributs de ce bloc codés dans les 2 octets AT et l'adresse de début d'implantation de ce bloc. Cette fonction fait partie de l'outil n° 02, c'est-à-dire le MM ou Memory Manager.

Fonctions de l'outil N° 01 : TOOL LOCATOR (où sont les outils?)	
TLBootInit	0101
TLStartup	0201
TLShutDown	0301

		10	
	en salve si	an cubic	
OUTILS	2000	The state of the s	
	~		
TLVersion	V:2	t .	0401
TLReset			0501
GetTSPtr	FPT:4	(U:2 N:2)	0901
SetTSPtr	D 4	(U:2 N:2 FPT:4)	0A01
GetFuncPtr GetWAP	P:4 Z:4	(U:2 F:1 N:1)	0B01
SetWAP	2.4	(U:2 N:2) (U:2 N:2 Z:4)	0C01 0D01
LoadTools		(P:4)	0E01
Fonctions de l'outi	1 N° 02 : MEN	MORY MANAGER (où sont les blocs	réservés?)
MMBootInit	ID.0		0102
MMStartup MMShutDown	ID:2	" oppder the south	0202
MMVersion	V:2	apple 1 but 200ter	0302 0402
MMReset	* ,24	- na divisione	0502
MMStatus	S:2	and the same of th	0602
NewHandle	H:4	(LG:4 ID:2 AT:2 AD:4)	0902
ReallocHandle	ique un fortistalo	(H:4 LG:4 ID:2 AT:2 AD:4)	0A02
RestoreHandle -7 %	touth, in a foralizar	and an	0B02
DisposeHandle DisposeAll> Su	es bloc & adle	(H:4) (ID:2)	1002
PurgeHandle = Vin	de de boc	4 11 2	1102 1202
PurgeAll	of conservant live	(ID:2) odume de shades	1302
GetHandleSize	LG:4	(H:4) (ID:2) (H:4) Adverted to policilize policilize	1802
SetHandleSize		(LG:4 H·4)	1902
FindHandle	H:4	(A:4) 9 - //	1A02 1B02
FreeMem MaxBlock	/LG:4	Co achesse ? pointie plum mathi	1B02
TotalMem	LG:4	= retaine le bond & plein mont	1C02
VerifyHandle	LG:4 LG:4	delala H = 400 tets	1D02 1E02
CompactMem	5 = Lougher	de signicut to	1F02
TIIo of -	compactor	(H:4) handl	2002
THOCKAII	601	(ID:2)	2102
HUnlock		(H:4) w de punque (&-inpunquable)	2202
HUnlockAll SetPurge		(1D.2)	2302
SetPurgeAll	/	(N:2 H:4)	2402
PtrToHand	PS H LAT	(N:2 ID:2) out / andle + LG	2502 2802
HandToPtr	H PD LG	, M.	2902
HandToHand	1+ + 2 4	And the second seconds	2A02
BlockMove		(PS:4 PD:4 LG:4) = copie seurope	2B02
Constinue de Neutil	NIO OZ . NATO		
MTBootInit	1 N 03 : WIIS	CELLANEOUS TOOL (outils divers)	0102
MTStartup			0103 0203
MTShutDown			0303
MTVersion	V:2		0403
MTReset			0503
MTStatus	B:2	m 4)	0603
WriteBRam		(P:4)	0903

ReadBRam WriteBParam RdBParm	D-2	(P:4) (D:2 N:2)	0A03 0B03
ReadTimeHex	D:2	(N:2)	0C03
WriteTimeHex	J5:2 M:1 J:1	AN:1 HH:1 MN:1 SC:1	0D03
ReadAsciiTime		(M:1 J:1 AN:1 HH:1 MN:1 SC:1)	0E03
		(P:4)	0F03
SetVector	D. 4	(N:2 P:4)	1003
GetVector	P:4	(N:2)	1103
SetHeartBeat		(P:4)	1203
DelHeartBeat		(P:4)	1303
ClrHeartBeat		TAB A	1403
SetDeathMgr	D 4	(E:2 P:4)	1503
GetAddr	P:4	(N:2)	1603
ReadMouse	X:2 Y:2 S:1		1703
InitMouse		(C:2)	1803
SetMouse		(M:2)	1903
HomeMouse			1A03
ClearMouse			1B03
ClampMouse	***	(Xm:2 XM:2 Ym:2 YM:2)	1C03
GetMouseClamp	Xm:2 XM:2		1D03
PosMouse		(X:2 Y:2)	1E03
ServeMouse	I:2		1F03
GetNewID	ID:2	(T:2)	2003
DeleteID		(ID:2)	2103
StatusID		(ID:2)	2203
Intsource		(N:2)	2304
FWentry	P:2 Acc:2 X:	2 Y:2 (Acc:2 X:2 Y:2 AD:2)	2403
GetTick	CT:4		2503
PackBytes	CT:2	(PS:4 LS:4 PD:4 LD:2)	2603
UnPackBytes	CT:2	(PS:4 LS:2 PD:4)	2703
Munger	S:2	(PR:4 LR:4 PT:4 LT:2 PP:4 LP:2 PA	:4)
~ ~ ~			2803
GetIRQenbl	I:2	(:0)	2903
SetAbsClamp		(Xm:2 XM:2 Ym:2 YM:2)	2A03
GetAbsClamp	Xm:2 XM:2	Ym:2 YM:2	2B03
T			
Conctions de l'outil	N°. 04 : QUIC	K DRAW II (outil graphique)	
QDBootInit			0104
×QDStartup		(Z:2 SCB:2 LG:2 ID:2)	0204
QDShutDown		(Z:2 SCB:2 LG:2 ID:2)	0304
*QDVersion	V:2		0404
QDReset			0504
QDStatus	B:2		0604
Grafon		1	0A04
Grafoff		- outer som une	0B04
⟨GetStandardSCB⟩	SCB:2) partie (\$20,32)	0C04
		(PA:4) palite (\$20.32)	0D04
SetColorTable		(PA:4)	0E04
GetColorTable		(N:2 PA:4)	0F04
SetColorEntry	/	(N:2 C:2 D:2)	1004
	/	0 1 10	
	Y	up de la table = 0 - 15	
CLEFS POUR APPLE	IIGS	pourse 860 -> TOF	119

GetColorEntry	D:2	(N:2 C:2)	1104
SetSCB		(L:2 SCB:2)	1204
GetSCB	SCB:2	(L:2)	1304
SetAllSCB		(SCB:2)	1404
ClearScreen		(D:2)	1504
		(SCB:2)	1604
✓ GetMasterSCB	SCB:2	(GCD.E)	1704
OpenPort	OCD.2	(PO:4)	1804
InitPort		` '	
ClosePort		(PO:4)	1904
		(PO:4)	1A04
SetPort	DO 4	(PO:4)	1B04
GetPort	PO:4	(T) (1)	1C04
SetPortLoc		(PL:4)	1D04
GetPortLoc		(PL:4)	1E04
SetPortRect		(RCT:4)	1F04
GetPortRect		(RCT:4)	2004
SetPortSize		(1:2 h:2)	2104
MovePortTo		(H:2 V:2)	2204
SetOrigin		(H:2 V:2)	2304
SetClip		(HRG :4)	2404
GetClip		(HRG:4)	2504
ClipRect		(RCT:4)	2604
HidePen		(11011)	2704
ShowPen			2804
GetPen	PP:4		2904
SetPenState	A A , T	(PS:4)	2A04
GetPenState	PS:4	(1 3.4)	2B04
SetPenSize	10.4	(1.2 5.2)	
GetPenSize	PP:4	(l:2 h:2)	2C04
	11.4	(M.2)	2D04
SetPenMode	14.0	(M:2)	2E04
GetPenMode	M:2	(T) F 4)	2F04
SetPenPat		(PM:4)	3004
GetPenPat		(PM:4)	3104
SetDrawMask		(PD:4)	3204
GetDrawMAsk		(PD:4)	3304
SetBackPat		(PM:4)	3404
GetBackPat		(PM:4)	3504
PenNormal			3604
SetSolidPenPat		(C:2)	3704
SetSolidBackPat		(C:2)	3804
SolidPattern		(PM:4 C:2)	3904
Moveto		(H:2 V:2)	3A04
Move		(DH:2 DV:2)	3B04
LineTo		(H:2 V:2)	3C04
Line		(DH:2 DV:2)	3D04
SetPicSave		,	3E04
	*******	(val:4)	
GetPicSave	val:4	(2001-4)	3F04
SetRgnSave	1 4	(val:4)	4004
GetRgnSave	val:4	(1.4)	4104
SetPolySave		(val:4)	4204

GetPolySave	val:4		4304
SetGrafsProcs		(PGP:4)	4404
GetGrafsProcs	PGP:4	(- 52 + 1)	4504
SetUserField		(val:4)	4604
GetUserField	val:4	(1241)	4704
SetSysField		(val:4)	4804
GetSysField	val:4	(* **** 1)	4904
SetRect	A PETT 1	(RCT:4 g:2 h:2 d:2 b:2)	4A04
OffsetRect		(RCT:4 DH:2 DV:2)	4B04
InsetRect		(RCT:4 DH:2 DV:2)	4C04
SectRect	B:2	(RC1:4 RC2:4 RC3:4)	4D04
UnionRect	10,2	(RC1:4 RC2:4 RC3:4)	4E04
PtInRect	B:2	(PPT:4 RCT:4)	4E04 4F04
Pt2Rect	17.2	(P1:4 P2:4 RCT:4)	5004
EqualRect	B:2	(RCT1:4 RCT2:4)	
EmptyRect	B:2	(RCT:4)	5104
FrameRect	D.4	(RCT:4)	5204
PaintRect		(RCT:4)	5304
EraseRect		(RCT:4)	5404
InvertRect		(RCT:4)	5504
FillRect		(RCT:4)	5604
FrameOval		(OV:4)	5704
PaintOval		(OV:4)	5804
EraseOval		(OV:4)	5904
InvertOval		(OV:4)	5A04
FillOval			5B04
FrameRRect		(OV:4)	5C04
PaintRRect		(RCT:4)	5D04
EraseRRect		(RCT:4)	5E04
InvertRRect		(RCT:4)	5F04
FillRRect		(RCT:4) (RCT:4)	6004
FrameArc			6104
PaintArc		(ARC:4)	6204
EraseArc		(ARC:4)	6304
InvertArc		(ARC:4)	6404
FillArc		(ARC:4)	6504
NewRgn	HRG:4	(ARC:4)	6604
DisposeRgn	1110.4	(LID C. 4)	6704
CopyRgn		(HRG:4)	6804
		(HRGS:4 HRGD:0)	6904
SetEmptyRgn SetPotPon		(HRG:4)	6A04
SetRctRgn RectRgn		(HRG:4 g:2 h:2 d:2 b:2)	6B04
	HRG:4	(HRG:4 RCT:4)	6C04
OpenRgn CloseRgn	TING.4	(LIDC:A)	6D04
OffsetRgn		(HRG:4) (HRG:4 DH:2 DV:2)	6E04
			6F04
InsetRgn		(HRG:4 DH:2 DV:2)	7004
SectRgn		(HRG1:4 HRG2:4 HRG3:4)	7104
UnionRgn		(HRG1:4 HRG2:4 HRG3:4)	7204
DiffRgn		(HRG1:4 HRG2:4 HRG3:4)	7304
XorRgn		(HRG1:4 HRG2:4 HRG3:4)	7404

PtInRgn	B:2	(PPT:4 HRG:4)	7504
RectInRgn	B:2	(RCT:4 HRG:4)	7604
EqualRgn	B:2	(HRG1:4 HRG2:4)	7704
EmptyRgn	B:2	(HRG:4)	7804
FrameRgn	D.2	(HRG:4)	7904
PaintRgn		(HRG:4)	7A04
EraseRgn		(HRG:4)	7B04
InvertRgn		(HRG:4)	7C04
FillRgn		(HRG:4)	7D04
ScrollRect		(RCT:4 DH:2 DV:2 HRG:4)	7E04
PaintPixels		(PBP:4)	7F04
AddPt		(PPTS:4 PPTD:4)	8004
SubPt		(PPTS:4 PPTD:4)	8104
SetPt		(PPTS:4 H:2 V:4)	8204
EqualPt	B:2	(PPTS:4 PPTD:4)	8304
LocalToGlobal		(PPT:4)	8404
GlobalToLocal		(PPT:4)	8504
Random	val:2		8604
SetRandSeed	¥ 41.2	(val:4)	8704
GetPixel	val:2		
	val.2	(H:2 V:2)	8804
ScalePt		(PPT:4 RCT1:4 RCT2:4)	8904
MapPt		(PPT:4 RCT1:4 RCT2:4)	8A04
MapRect		(RCT:4 RCT1:4 RCT2:4)	8B04
MapRgn		(HRG:4 RCT1:4 RCT2:4)	8C04
SetStdProcs		(PGR:4)	8D04
SetCursor		(PC:4)	8E04
GetCursorAdr	PC:4		8F04
HideCursor			9004
ShowCursor			9104
ObscureCursor			9204
SetMouseLoc		(X:2 Y:2)	9304
SetFont		(HF:4)	9404
GetFont	HF:4	(111.1)	9504
GetFontInfo	111.1	(PF:4)	9604
GetFontGlobals	PFG:4	(11.4)	9704
SetFontFlags	110.4	(val:2)	9804
GetFontFlags	val:2	(val.2)	9904
SetTextFace	VAI. 2	(TF:2)	9A04
	TE.O	(11.2)	
GetTextFace	TF:2	(TN 4-2)	9B04
SetTextMode	TTD 6.0	(TM:2)	9C04
GetTextMode	TM:2	4 4 4	9D04
SetSpaceExtra		(val:4)	9E04
GetSpaceExtra	val:4		9F04
SetForeColor		(C:2)	A004
GetForeColor	C:2		A104
SetBackColor		(C:2)	A204
GetBackColor	C:2		A304
DrawChar		(Car:2)	A404
DrawString		(PC:4)	A504
DrawCString		(PC:4)	A604
		,	

E
٧
E
L
0
P
Pota /

DrawText		(PC:4 LG:2)	A704
CharWidth	L:2	(Car:2)	A804
StringWidth	L:2	(PC:4)	A904
CString Width	L:2	(PC:4)	
TextWidth	L:2	(PC:4) (PC:4 LG:2)	AA04
CharBounds	1	(Car:2 RCT:4)	AB04
StringBounds		(PC:4 RCT:4)	AC04
CStringBounds		(PC:4 RCT:4)	AD04 AE04
TextBounds		(PC:4 LG:2 RCT:4)	
SetArcRot		(ARC:4 R:2)	AF04 B004
GetArcRot	R:2	(ARC:4)	
SetSysFont	14,2	(HF:4)	B104
GetSysFont	HF:4	(+. 111)	B204 B304
SetVisRgn	111	(HR:4)	B404
GetVisRgn		(IIR:4)	B504
SetIntUse		(I:2)	B604
OpenPicture	H:4	(RCT:4)	B704
PicComment	11.7	(T:2 LG:4 HC:4)	B804
ClosePicture		(1.2 LG.4 HC.4)	B904
DrawPicture		(H:4 RCT:4)	BA04
KillPicture		(H:4)	BB04
FramePoly		(HP:4)	BC04
PaintPoly		(HP:4)	BD04
ErasePoly		(HP:4)	BE04
InvertPoly		(HP:4)	BF04
FillPoly		(HP:4 PA:4)	C004
OpenPoly	HP:4	(111, + 111, +)	C104
ClosePoly	*** , 1		C204
KillPoly		(HP:4)	C304
OffsetPoly		(HP:4 DH:2 DV:2)	C404
MapPoly		(HP:4 RCT1:4 RCT2:4)	C504
SetClipHandle		(HRG:4)	C604
GetClipHandle	HRG:4	(1110.1)	C704
SetVis Handle		(HRG:4)	C804
GetVisHandle	HRG:4	(1110)	C904
InitCursor			CA04
SetBufDims		(LG:2 hF:2 eF:2)	CB04
ForceBufDims		(LG:2 hF:2 eF:2)	CC04
SaveBufDims		(PLB:4)	CD04
RestoreBufDims		(LG:2 hF:2 eF:2)	CE04
GetFGSize	LG:2	/	CF04
SetFontID		(val:4)	D004
GetFontID	val:4		D104
SetTextSize			D204
GetTextSize			D304
SetCharExtra		(val:4)	D404
GetCharExtra	val:4		D504
PPToPort		(PBP:4 RECT:4 X:2 Y:2)	D604

Fonctions de l'outil N DeskBootInit DeskStartup DeskShutDown DeskVersion DeskReset	° 05 : DESK V:2	MANAGER (quels accessoires de bur	reau ?) 0105 0205 0305 0405 0505
DeskStatus savescrn restscrn saveall restall	B:2		0605 0905 0A05 0B05 0C05
InstallNDA InstallCDA choosecda		(HDA:4) (HCA:4)	0D05 0F05 1105
setdastring getdastring OpenNDA CloseNDA SystemClick	PC:4 Ref:2	(ID:2 PC:4) (ID:2) (IDI:2) (Ref:2)	1305 1405 1505 1605 1705
SystemTask GetNumNDAs CloseNDAbyWinPtr CloseAllNDAs	N:2	(PW:4)	1905 1B05 1C05 1D05
FixAppleMenu		(ID:2)00,0	1E05
Fonctions de l'outil N EMBootInit	° 06: EVEN	T MANAGER (que s'est-il passé?)	0106
EMStartup		(Z:2 LQ:2 Xm:2 XM:2 Ym:2 YM:2 II	D:2) 0206
EMShutDown EMVersion EMReset	V:2		0306 0406 0506
EMActive DoWindows GetNextEvent	B:2 Z:2 B:2	(ME:2 PEV:4)	0606 0906 0A06
EventAvail GetMouse Button	B:2 B:2	(ME:2 PEV:4) (PM:4) (N:2)	0B06 0C06 0D06
StillDown WaitMouseUp TickCount GetDblTime GetCaretTime SetSwitch	B:2 B:2 CT:4 CT:4 CT:4	(N:2) (N:2)	0E06 0F06 1006 1106 1206 1306
PostEvent FlushEvent GetOSEvent OsEventAvail SetEventMask	B:2 TE:2 B:2 B:2	(TE:2 AE:4) (ME:2 MS:2) (ME:2 PEV:4 (ME:2 PEV:4) (ME:2)	1406 1506 1606 1706 1806

SCHBootInit		EDULER (chaque chose en son temps)	010
SCHStartup			020
SCHShutDown			030
SCHVersion	V:2		040
SCHReset			050
SCHActive	B:2		060
SCHAddTask		(PT:4)	090
SCHFlush			0A0
Fonctions de l'outil N	1° 08 : SOU	ND (musique)	
SoundBootInit		-	010
SoundStartup		(Z:2)	020
SoundShutDown	11.0		030
SoundVersion	V:2		040
SoundReset	D.2		050
SoundToolStatus	B:2	(DO 4 DOOD A L C C)	060
WriteRamBlock		(PS:4 DOCB:2 LG:2)	090
ReadRamBlock	TTI 4	(PD:4 DOCB:2 LG:2)	0A0
Get Savad Volume	TA:4	(AT.0)	0B0
GetSoundVolume	V:2	(N:2)	0C0
SetSoundVolume		(V:2 N:2)	ODC
FFStartSound		(N:2 PPRM:4)	0E0
FFStopSound FFSoundStatus	90.0	(MG:2)	0F0
FFGeneratorStatus	SG:2 GCB:2	(01.2)	100
SetSoundMIRQV	GCB:Z	(N:2)	110
SetUserSoundIRQV	OVCT-4	(VCT:4)	120
FFSoundDoneStatus	B·2	(VCT:4) (N:2)	130
			140
Fonctions de l'outil N ADBBootInit	° 09 : ADE	3 (AppleFront Desk Bus)	010
ADBStartup			010
ADBStartup			020
ADBVersion	V:2		030
ADBReset	V . Z		0409
ADBStatus	B:2		060
Fonctions de l'outil N	1° \$0A : SA	NE (Calculs sur des nombres flottants)	010
VANHROOTInst			010.
SANEBootInit			
SANEStartup			030.
SANEStartup SANEShutDown	V-2		
SANEStartup SANEShutDown SANEVersion	V:2		040.
SANEStartup SANEShutDown SANEVersion SANEReset			050.
SANEStartup SANEShutDown SANEVersion SANEReset SANEStatus	B:2	(arithmátique flottanta)	050. 060.
SANEStartup SANEShutDown SANEVersion SANEReset SANEStatus FOPRF	B:2 COP:2	(arithmétique flottante)	050. 060. 090.
SANEStartup SANEShutDown SANEVersion SANEReset SANEStatus	B:2	(arithmétique flottante) (analyse et formatage) (fonctions élémentaires)	050. 060.

Les formats d'opérandes sont les suivants :	
X: extended flottant précision étendue (80 bits)	
D: double flottant double précision (64bits)	
S: single flottant précision simple (32bits)	
C: comp entier utilisé en comptabilité (64 bits)	
I : integer entier (16 bits)	
L: longinteger entier long (32 bits)	
FADDX, FADDD, FADDS, FADDC, FADDI, FADDL	
FSUBX, FSUBD, FSUBS, FSUBC, FSUBI, FSUBL	
FMULX, FMULD, FMULS, FMULC, FMULI, FMULL	
FDIVX, FDIVD, FDIVS, FDIVC, FDIVI, FDIVL	
FSQRTX	
FRINTX	
FTINTX	
FREMX, FREMD, FREMC, FREMI, FREML	
FLOGBX	
FSCALBX	
FCPYSGNX, FCPYSGND, FCPYSGNS, FCPYSGNC, FCPYSGNI, FCPYSGNL	
FNEGX	
FABSX	
FNEXTS, FNEXTD, FNEXTX	
FX2X, FD2X, FS2X, FI2X, FC2X	,
FX2D, FX2S, FX2I, FX2L, FX2C	
FX2DEC, FD2DEC, FS2DEC, FC2DEC, FL2DEC	
FDEC2X, FDEC2D, FDEC2S, FDEC2C, FDEC2L, FDEC2L	
FCMPX, FCMPD, FCMPS, FCMPC, FCMPI, FCMPL	
FCPXX, FCPXD, FCPXS, FCPXC, FCPXI, FCPXL	
FBEQ, FBLT, FBLE, FBGT, FBGE, FBULT, FBULE, FBUGT, FBUGE,	
FBU, FBO	
FBNE, FBUE, FBLG	
FCLASS, FCLASSD, FCLASSX, FCLASSC, FCLASSI, FCLASSL	
FBSNAN, FBQNAN, FBINF, FBZERO, FBNORM, FBDENORM,	
FBNZENUM, FBNUM,	
FBMINUS, FBPLUS	
FTESTXCP, FSETXCP	
FPROCENTRY, FPROCEXIT	
FGETHV, FSETHV	
FLNX, FLOG2X, FLN1X, FLOG21X, FEXPX, FEXP2X, FEXP1X,	
FEXP21X	
FXPWRI, FXPWRY, FCOMPOUND, FANNUITY, FATANX, FSINX,	
FCOSX FEANIX FRANDY	
FCOSX, FTANX, FRANDX	
FPSTR2DEC, FCSTR2DEX, FDEC2STR	
Fanations de Renti NO COD . INTECED MATTIC	
Fonctions de l'outil N° \$0B : INTEGER MATHS	
(Calculs sur des nombres entiers)	0100
IntBootInit	010B
IntStartup	020B
IntShutDown	030B

)	IntMVersion	V:2		040B
	IntMReset IntMStatus	B:2		050B
				060B
	Les 4 types de noi - Entier sur 2 octe	ta on I-12	sont manipulés	
	Ention Language	is ou intz	4	
	- Entier Long sur	4 octets ou Inta	1	
	- Fixe sur 4 octets	, avec signe et	16 bits de fraction	
	- Fraction sur 4 oc	tets avec signe	et 30 bits de fraction	
	Multiply	ML:4	(M1:2 M2:2)	090B
	SDivide	R:2 Q:2	(M1:2 M2:2)	0A0B
	UDivide	R:2 Q:2	(M1:2 M2:2)	0B0B
	LongMul	MLF:4 MI	Lf (ML1:4 ML2:4)	0C0B
	LongDivide	R:4 Q:4	(ML1:4 ML2:4)	0D0B
	FixRatio	RF:4	(M1:2 M2:2)	0E0B
	FixMul	MF:4	(MF1:4 MF2:4)	0F0B
	Int2Hex		(M:2 PC:4 LG:2)	220B
	Long2Hex		(ML:4 PC:4 LG:2)	
	Hex2Int	M:2	(PC:4 LG:2)	230B
	Hex2Long	ML:4	(PC:4 LG:2)	240B
	Int2Dec		(M:2 PC:4 LG:2 S:2)	250B
	Long2Dec		(ML:4 PC:4 LG:2 S:2)	260B
	Dec2Int	M:2	(PC:4 LG:2 S:2)	270B
	Dec2Long	ML:4	(PC:4 LG:2 S:2)	280B
	HexIt	CH:4	(M:2)	290B
				2A0B
	Fonctions de l'outil	N° \$0C : TE	XT TOOLS (Mode texte style A	nnlell)
	TOVIDOOTHIII		(1.15de texte style 7)	010C
	TextStartup			020C
	TextShutDown			030C
	TextVersion	V:2		
	TextReset			040C
	TextStatus	B:2		050C
	SetInGlobals		(MAND:2 MOR:2)	060C
	SetOutGlobals		(MAND:2 MOR:2)	090C
	SetErrGlobals		(MAND:2 MOR:2)	0A0C
	GetInGlobals	MAND:2 N	(NR 17 (D.2 (NOK.2)	0B0C
	GetOutGlobals	MAND:2 N		0C0C
	GetErrGloblals	MAND:2 N		0D0C
	SetInputDevice	1121 11 12.2 17	(Type:2 Pslot:4)	0E0C
	SetOutputDevice		(Type:2 Pslot:4)	0F0C
	SetErrDevice		(Type:2 Pslot:4)	100C
	GetInputDevice	Type:2 Pslo	(1ype.2 FSIQt;4)	110C
	GetOutputDevice	Type:2 Pslo	t-1	120C
	GetErrorDevice	Type:2 Pslo		130C
	InitTextDev	1 y pc. 2 1 510		140C
	CtrlTextDev		(D:2)	150C
	StatusTDev		(D:2 Cctrl:2)	160C
	WriteChar		(D:2 S:2)	170C
	ErrWriteChar		(car:2)	180C
	WriteLine		(car:2)	190C
	TITLELIIC		(PC:4)	1A0C

ErrWriteLine WriteString		(PC:4) (PC:4)	1B0C 1C0C 1D0C
ErrWriteString WriteBlock		(PC:4) (PC:4 Dep:2 LG:2)	1E0C
ErrWriteBlock		(PC:4 Dep:2 LG:2)	1F0C
WriteCString		(PCC:4)	200C 210C
ErrWriteCstring ReadChar	car:2	(PCC:4) (echo:2)	210C 220C
ReadBlock	Oct.	(PB:4 dep:2 LG:2 echo:2)	230C
ReadLine	N:2	(PB:4 LM:2 EOL:2 echo:2)	240C

Fonctions de l'outil N° \$0D : Réservé au Driver RAMDisk

TOOL014 WindBootInit 010E WindStartup (ID:2) 020E WindShutDown 030E WindVersion V:2 040E WindReset 050E WindStatus S:2 060E NewWindow PW:4 (PPRM:4) 090E CheckUpDate BU:2 (PEV:4) 0A0E	
WindStartup (ID:2) 020E WindShutDown 030E WindVersion V:2 040E WindReset 050E WindStatus S:2 060E NewWindow PW:4 (PPRM:4) 090E	
WindShutDown 030E WindVersion V:2 040E WindReset 050E WindStatus S:2 060E NewWindow PW:4 (PPRM:4) 090E	
WindVersion V:2 040E WindReset 050E WindStatus S:2 060E NewWindow PW:4 (PPRM:4) 090E	
WindReset 050E WindStatus S:2 060E NewWindow PW:4 (PPRM:4) 090E	
WindStatus S:2 060E NewWindow PW:4 (PPRM:4) 090E	
NewWindow PW:4 (PPRM:4) 090E	
110111111111111111111111111111111111111	
Charlin Data DILO (DEV.4)	
CloseWindow (PW:4) 0B0E	
Desktop RP:4 (OP:2 P:4) 0C0E	
SetWTitle (PC:4 PW:4) 0D0E	
GetWTitle PC:4 (PW:4) 0E0E	
SetFrameColor (PPA:4 PW:4) 0F0E	
GetFrameColor (PPA:4 PW:4) 100E	
SelectWindow (PW:4) 110E	
HideWindow (PW:4) 120E	
ShowWindow (PW:4) 130E	
SendBehind (PWR:4 PW:4) 140E	
FrontWindow PW:4 150E	
SetInfoDraw (PW:4) 160E	
FindWindow OU:2 (APW:4 POINT:4) 170E	
TrackGoAway B:2 (PD:4 PW:4) 180E	
MoveWindow (X:2 Y:2 PW:4) 190E	
DragWindow (G:2 X0:2 Y0:2 g RCT:4 PW:4) 1A0E	
GrowWindow N1:2 Nh:2 (ml:2 mh:2 X0:2 Y0:2 PW:4) 1B0E	
SizeWindow (N1:2 Nh:2 PW:4) 1C0E	
TaskMaster C:2 (ME:2 EVTE:4) 1D0E	
BeginUpdate (PW:4) 1E0E	
EndUpDate (PW:4) 1F0E	
GetWmgrPort PW:4 200E	
PinRect POINT:4 (RCT:4 X:2 Y:2) 210E	
HiliteWindow (FH:2 PW:4) 220E	
ShowHide (F:2 PW:4) 230E	
BringToFront (PW:4) 240E	
WNewRes 250E	2

TrackZoom	B:2	(PD:4 PW:4)	260E
ZoomWindow		(PW:4)	270E
SetWRefCon		(V:4 PW:4)	280E
GetWRefCon	V:4	(PW:4)	290E
GetNextWindow	PW:4	(PW:4)	2A0E
GetWKind	B:2	(PW:4)	2B0E
GetWFrame	F:2	(PW:4)	2C0E
SetWFrame	F:2	(PW:4)	2D0E
GetStructRgn	HSW:4	(PW:4)	2EOE
GetContRgn	HCW:4	(PW:4)	2F0E
GetUpdateRgn	HSW:4	(PW:4)	300E
GetDefProc	HDP:4	(PW:4)	310E
SetDefProc		(HSW:4 PW:4)	320E
GetWControls	ACL:4	(PW:4)	330E
GetFControls	ACF:4	(PW:4)	340E
GetInfoText	PT:4	(PW:4)	350E
SetInfoText	2 2 1 1	(PT:4 PW:4)	360E
GetFullRect	RCT:4	(PW:4)	370E
SetFullRect	1101.4	(RCT:4 PW:4)	380E
Refresh		(NC1.41 W.4)	390E
InvalRect		(RCT:4)	3A0E
InvalRgn		(HR:4)	3B0E
ValidRect		(RCT:4)	3C0E
ValidRgn		(HR:4)	3D0E
GetCOrigin	X:4 Y:4	(PW:4)	3E0E
SetCOrigin	Λ.Τ 1.Τ	(PW:4)	
GetDataSize	ML:2 MH:2		3F0E 400E
SetDataSize	1411.2 14111.2	(ML:2 MH:2 PW:4)	400E 410E
GetMaxGrow	ML:2 MH:2	(PW-1)	410E 420E
SetMaxGrow	1411.2 14111.2	(T:4 PW:4)	
GetScroll	SVH:4	(PW:4)	430E
SetScroll	5 7 11.7	(SVH:4 PW:4)	440E
GetPage	VH:4	(PW:4)	450E
SetPage	V 11T	(V:2 H:2 PW:4)	460E
GetCDraw	ADR:4	(PW:4)	470E
SetCDraw	ADIC.4	(ADR:4 PW:4)	480E
GetInfoDraw	ADRI:4	(PW:4)	490E
SetSysWindow	ADIXI.4	(F VV .4)	4A0E
GetSysWFlag			4B0E
StartDrawing		(DW1.4)	4C0E
StartDrawing		(PW:4)	4D0E
Fonctions de l'out	fil N° SOF V	IENU MANAGER (Sélection par	menus
déroulants) TOOLO	15	de la	memus
MenuBootInit			010F
MenuStartup		(ID:2 Z:2) InitMenus	020F
Tronusta tup		(IL. L L.L) _IIIILIAICHINA	0201

MenuBootInit
MenuStartup
MenuVersion
MenuStatus
MenuKey
MENU MANAGER (Selection par menus
MenuNAGER (Selection par menus
010F
Menus
020F
Menus
030F
040F
040F
050F
060F
060F

GetMenuBar	HMB:4		0A0F
MenuRefresh	TATVILLO, I	(ADR:4)	0B0F
FlashMenuBar		AD LATER LA	0C0F
InsertMenu		(HM:4 IDM:2)	0D0F
DeleteMenu		(IDM:2)	0E0F
InsertItem		(PDI:4 IDI:2 IDM:2)	0F0F
DeleteItem		(IDI:2)	100F
GetSysBar	HMB:4		110F
SetSysBar		(HMB:4)	120F
FixMenuBar	Mh:2		130F
CountMItems	NI:2	(IDM:2)	140F
NewMenuBar	HMB:4	(PPO:4)	150F
SetBarColors		(CN:2 CI:2 CC:2)	160F
GetBarColors	CM:4		170F
SetTitleStart		(XT:2)	180F
GetTitleStart	XT:2	(/	190F
GetMenuPtr	PM:4	(QM:2 IDM:2)	1A0F
CalcMenuSize		(LT:2 Mh:2 IDM:2)	1B0F
SetTitleWidth		(LT:2 IDM:2)	1C0F
GetTitleWidth	LT:2	(IDM:2)	1D0F
SetMenuFlag	21.2	(NE:2 MM:2 IDM:2)	1E0F
GetMenuFlag	NE:2	(IDM:2)	200F
SetMenuTitle	1 111.2	(PT:4 IDM:2)	210F
GetMenuTitle	PT:4	(IDM:2)	220F
GetItemPtr	PI:4	(QI:2 IDI:2)	230F
SetItem	11.4	(PT:4 IDI:2)	
GetItem	PT:4	(IDI:2)	240F
SetItemFlag	IM:2	(SI:2 IDM:2)	250F
GetItemFlag			260F
SetItemBlink	33:2 AUI	R:2 (IDI:2)	270F
MNewRes		(CT:2)	280F
			290F
DrawMenuBar ManuSalaat		(TAD. 4 LIMB. 4)	2A0F
MenuSelect		(TAR:4 HMB:4)	2B0F
HiliteMenu	TTD # 4	(BC:2 IDM:2)	2C0F
NewMenu	HM:4	(PMS:4)	2D0F
DisposeMenu		(HM:4)	2E0F
InitPalette		(77.7.8)	2F0F
EnableItem		(IDI:2)	300F
DisableItem		(IDI:2)	310F
CheckItem		(BI:2 IDI:2)	320F
SetItemMark		(MK:2 IDI:2)	330F
GetItemMArk	MK:2	(IDI:2)	340F
SetItemStyle		(St :2 IDI:2)	350F
GetItemStyle	St :2	(IDI:2)	360F
SetMenulD		(ID:2 IDM:2)	370F
SetItemID		(ID:2 IDI:2)	380F
SetMenuBar		(HMB:4)	390F

Fonctions de l'outil N° \$10 : CONTROL MANAGER (Gestionnaire de commandes souris non-standards dans une fenêtre) TOOL016

			001120
CtrlBootInit CtrlStartup CtrlShutDown CtrlVersion CtrlReset CtrlStatus NewControl	V:2 B:2 HCL:4	(ID:2 Z:2) (PW:4 RCT:4 PT:4 F:2 V:2 V1:2	0110 0210 0310 0410 0510 0610
DisposeControl KillControl SetCTitle GetCTitle HideControl ShowControl DrawnControls HiliteControl CtrlNewRes	PT:4	V2:2 AP:4 AV:4 PA:4) (HCL:4) (PW:4) (PT:4 HCL:4) (HCL:4) (HCL:4) (HCL:4) (CS:2 HLE:4)	0910 0A10 0B10 0C10 0D10 0E10 0F10 1010 1110 1210
FindControl TestControl TrackControl MoveControl DragControl	C:2 C:2 C:2	(HFC:4 XG:2 YG:2 PW:4) (XL:2 YL:2 HCL:4) (XD:2 YD:2 ADR:4 HCL:4) (NX:2 NY:2 HCL:4) (XD:2 YD:2 RCTL:4 RCTS:4 AX:2 HCL:4)	1310 1410 1510 1610
SizeControl SetCtlValue GetCtlValue SetCtlParams GetCtlParams DragRect	V:2 V12:4 DYX:4	(NI:2 Nh:2 HCL:4) (V:2 HCL:4) (HCL:4) (V2:2 V1:2 HCL:4) (HCL:4) (ADR:4 PN:4 XD:2 YD:2 RCTD:4 RCTL:4 RCTS:4 AX:2)	1810 1910 1A10 1B10 1C10
GrowSize GetCtrlzpage	Z:2	RC1L:4 RC15;4 AX:2)	1D10 1E10 1F10
LoaderBootInit LoaderStartup LoaderShutDown LoaderVersion LoaderReset LoaderStatus InitialLoad Restart LoadSegNum UnLoadSegnum	V:2 B:2 ID:2 AD:4 2 ID:2 AD:4 2 HS:4	Z:2 LZ:2 (ID:2) (ID:2 FN:2 SN:2) (ID:2 FN:2 SN:2)	0111 0211 0311 0411 0511 0611 0911 0A11 0B11 0C11
LoadSegName GetUserId GetLoadSegInfo LockSeg UnlockSeg	ID:2	SN:2 (ID:2 AN:4 ÁS:4) (AN:4) (ID:2 FN:2 SN:2 ADU:4) (FN:2 SN:2) (FN:2 SN:2)	0D11 0E11 0F11 1011 1111

UserShutDown	ID:2	(ID:2)	1211
Fonctions de l'outil N Fonctions de l'outil N TOOL019	° \$12 : High ° \$13 : Lov	Level Printer Driver (imprimer) TO v Level Printer Driver (gestion d'impri	OL018 rimante)
Fonctions de l'outil N	° \$14 : LIN	E EDIT (Editeur de lignes) TOOL020	
LEBootInit LEStartup LEShutDown		(Z:2 ID:2)	0114 0214
LEVersion LEReset	V:2		0314 0414 0514
LEActive LENew	B:2 HLE:4	(RCTD:4 RCTV:4 LG:2)	0614 0914
LEDispose LESetText		(HLE:4) (PT:4 LG:2 HLE:4)	0A14 0B14
LEIdle LEClick LESetSelect		(HLE:4) (EVT:4 HLE:4) (début:2 fin:2 HLE:4)	0C14 0D14 0E14
LEActivate LEDeactivate		(HLE:4) (HLE:4)	0F14 1014
LEKey LECut		(T:2 M:2 HLE:4) (HLE:4)	1114 1214
LECopy LEPaste LEDelete		(HLE:4) (HLE:4) (HLE:4)	1314 1414 1514
LEInsert LEUpdate		(PT:4 LG:2 HLE:4) (HLE:4)	1614 1714
LETextBox LEFromScrap		(PT:4 LG:2 RCT:4 J:2)	1814 1914
LEToScrap LEScrapHandle LEGetScrapLen	HSC:4 LG:2		1A14 1B14 1C15
LESetScrapLen LESetHilite	LG:2 LG:2	(PAC:4 HLE:4)	1D15 1E14
LESetCaret		(PCA:4 HLE:4)	1F14
	° \$15 : DIA	LOG MANAGER (dialoguons) TOO	DL021
DialogBootInit DialogStartup DialogShutDawa		(ID:2)	0115 0215 0315
DialogShutDown DialogVersion DialogReset	V:2 B:2		0415 0515
DialogStatus ErrorSound SetDAFont		(PSon:4) (HF:4)	0615 0715 0815
NewDialog NewModalDialog NewModelessDialog	PDL:4	(RCTL:4 Vs:2 val:2) (RCTL:4 PFD:4 C:2 val:2 RECT:4)	0915 0A15 0B15
CloseDialog	PDL:4	(MCID.T LI D.T C.2 Val.2 NDCI.T)	0C15

	- 1
	- 1
	ı
	- 1
	- 1
	- 1
	-
	- 1
<	- 1
	-
	-
	- 1
	- 1
	-
	ш
	ш
	- 1
	П
)	
)	
)	
)	
)	
)	
)	
)	
)	

NewDItem		(PDL:4 ID:2 RCT:4 Type:2 Pds	
_		Vs:4 C:4)	0D15
RemoveItem		(PDL:4 ID:2)	0E15
ModalDialog	ID:2	(Pfiltrage:4)	0F15
IsDialogEvent	B:2	(EVT:4)	1015*
DialogSelect	B:2	(EVT:4 PDL:4 Pitem:4)	1115*
DlgCut	D.2	(PDL:4)	
DlgCopy			1215
		(PDL:4)	1315
DlgPaste		(PDL:4)	1415
DlgDelete		(PDL:4)	1515
DrawDialog		(PDL:4)	1615
Alert	ID:2	(PPRM:4 Pfiltrage:4)	1715
StopAlert	ID:2	(PPRM:4 Pfiltrage:4)	1815*
NoteAlert	ID:2	(PPRM:4 Pfiltrage:4)	1915*
CautionAlert	ID:2	(PPRM:4 Pfiltrage:4)	1A15*
ParamText		(PC1:4 PC2:4 PC3:4 PC4:4)	1B15*
TalkAlert	ID:2	(PPRM:4 Pfiltrage:4)	
QuickAlert	ID:2	(DDT: 4 December 4 DC14 4)	1C15*
GetControlItem	PCTRL:4	(PPT:4 Pmessage:4 Pfiltrage:4)	1D15*
	PCTRL:4	(PDL:4 ID:2)	1E15
GetIText		(PDL:4 ID:2 PC:4)	1F15
SetIText		(PDL:4 ID:2 PC:4)	2015
SellText		(PDL:4 ID:2 debut:2 fin:2)	2115
HideDitem			2215
ShowDitem			2315
FindDItem			2415
UpdtDialog			2515
GetItemType	Type:2	(PDL:4 ID:2)	2615
SetItemType	VI.	(Type:2 PDL:4 ID:2)	2715
GetItemBox		(PDL:4 ID:2 RCT:4)	2815
SetItemBox		(PDL:4 ID:2 RCT:4)	2915
GetFirstItem	ID:2	(PDL:4)	
GetNextItem	ID:2	(PDL:4 ID:2)	2A15
GetItemFlag	val:2	(PDL:4 ID:2)	2B15
SetItemFlag	va1.2	(TDL.4 ID.2)	2C15
GetItemValue	vva1.2	(val:2 PDL:4 ID:2)	2D15
SetItemValue	val:2	(PDL:4 ID:2)	2E15
	CT. A	(val:2 PDL:4 ID:2)	2F15
GetItemColor	CT:4	(PDL:4 ID:2)	3015
SetItemColor	DD7 1	(CT:4 PDL:4 ID:2)	3115
GetNewModalDialo	g PDL:4	(PPRM:4)	3215
GetNewDltem		(PDL:4 PPRM:4)	3315
Fonctions de l'outil	Nº \$16 · \$	CRAP MANAGER (couper, o	
TOOL022	74 AIO . D	CRAI WANAGER (couper, c	copier, coller)
ScrapBootInit			0116
ScrapStartup			0116
			0216
ScrapShutdown	V/.0		0316
ScrapVersion	V:2		0416
ScrapReset			0516
ScrapStatus			0616
UnloadScrap			0916

LoadScrap	0416
ZeroScrap	0A16 0B16
PutScrap	0C16
GetScrap	0D16

Liste alphabétique des fonctions

Les paramètres sont explicités dans une autre liste : la liste outil par outil. Si la fonction ramène un résultat et s'il n'y a pas d'erreur (c=0), le résultat est disponible au-dessus de la pile.

	V°outil	Fonction
AddPt	04	Somme de 2 points dans Quic Draw.
Alert	15	Crée et affiche une fenêtre d'alerte donnée.
BeginUpDate	0E	Appelé pour traiter une remise en état de fenêtre.
BlockMove	02	Déplace un bloc.
Button	06	Renvoie la valeur vraie si le bouton est appuyé.
BringToFront	0E	Appelé par SelectWindow pour mettre la fenêtre au-dessus.
CalcMenuSize	0E	Fixe les dimensions d'un menu ou bien les calcule.
Caution	15	Crée et affiche une fenêtre d'alerte avec l'icône attention.
CharBounds	04	Remplit un rectangle avec un caractère.
CharWidth	04	Renvoie la largeur du caractère.
CheckItem	0F	Marque ou non l'item donné.
CheckUpDate	0E	Appelé par l'Event Manager pour tester les
•	-	fenêtres à remettre en état.
Choosecda	05	Active le Desk Manager et affiche le menu des
		CDA.
ClampMouse	03	Fixe les valeurs limites dans lesquelles
		évolueront les coordonnées de la souris.
ClearMouse	03	Fixe à 0 ou au minimum positif, les axes X et
Cl C	0.4	Y dans lesquels se déplace le curseur-souris.
ClearScreen	04	Fixe une valeur unique pour tous les pixels.
ClipRect	04	Change la clip région courante avec un rectan- gle donné.
CloseAllNDAs	05	Referme tous les accessoires.
CloseDialog	15	Enlève le dialogue de l'écran et de la liste des
		fenêtres et libère de la mémoire.
CloseNDA	05	Referme l'accessoire donné par son n°.
CloseNDAbyWinPtr	05	Referme l'accessoire donné par son pointeur de
CI TIL		fenêtre.
ClosePicture	04	Fin de traitement d'une image.
ClosePoly	04	Fin de traitement d'un polygone.

ClosePort	04	Désalloue la mémoire utilisée par le port.
CloseRgn	04	Fin de traitement d'une région.
CloseWindow	0E	Enlève la fenêtre donnée par son pointeur, du bureau.
CopyRgn	04	Recopie le contenu d'une région dans une
Copyrigh	04	autre.
CountMItems	0F	Renvoie le nombre d'items d'un menu donné.
CStringBounds	04	Remplit le rectangle d'une chaîne-C donnée.
CStringWidth	04	Renvoie la largeur d'une chaîne-C.
CtrlBootInit	10	Initialisation du Control Manager.
CtrlHeartBeat	03	Efface toutes les tâches de la file d'attente du
CtrlTextDev	0C	HeartBeat.
		Transmet un caractère de contrôle en entrée, sortie ou erreur.
CtrlReset	10	Mise à zéro du Control Manager.
CtrlShutDown	10	Fin d'utilisation du Control Manager, donc libération.
CtrlStatus	10	Renvoie l'état d'activité du Control Manager.
CtrlStartup	10	Mise en service du Control Manager pour l'ap-
1		plication ID.
CtrlVersion	10	Renvoie le numéro de version de l'outil
		Control Manager.
Dec2Int	0B	Convertit une chaîne de chiffres décimaux en
		entier.
Dec2Long	0B	Convertit une chaîne de chiffres décimaux en
9		entier long.
DeleteID	03	Efface toutes les références d'un type d'ID don-
		né.
DeleteItem	0F	Efface un item donné par son ID.
DeleteMenu	0F	Supprime un menu de la barre sans libérer de
		mémoire.
DelHeartBeat	03	Efface une tâche de la file de celles déclenchées
		par le HeartBeat.
DeskBootInit	05	Initialisation du Desk Accessory Manager.
DeskReset	05	Mise à zéro du Desk Accessory Manager.
DeskShutDown	05	Fin d'utilisation du gestionnaire des acces-
		soires.
DeskStatus	05	Renvoie l'état d'activité de l'outil.
DeskStartup	05	Mise en service des accessoires de bureau.
DeskTop	0E	Demande l'exécution d'opérations de range-
	-	ment du bureau électronique.
DeskVersion	05	Renvoie le numéro de version de cet outil.
DialogBootInit	15	Initialisation du Dialog Manager.
DialogReset	15	Remet les valeurs standards.
DialogShutDown	15	Fin d'utilisation et libération de la mémoire.
DialogStatus	15	Renvoie vrai si le Dialog Manager a été mis en
Ü		service.
DialogStartup	15	Mise en service du Dialog Manager pour l'ap-
		plication ID.
DialogVersion	15	Renvoie le n° de version du Dialog Manager.

DisposeControl	10	Supprime le contrôle de l'écran et libère la mémoire.
DiffRgn	04	Calcule la différence entre 2 régions.
DisableItem	0F	Empêche la sélection d'un item donné et l'estompe.
DisposeALL	02	Libère tous les Handles.
DisposeHandle	02	Libère le Handle spécicifé.
DisposeMenu	0F	Libère la mémoire allouée avec NewMenu.
DisposeRgn	04	Libère l'espace de la région spécifiée par son Handle.
DlgCopy	15	Si le dialogue contient des lignes à copier, alors LECopy.
DlgCut	15	Si le dialogue contient des lignes à couper, alors LECut.
DlgDelete	15	Si le dialogue contient des lignes à effacer, alors LEDelete.
DIgPaste	15	Si le dialogue contient des lignes à coller, alors
DoWindows	05	LEPaste. Appelé par le Window Manager à son initialisation.
DragControl	10	Fait glisser le contrôle d'après les mouvements souris.
DragRect	10	Déplace un rectangle en pointillé en suivant la souris.
DragWindow	0E	Déplace la fenêtre sous contrôle de la souris.
DrawChar	04	Trace un caractère en Quick Draw.
DrawControl	10	Dessine tous les contrôles d'une fenêtre donnée.
DrawCString	04	Dessine la chaîne de caractères de type C.
DrawDialog	15	Dessine le contenu d'un dialogue donné.
DrawMenuBar	OF	Dessine la barre des menus courante.
DrawPicture	04	Dessine l'image.
DrawString	04	Dessine la chaîne indiquée.
DrawText	04	Dessine le texte indiqué.
EMActive	06	Renvoie l'état d'activité de l'Event Manager.
EMBootInit	06	Initialisation de l'Event Manager.
EMShutdown	06	Fin d'utilisation de l'Event Manager.
EMStartup	06	Mise en service de l'Event Manager avec une page zéro.
EMVersion	06	Renvoie le numéro de version de l'outil Event Manager.
EmptyRect	04	Teste qu'un rectangle est vide (H1>H2 ou V1>V2).
EmptyRgn	04	Teste qu'une région est vide.
EnableItem	0F	Autorise la sélection de l'item donné.
EndUpDate	0E	Appelé si un BeginUpDate précède, pour restaurer visRgn.
EqualPt	04	Teste si 2 points sont identiques.
EqualRect	04	Teste l'égalité de 2 rectangles.
EqualRgn	04	Teste l'égalité de 2 régions.
18	0 .	- 1014 1 6000114 04 = 120101101

_		
EraseArc	04	Remplit l'arc inscrit dans un rectangle donné
F 0 1	0.4	avec le fond.
EraseOval	04	Remplit l'ellipse avec le motif de fond.
ErasePoly	04	Remplit le polygone.
EraseRect	04	Remplit le rectangle avec le motif de fond.
EraseRgn	04	Remplit la région avec le motif du fond.
EraseRREct	04	Remplit le rectangle arrondi avec le motif de fond.
ErrorSound	15	Fixe une procédure d'émission de sons pour les alertes. (O pour la procédure standard).
ErrWriteLine	0C	Transmet une ligne vers le dispositif d'affichage d'erreur.
ErrWriteBlock	0C	Transmet un bloc vers le dispositif d'affichage d'erreur.
ErrWriteCString	0C	
		Transmet une chaîne-C au dispositif d'affichage d'erreur.
EventAvail	06	Renvoie le dernier événement en le laissant en
EEG	0.0	attente.
FFGenerator Status	08	Renvoie l'état d'un générateur de sons donné.
FFSoundDoneStatus		Etat de fin de génération de sons.
FFSoundStatus	08	Renvoie l'état des 15 oscillateurs de sons.
FFStartSound	08	Autorise le DOC à débuter la génération de sons d'un osc.
FFStopSound	08	Arrête la génération des sons.
FillArc	04	Remplit l'intérieur d'un arc inscrit dans un rectangle donné.
FillOval	04	Remplit l'ellipse avec un motif donné.
FillPoly	04	Remplit le polygone.
FillRect	04	Remplit le rectangle avec un motif donné.
FillRgn	04	Remplit la région avec un motif donné.
FindControl	10	Détecte sur quel contrôle se trouvait la souris
		au moment où le bouton a été enfoncé.
FindHandle	02	Renvoie le Handle du bloc incluant l'adresse
FindWindow	0E	spécifiée.
T IIId VVIIIdOW	OL	Renvoie la région de la fenêtre où se trouve le
FixAppleMenu	05	Ajoute les noms des accessoires dans le menu
FixMenuBar	0F	"Pomme". Renvoie la hauteur calculée de la barre des
		menus.
FixMul	0B	Fait le produit de 2 entiers longs en 32 bits, virgule fixe.
FixRatio	0B	Fait le rapport de 2 entiers relatifs en 32 bits, virgule fixe.
FlashMenuBAr	0F	Fait clignoter la barre des menus.
FlushEvents	06	Supprime tous les événements en attente dans
a radita (città		la file.
ForceBufDims	04	Force la taille des buffers de textes et de clip.
FrameArc	04	Dessine le contour d'un arc inscrit dans un
* rameare	UT	rectangle donné.

FrameOval	04	Dessine le contour d'une ellipse avec le crayon courant.
FramePoly	04	Dessine le contour d'un polygone.
FrameRect	04	Dessine le contour d'un rectangle avec le crayon courant.
FrameRgn	04	Dessine le contour d'une région.
FrameRRect	04	Dessine le contour d'une region.
FreeMem	02	Dessine le contour d'un rectangle arrondi. Renvoie le nombre d'octets libres.
FrontWindow	0E	
		Renvoie le pointeur de la fenêtre active.
FWEntry	03	Permet l'accès à des routines-système Apple II,
GetAbsClamp	03	depuis un programme en mode natif. Renvoie les valeurs limites des coordonnées souris.
GetArcRot	04	Renvoie la courbure d'un arc.
GetAddr	03	Renvoie une adresse d'une variable donnée du
		Système.
GetBackColor	04	Renvoie la couleur de fond.
GetBacKPat	04	Charge la valeur du motif de fond à une adresse donnée.
GetBarColors	OF	Renvoie sur 16 bits les 3 couleurs de la barre.
GetCaretTime	06	Temps de clignotement du curseur-pointeur de
		texte.
GetCDraw	0E	Renvoie l'adresse de la routine de dessin du
GetCharExtra	04	contenu.
GetClip	04 04	Renvoie la valeur du paramètre CharExtra.
•		Charge une région donnée avec la valeur de ClipRegion.
GetClipHandle	04	Renvoie le handle de la ClipRgn.
GetColorEntry	04	Renvoie une couleur d'une palette.
GetColorTable	04	Affecte les couleurs d'une palette à une autre palette.
GetCOrigin	0E	Renvoie les coordonnées de l'origine de la
		fenêtre dans la zone des données pour calculer les ascenseurs.
GetControlItem	15	Renvoie le Handle du contrôle de l'item donné.
GetContRgn	0E	Renvoie le pointeur sur la région de contenu de
and the state of t	023	la fenêtre.
GetCTitle	10	Renvoie le pointeur sur le titre du contrôle.
GetCtlValue	10	Renvoie la valeur courante affectée au contrôle.
GetCtlParams	10	Renvoie les valeurs des paramètres addition-
	10	nels du contrôle.
GetCtrlzpage	10	Renvoie l'adresse de la page zéro du Control
ottoti izpage	10	Manager.
GetCursorAdr	04	Renvoie le pointeur du curseur courant.
GetCurrentClamp	03	Renvoie les valeurs limites des coordonnées
	40	souris
GetDAstring	05	Renvoie le nom de l'accessoire.
GetDataSize	0E	Renvoie les dimensions de la zone de données
What seves of Editor	OL	qui pourra être visualisée dans la fenêtre grâce au défilement et au contrôle de taille.

GetDblTime	06	Renvoie l'intervalle de temps maxi d'un double click.
GetDefProc	0E	Renvoie le pointeur de la procédure de défini- tion de la fenêtre.
GetErrGlobals	0C	Renvoie les masques AND et OR des messages d'erreur.
GetErrorDevice	0C	Renvoie le numéro du port d'affichage des erreurs.
GetFControls	0E	Renvoie le 1er contrôle de la liste des contrôles du contour.
GetFGSize GetFirstItem	04 15	Renvoie la taille du font globals record. Renvoie le numéro d'ID du 1er item d'un dialo-
GetFont	04	gue. Renvoie le Handle du jeu courant.
GetFontID	04	Renvoie l'ID du jeu.
GetFontFlags	04	Renvoie les indicateurs du jeu courant.
GetFontInfo	04	Renvoie le pointeur sur les informations du jeu courant.
GetFontGlobals	04	Renvoie le pointeur sur les info globales du jeu.
GetForeColor	04	
	-	Renvoie la couleur de 1er plan.
GetFullRect	0E	Renvoie le pointeur du rectangle donnant la tail- le maxi.
GetFuncPtr	01	Renvoie l'adresse de début d'une fonction d'un outil.
GetFrameColor	0E	Charge la table des couleurs du contour de la fenêtre à l'adresse donnée.
GetGrafProcs	04	Charge le pointeur du champ GrafProcs à l'adresse donnée.
GetHandleSize	02	Renvoie la taille du bloc pointé par le Handle donné.
GetInfoDraw	0E	Renvoie l'adresse de la routine de tracé des info.
GetInfoText	0E	Renvoie la valeur passée dans la routine de tra- cé de la barre d'informations d'une fenêtre don- née.
GetInGlobals	0C	Renvoie les valeurs des masques AND et OR des caractères/entrés.
GetInputDevice	0C	Renvoie le type et l'adresse du port d'entrée de caractères.
GetIRQenbl	03	Renvoie l'état d'inhibition ou non des interruptions.
GetItem	0F	Renvoie le pointeur sur le titre de l'item donné
GetItemBox	15	par son ID. Met le pointeur du rectangle d'affichage d'un
Get Item Color	15	item de dialogue à l'adresse spécifiée. Renvoie le pointeur de la palette de couleurs
CLATA EL	OT	d'un item.
GetItemFlag	0F	Renvoie l'état d'affichage d'un item de menu.
GetItemFlag	15	Renvoie l'état d'un item de dialogue donné.
GetItemMark	0F	Renvoie le caractère qui sert de marque aux items.

~		
GeItemStyle	0F	Renvoie le code du style de caractères d'item.
GetItemType	15	Renvoie le type d'item (bouton, bouton-radio, case de ctrl).
GetIText	15	Met le pointeur du texte de l'item donné à l'adresse spécifiée.
GetLoadSegInfo	11	Met à une adresse donnée la valeur, correpon- dante au Load Segment donné, trouvée dans la
GetMasterSCB	04	table des segments.
GetMaxGrow	0E	Renvoie la valeur du Master SCB.
	UE	Renvoie la largeur et la hauteur maxi d'un fenêtre.
GetMenuBar	0F	Renvoie le Handle de la barre des menus actuel- le.
GetMenuFlag	0F	Renvoie l'état du menu donné.
GetMenuTitle	0F	Renvoie le pointeur du titre du menu donné.
GetMouse	06	Renvoie la position de la souris.
GetNextEvent	06	Renvoie dans l'Event Record le dernier événe- ment.
GetNextItem	15	Renvoie le numéro d'ID de l'item suivant celui donné.
GetNextWindow	0E	Renvoie le pointeur de la fenêtre suivante dans la liste.
GetNewDItem	15	Ajoute un item à la liste des dialogues en pre-
C-4N- ID	0.0	nant les paramètres dans une zone appropriée.
GetNewID	03	Demande un nouveau numéro d'ID pour un type d'application donné.
GetNewModalDialo	og 15	Crée un dialogue en "mode" et renvoie un pointeur sur le port du nouveau dialogue en prenant ses paramètres dans une zone appropriée.
GetNumNDAs	05	Envoie le numéro de l'accessoire en cours.
GetOutGlobals	0C	Renvoie les masques AND et OR des caractères sortis.
GetOutputDevice	0C	Renvoie le type et l'adresse du port de sortie.
GetOSEvent	06	Renvoie le dernier événement-système.
GetPage	0E	Renvoie le nombre de pixels de défilement d'une page.
GetPen	04	Renvoie la position du crayon.
GetPenMask	04	Charge la valeur du masque du crayon à l'adresse donnée.
GetPenMode	04	Charge la valeur de mode du crayon à l'adresse
GetPenPat	04	donnée. Charge la valeur du motif du crayon à l'adresse
GetPenSize	04	donnée. Charge la valeur de la taille du crayon à l'adresse donnée.
GetPenState	04	Charge l'état du crayon pris dans le GrafPort à
GetPicSave	04	l'adresse spécifiée. Renvoie la valeur du champ picsave du GrafPort.

GetPixel	0.4	D 11 1 1 1
	04	Renvoie la valeur d'un pixel.
GetPolySave	04	Renvoie la valeur du champ PolySave.
GetPort	04	Renvoie dans la pile le pointeur du port courant.
GetPortLoc	04	Charge la Map Info courante à une adresse donnée.
GetPortRect	04	
GetRgnSave	04	Renvoie la valeur du port rectangle courant.
GetSCB	04	Renvoie la valeur du champ RgnSave.
GetScroll	0E	Renvoie le SCB d'une ligne donnée.
	OL	Renvoie le nombre de pixels de défilement par les flèches.
GetSoundVolume	08	
ocisound voigine	00	Renvoie la valeur du volume d'un générateur
GetSpaceExtra	04	donné,
GetStandardSCB	04	Renvoie la valeur du SpaceExtra.
Geistandaruseb	04	Renvoie la valeur du Scan Line Control Byte
CotStructPon	OE	standard (0).
GetStructRgn	0E	Renvoie le handle de la région de la structure de
CotCwaDan	OF	la fenêtre.
GetSysBar	0F	Renvoie le handle de la barre de menus-
CotCooTicle	0.4	système.
GetSysField	04	Renvoie la valeur du champ SysField du
C-4C -WE	0.77	GrafPorts.
GetSysWFlag	0E	
GetTableAddresse	08	Renvoie l'adresse de la table des routines rapides de Sound Manager.
GetTextFace	04	Renvoie la valeur du style.
GetTextMode	04	Renvoie la valeur du mode.
GetTextSize	04	Renvoie la hauteur du texte.
GetTitleStart	0F	Renvoie la position du début des titres de la barre.
GetTitileWidth	0F	
GetTSPtr	01	Renvoie la largeur d'un titre de la barre.
detibiti	O1	Renvoie l'adresse de la table des adresses des
GetTick	03	fonctions d'un outil donné.
GetUpdateRgn	0E	Renvoie la valeur du compteur de Tops.
		Renvoie le handle de la région de structure de la fenêtre.
GetUserID	11	Renvoie le numéro d'identification à partir du
CALL FILL	0.4	nom du fichier.
GetUserField	04	Renvoie la valeur du champ Userfield.
GetVector	03	Renvoie l'adresse du vecteur d'interruption
		d'un S/P d'interruption spécifique donné par
C1 (F7) YF 11		son numéro de référence.
GetVisHandle	04	Renvoie le handle de la VisRgn.
GetWap	01	Renvoie l'adresse de la page zéro ou zone de
G .777.G		travail d'un outil donné.
GetWControls	0E	Renvoie l'adresse du 1er contrôle de la liste des
~		contrôles.
GetWFrame	0E	Renvoie les paramètres de contour de fenêtre
		sur 16 bits.
GetWKinD	0E	Renvoie le type de fenêtre (application ou
NAME OF TAXABLE	OL.	système).

GetWmgrPort	0E	Renvoie le pointeur du port du Window Manager.
GetWRefCon	0E	Renvoie la valeur de référence du port de la fenêtre.
GetWTitle	0E	Renvoie le pointeur du titre de la fenêtre.
GlobalToLocal	04	Convertit un maint an annulum fan lander
		Convertit un point en coordonnées locales.
Grafoff	04	Met en mode texte 80 colonnes et non linéaire.
Grafon	04	Met en mode super haute-résolution.
GrowWindow	0E	Agrandit ou rétrécit la fenêtre sous contrôle de la souris.
Hex2Int	0B	Renvoie un entier non signé égal à la chaîne de chiffres H.
Hex2Long	OB	Renvoie un entier long à partir de ses chiffres hexa.
HexIt	OB	Renvoie les 4 chiffres hexa d'un entier sans signe.
HideContrôle	10	Rend invisible le contrôle donné.
HideCursor	04	
HidePen		Diminue de 1 le niveau de visibilité du curseur.
	04	Diminue de 1 le niveau de visibilité du crayon.
HideWindow	0E	Rend la fenêtre invisible.
HiliteControl	10	Change le type de rehaussement du contrôle.
HiliteMenu	0F	Rehausse ou non l'affichage du menu donné par son ID.
HiliteWindow	0E	Appelé par SelectWindow pour rehausser le contour.
Hlock	02	Verrouille un Handle.
HlockAll	02	
HomeMouse		Verrouille tous les Handle.
	03	Positionne le curseur-souris aux valeurs limites minima.
InsertMenu	0F	Ajoute un menu dans la barre après celui indiqué.
Int2Dec	0B	Convertit un entier relatif en chaîne de chiffres décimaux.
InitColorTable	04	Recopie la palette standard dans la palette spéci- fiée.
InitCursor	04	Réinitialise le curseur.
InitialLoad	11	Appelé par un programme-contrôleur pour
		charger un fichier de type Load File (\$B3-\$BF); renvoie l'adresse de chargement et l'adresse et la taille de la page zéro et de la pile de ce fichier relogeable et exécutable.
Initmouse	03	Initialise les valeurs limites, le mode et l'état de la souris.
InitPalette	0F	Recrée la palette du logo Apple si les palettes ont changé.
InitPort	04	Initialisation d'un port graphique comme port standard.
InitTextDevice	0C	Initialisation d'un des 3 ports (entrée, sortie ou
InsertItem	OF	erreur). Insère un item de menu apès celui donné.

InsetRect	04	Agrandit ou réduit un rectangle d'un écart don- né.
InsetRgn	04	
InstallCDA	05	Agrandit ou réduit une région.
		Installe un nouveau CDA (accessoire mode texte).
InstallNDA	05	Installe un nouveau NDA (accessoire style Macintosh).
Int2Dec	OB	Convertit un entier en chaîne de chiffres déci- maux.
Int2Hex	0B	Convertit un entier en chaîne de chiffres hexa- décimaux.
IntSource	03	Autorise ou inhibe certaines sources d'interru- tion.
InvalRect	0E	Change le rectangle dans lequel la fenêtre est redessinée.
InvalRgn	0E	Change la région dans laquelle la fenêtre est redessinée.
InvertArc	04	Inverse les pixels à l'intérieur d'un arc inscrit
*		dans un rectangle donné.
InvertOval	04	Inverse les pixels à l'intérieur d'une ellipse.
InvertPoly	04	Inverse les pixels à l'intérieur d'un polygone.
InvertRect	04	Inverse les pixels à l'intérieur d'un rectangle.
InvertRgn	04	Inverse les pixels à l'intérieur d'une région.
InvertRRest	04	Inverse les pixels à l'intérieur d'un rectangle arrondi.
KillControl	10	Enlève tous les contrôles d'une fenêtre donnée.
KillPicture	04	Libèra la mémoire a constitue de le le le le le donnée.
KillPoly	04	Libère la mémoire occupée par cette image.
LEActivate	14	Libère la mémoire occupée par ce polygone.
		Le fragment de texte sélectionné est contrasté (rehaussé).
LEActive	14	Renvoie l'état d'activité de Line Edit (0 si désactivé).
LEBootInit	14	Initialisation de l'outil Line Edit, éditeur de ligne.
LEClick	14	A appeler dès que le bouton est enfoncé dans le View rectangle de l'Edit Record pour sélection- ner un fragment, ou un mot (double-click), ou
LECut	1.4	une ligne (triple-click).
	14	Découpe le fragment et le met dans le Scrap.
LEDelete	14	Efface le fragment selectionné.
LEDesactivate	14	Désactive le fragment de texte sélectionné.
LEDispose	14	Libère la mémoire utilisée par l'Edit Record spécifié.
LEFromScrap	14	Copie le Scrap du bureau (le Presse-papiers). dans le Scrap de Line Edit.
LEIdle	14	Répéter cet appel pour faire clignoter le curseur d'insertion. L'intervalle minimum est réglé sur le tableau de bord par l'utilisateur.
LEInsert	14	Insère le texte spécifié juste avant la zone de sélection.

LEUpdate	14	A appeler dès qu'un événement de mise à jour se produit dans une fenêtre avec de l'édition de
LEKey	14	Remplace le fragment sélectionné par le caractère entré.
LENew LEPaste	14 14	Traite le caractère Backspace, Ctrl-F, Ctrl-X, CTRL-Y, flèche. Crée un Edit Record et renvoie son handle. Colle le contenu du Scrap à l'emplacement du
LEReset	14	curseur. Renvoie une erreur si LE est actif, sinon ne fait rien.
I FComon Wondle	1.4	
LEScrapHandle LEScrapHandle	14	Renvoie le handle du Scrap.
LEScrapLen	14	Renvoie la longueur du Scrap.
LESetCaret	14	Fixe le champ CaretHook avec l'adresse de la routine qui dessine le curseur.
LESetSelect	14	Fixe le domaine de sélection entre les 2 paramètres entrés.
LESetHilite	14	Fixe le champ HiliteHook avec l'adresse d'une routine qui affiche le texte en contrasté.
LESetText	14	Copie dans l'Edit Record le texte donné par son pointeur.
LEShutDown	14	Libère la mémoire utilisée par Line Edit.
LEStartup	14	Met Line Edit en service et alloue un handle au
LETextBox	14	Scrap ou zone de stockage provisoire d'un fragment de texte. Dessine le texte dans le rectangle spécifié avec
		justification et tient compte des retour-chariot.
LEToScrap	14	Copie le Scrap dans le Presse-papiers.
LEVersion	14	Renvoie le numéro de version de l'outil Line Edit.
Line	04	Dessine une ligne en suivant le déplacement donné.
LineTo	04	Dessine une ligne depuis la position courante jusqu'à celle spécifiée.
LoaderBootInit	11	Initialisation de l'outil SYSTEM LOADER.
LoaderReset	11	Appel sans effet.
LoadSegNum	11	
LoadSegivuiii	11	Chargement d'un Load Segment par son numé-
Y 1C N	1.1	ro.
LoadSegName	11	Chargement d'un Load Segment par son nom.
LoaderShutDown	11	Appel sans effet.
LoaderStatus	11	Renvoie l'état d'activation du System Loader (toujours vrai).
LoaderStartup	11	Appel sans effet.
LoadTools	01	Charge en MEV les outils présents sur la disquette sous le prefixe SYSTEM.TOOLS, et sé-
		lectionnés dans une table par leur numéro et
		leur version minimum acceptable.
LoadVersion	11	Renvoie le numéro de version de l'outil
		System Loader.
LocalToGlobal	04	Convertit un point en coordonnées globales.
LockSeg	11	Verrouille le segment spécifié.
Lockbeg	11	remounte to segment specific.

Long2Dec	0B	Convertit un entier long en chaîne de chiffres
_		décimaux.
Long2Hex	0B	Convertit un entier long en chaîne de chiffres
_		hexa.
LongDivide	OB	Divise deux entiers longs.
LongMul	ÖВ	Multiplie deux entiers longs.
MapPoly	04	Application due notrone deservation of
MapPt	04	Application d'un polygone dans un autre cadre.
MapRet		Application d'un point d'un cadre à l'autre.
	04	Application d'un rectangle.
MapRgn	04	Application d'une région.
MaxBlock	02	Renvoie la taille du plus grand bloc de mémoire
37		libre.
MenuBootInit	0F	Initialisation du menu Manager.
MenuKey	0F	Réalise la correspondance entre touche enfon-
		cée et item.
MenuRefresh		
MenuReset	0F	Mise à zéro des paramètres de menu Manager.
MenuSelect	0F	Appelé dès que le bouton est enfoncé dans la
	OI.	barre.
MenuShutdown	0F	
Menushataown	OI.	Fin d'utilisation et libération des mémoires des
MenuStatus	0F	menus.
MenuStartup		Renvoie l'état d'activation du menu Manager.
MenuVersion	0F	Début de mise en place de la barre des menus.
Menu version	0F	Renvoie le numéro de version du menu
MMD and::4	00	Manager.
MMBootinit	02	Initialisation du Memoy Manager effectuée par
34340		TLStartup.
MMReset	02	Remise à zéro du Memory Manager.
MMShutDown	02	Fin d'utilisation du Memory Manager par l'ap-
3.53.50		plication en cours.
MMStartup	02	Début d'utilisation du Memory Manager par
		l'application spécifiée par son n° d'identifica-
		tion.
MMVersion	02	Renvoie le numéro de version du Memory
		Manager.
MNewRes	0F	Mise en place des menus avec le nouveau mode
	0.2	de résolution.
ModalDialog	15	Intercepte et traite les événements attendus dans
	15	le dialogue placé sur le dessus du bureau.
NoteAlert	15	Crée et affiche une fenêtre d'alerte avec l'icône
roter ner t	13	
Move	04	note.
MoveControl		Déplace le crayon d'une translation donnée.
MoveControl	10	Déplace le contrôle jusqu'à une nouvelle posi-
MovePortTo	0.4	tion dans la fenêtre.
	04	Change l'adresse du port rect. courant.
MoveTo	04	Déplace le crayon jusqu'à la postion indiquée.
MoveWindow	0E	Déplace la fenêtre sans changer sa taille.
MTBootInit	03	Initialisation du Miscellaneous Tool.
MTReset	03	Remise à zéro du Miscellaneous Tool.
MTShutdown	03	Fin d'utilisation du Miscellaneous Tool.
MTStartup	03	Début d'utilisation du Miscellaneous Tool.
Multiply	0B	Multiplie 2 entiers.
A 6/		

e la liste alogues. moire et cifié par 2 et ren- oie le et renvoie Menu dont le
moire et cifié par 2 et ren- coie le et renvoie Menu dont le
moire et cifié par 2 et ren- coie le et renvoie Menu dont le
et ren- oie le et renvoie Menu dont le
et ren- coie le et renvoie Menu dont le
et ren- coie le et renvoie Menu dont le
oie le et renvoie Menu dont le
oie le et renvoie Menu dont le
et renvoie Menu dont le
Menu dont le
Menu dont le
dont le
h o m d1 -
handle
ie son
ur sur ses
s la liste
uris bouge
spécifié.
age.
mme port
•
gion.
e en le
s un rec-
ant du
TIME VALLE
rant du
LUITE GU
ge donnée.
nné, le
données.
tangle don-

146

D/Y D	0.4	
PtInRgn	04	Détecte si un point fait partie d'une région don- née.
Pt2Rect	04	Copie les points extrêmes de 2 rectangles.
PenNormal	04	Fixe l'état du crayon avec les valeurs standards.
PosMouse	03	Affecte des coordonnées à la souris.
PostEvent	06	Place un événement dans la file.
PPToPort	04	
PurgeAll	02	Transfert de pixels.
PurgeHandle	02	Vidange de tous les Handle.
QDBootInit	02	Vidange d'un Handle donné.
_		Initialisation de Quick Draw II.
QDReset	04	Mise à zéro de l'outil Quick Draw.
QDShutdown	04	Fin d'utilisation de Quick Draw par l'application en cours.
QDStatus	04	Renvoie l'état d'activité de l'outil Quick Draw.
QDStartup	04	Début d'utilisation du Quick Draw avec entrées de paramètres.
QDVersion	04	Renvoie la version de l'outil Quick Draw en service.
OffsetRect	04	Déplace un rectangle donné à une distance don- née.
OffsetRgn	04	
Random	04	Déplace une région.
		Renvoie un nombre aléatoire entre -32768 et 32767.
ReadBParam	03	Charge en MEV la valeur d'un paramètre de la MEV/pile.
ReadBRAM	03	Charge en MEV les données de la MEV alimen- tée par pile.
ReadBlock	0C	
ReadChar	0C	Charge en mémoire un bloc saisi en entrée.
		Renvoie le caractère saisi en entrée avec ou sans écho.
ReadLine	0C	Charge en mémoire une ligne de caractères entrés.
ReadMouse	03	Renvoie les coordonnées et l'état de la souris.
ReadRamBlock	08	Lit les données musicales.
ReadTimeHex	03	Renvoie l'heure en hexa.
ReallocHandle	02	Réallocation d'un Handle à un bloc déja alloué.
RectInRgn	04	Détecte si un rectangle coupe une région.
RectRgn	04	Détruit une région en la remplaçant par le rectangle.
Refresh	0E	Redessine tout le bureau et les fenêtres.
RemoveItem	15	Enlève l'item de la liste et de l'écran.
RestAll	05	Restaure les variables après l'appel d'un accessoire.
Restart	11	Redémarrage d'une application donnée par son ID.
RestoreBufDim	04	Restaure la taille des buffers.
Restscrn	05	
TOOLOGI II	VJ	Restaure l'écran texte 80 colonnes sauvé par Savescrn.

SaveAll	05	Sauve le contexte pendant l'affichage d'un accessoire.
SaveBufDims	04	
SaveScrn	05	Sauvegarde la taille des buffers.
ScalePt		Sauve l'écran texte 80 colonnes.
	04	Mise à l'échelle d'un point.
SCHAddTask	07	Ajoute une tâche à gérer par le Scheduler.
SCHActive	07	Renvoie l'état d'activité du Scheduler.
SCHBootInit	07	Initialisation du Scheduler.
SCHedulerFlush	07	Enlève toutes les tâches à gérer par le Scheduler.
SCHReset	07	Mise à zéro du Scheduler.
SCHShutDown	07	Fin d'utilisation du Scheduler.
SCHStartup	07	Mise en service du Scheduler.
SCHVersion	07	Renvoie le numéro de version du Scheduler.
ScrollRect	04	Défilement dans un restant le de Oriel Des
SDivide	0B	Défilement dans un rectangle de Quick Draw.
		Calcule le quotient et le reste de la division de 2 entiers.
SellText	15	Sélectionne un fragment de texte d'un item de dialogue.
SetBarColors	0F	Fixe les couleurs normale, inversée, rehaussée de la barre.
SetCorigin	0E	Fixe l'origine de la zone de contenu d'une fenê- tre.
SetDAFont	15	Change le jeu de caractères des fenêtres de dia-
SetItemBox	15	logue. Fixe un nouveau rectangle d'affichage pour un item donné.
SetItemFlag	15	Fixe un nouvel état à un item de dialogue don- né.
SetItemType	1.5	
	15	Change le type d'un item de dialogue donné.
SectRect	04	Calcule l'intersection de 2 rectangles donnés.
SectRgn	04	Calcule l'intersection de 2 régions.
SendBehind	0E	Met la fenêtre derrière celle spécifiée en pre-
		mier.
SelectWindow	0E	Active la fenêtre en la mettant au-dessus des
		autres.
ServeMouse	03	Renvoie l'état d'interruption déclenchée par la
	00	souris.
SetAbsClamp .	03	Fixe les valeurs limites du curseur-souris.
SetAllSCB	04	
BetAllSCB	04	Fixe la même valeur de SCB pour toutes les
Sot A no Dot	0.4	lignes.
SetArcRot	04	Fixe la courbure de l'arc.
SetBackColor	04	Fixe la couleur de fond.
SetBackPat	04	Fixe une valeur au motif de fond.
SetCdraw	0E	Fixe l'adresse de la routine de dessin du conte- nu d'une fenêtre spécifiée par le pointeur de
0.401 - 5	0.1	de son port.
SetCharExtra	04	Fixe la valeur du paramètre CharExtra.
SetClip	04	Fixe la région passée avec CopyRgn à la clip
		région.

SetClipHandle SetColorTable SetColorEntry SetCtllParams 10 SetCtllParams 10 SetCtllParams 10 SetCtlValue SetCrigin SetCursor SetDatsTing SetDatsTing SetDatsTing SetDatsTing SetDatsTing SetDatsTing SetDatsSize OE Fixe la coulcur du ne nouvelle valeur. Fixe le port courant avec le port spécifié. Change le nom d'un accessoire. Fixe la taille de la zone des données d'une fenêtre. SetEmptyRgn OE Fixe l'adresse de tracé de la barre d'info d'une fenêtre. SetEmptyRgn OE Fixe l'adresse de tracé de la barre d'info d'une fenêtre. SetErrDevice OC Fixe le masque des événements-système. Fixe le masque des événements-système. Fixe le masque des événements-système. Fixe le pundro ID à un jeu de caractères. Fixe le jundro ID à un jeu de caractères. Fixe le cunleur du contour d'une fenêtre (\$0 en standard). SetFontColor SetFrameColor SetFandleSize OE SetHandleSize OE Fixe le curseur à une nouvelle valeur. Fixe le masque des événéments-système. Fixe le masque des						
SetColorTable SetColorEntry SetCIlVarums SetCIlValue SetCIlValue 10 SetCIlValue 10 SetCorigin OE Fixe les paramètres additionnels d'un contrôle. Fixe une valeur courante au contrôle. SetCorigin OE Fixe l'origine relative de la fenêtre dans la zone de données. SetCursor SetCurrentPort SetCurrentPort SetDataSize OE SetDataSize OE SetDataSize OE SetDataSize OE SetDefProcs SetEmptyRgn SetEmptyRgn SetErnGlobals OC SetErnGlobals SetFont SetFont SetFont SetFont SetFontFlags SetFontColor SetFrameColor SetFrameColor SetFrameColor SetFrameColor SetGrafProcs SetHeartBeat OS SetInfoDraw OE SetInfoDraw OE SetInfoDraw OE SetIngutDevice OC SetIne tipe les caractères de la barre d'info d'une fenêtre. SetIngutDevice OC SetIngutDevice OC SetIngutDevice OC SetIngutDevice OC SetIne tipe le vipa et l'adresse du port d'affichage des erreurs. SetGrafProcs OF SetIngutDevice OC SetIngutDevice OC SetIne ou le vipa et l'adresse du port d'affichage des erreurs. SetGrafProcs OF SetIngutDevice OC SetIngutDevice OC SetIngutDevice OC SetIne OF SetIngutDevice OC SetIne OF SetIne ou nouveau itre au contrôle. SetIne de données. SetIne ou nouveau itre au contrôle spécifié. Couleur dance d'une fenêtre (\$0 en standard). SetIngutDevice OC SetIne OF SetIne nouveau on de l'interruption de balayage de ligne. SetIne tipe de caractères du port d'entrée de caractères. SetIne pour d'entrée de caractères. SetIne tipe de vipa et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetIne pour d'entrée de	SetClipHandle	04	Fixe le handle de la clip région.			
SetColorEntry SetCilParams 10 Fixe les paramètres additionnels d'un contrôle. Fixe les paramètres additionnels d'un contrôle. SetCorigin 0E Fixe l'origine relative de la fenêtre dans la zone de données. SetCursor 04 Fixe un nouveau titre au contrôle spécifié par son pointeur. SetCursor 04 Fixe le curseur à une nouvelle valeur. SetCursor 04 Fixe le curseur à une nouvelle valeur. SetCursor 04 Fixe le port courant avec le port spécifié. Change le nom d'un accessoire. SetDataSize 0E Fixe la taille de la zone des données d'une fenêtre. SetDataSize 0E Fixe la taille de la zone des données d'une fenêtre. SetEmptyRgn 04 Détruit la région en la rendant vide. SetEventMask 06 Fixe le masque des événements-système. SetErrBevice 0C Fixe les masques AND et OR des messages d'erreur. SetFont 04 Fixe le type et l'adresse du port d'affichage des erreurs. SetFont 04 Fixe le numéro ID à un jeu de caractères. SetFontBlb SetForeColor 04 Fixe le numéro ID à un jeu de caractères. SetFontBlb SetFrameColor 05 Fixe les maidradl. SetForeColor 06 Fixe le numéro ID à un jeu de caractères. Fixe la couleur du contour d'une fenêtre (\$0 en standard). SetFullRect 05 Fixe la couleur de 1 er plan. SetGrafProcs 04 Fixe le pointeur du rectangle à utiliser comme taille maxi. SetGrafProcs 04 Fixe la valeur du champ GrafProcs. SetHandleSize 05 Affecte une taille à un bloc pointé par un handle donné. SetInfoDraw 06 Fixe la valeur de change des interruptions déclenchées par le HeartBeat (1/50e sec). SetInfoText 07 Set la valeur à faire passer dans la routine de tracé d'info. SetInglobals 07 Fixe la valeur à faire passer dans la routine de tracé d'info. SetIngutDevice 08 Fixe le smasques AND et OR des caractères à saissr. SetInputDevice 09 Fixe le masque anno à un item de menu. Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetItem 09 Fixe un nouveau nom à un item de menu. Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. Fixe le masque sont d'entrée de caractères. SetItem 09 Fixe un nouveau nom à un item de		04	Fixe les couleurs d'une palette.			
SetCtItParams SetClivalue SetCOrigin OE Fixe une valeur courante au contrôle. Fixe une valeur courante au contrôle. Fixe une valeur courante au contrôle. Fixe l'origine relative de la fenêtre dans la zone de données. Fixe un nouveau titre au contrôle spécifié par son pointeur. Fixe le curseur à une nouvelle valeur. SetDAstring O5 SetDAstring O5 SetDataSize OE Fixe le curseur à une nouvelle valeur. Fixe le port courant avec le port spécifié. Change le nom d'un accessoire. Fixe la taille de la zone des données d'une fenêtre. Change le nom d'un accessoire. Fixe la taille de la zone des données d'une fenêtre. SetEmptyRgn O4 SetEmptyRgn O5 SetEmptyRgn O6 SetEmptyRgn O6 SetErndlobals OC Fixe le masque des événements-système. Fixe le masque des événements-système. Fixe le smasques AND et OR des messages d'erreur. SetFont O4 SetFont O4 SetFontID O4 SetFontID O4 SetFontPlags O4 SetFontO1 O4 SetFontPlags O4 SetFontO2 O4 SetFontO3 SetFontO4 SetFontPlags O4 SetFontO4 SetFontPlags O4 SetFontO4 SetFontPlags O4 SetFontPlags O4 SetFontU2 SetFontPlags O4 SetFontU2 SetFontO4 SetFontPlags O4 SetFontPlags O5 SetFontPlags O6 SetFontPlags O6 SetFontPlags O6 SetFontPlags O6 SetFontPlags O6 SetFontPlags O6 SetFontPlags	SetColorEntry	04				
SetCtlValue SetCOrigin OE Fixe une valeur courante au contrôle. Fixe l'origine relative de la fenêtre dans la zone de données. Fixe un nouveau titre au contrôle spécifié par son pointeur. SetCursor SetCurrentPort SetDAstring O5 SetDataSize OE Fixe le port courant avec le port spécifié. Change le nom d'un accessoire. Fixe le ataille de la zone des données d'une fenêtre. SetEmptyRgn O4 SetErmptyRgn O5 SetErmptyRgn O6 SetErrBobals OC Fixe le masque des événements-système. Fixe le smasque sa ND et OR des messages d'erreur. SetErrDevice SetFont O4 SetFontID SetFontID SetFontFlags O4 SetForeColor O5 SetFrameColor O6 SetFullRect O7 SetFullRect O8 SetFullRect O9 SetHandleSize O4 SetHandleSize O5 SetInfoDraw O6 SetIntUse O7 SetIngutDevice O7 SetItem O7 SetItemColor O7 SetItem O7 SetItemColor O7 SetItemColor O8 SetItem O7 SetItemColor O8 SetItemColor O9 SetItemColor O9 SetItemColor O9 SetItemColor O1 SetItemColor O7 SetItem O7 SetItem O7 SetItemColor O7 SetItemColor O8 SetItemColor O9 SetItem O9 SetItemColor O9 SetItemColor O9 SetItem O9 SetItemColor O9 SetItem O9 SetItemColor O9 SetItem O9 SetItemColor O9 SetItem O9 SetItem O9 SetItemColor O9 SetItem O9 SetItem O9 SetItemColor O9 SetItem O9 SetItem O9 SetItem O9 SetItemColor O9 SetItem	SetCtlParams	10	Fixe les paramètres additionnels d'un contrôle			
SetCorigin SetCursor SetCursor SetDastring SetDataSize OE SetEmptyRgn SetEventMask SetErrDevice SetFront SetFont SetFont SetFontBot SetFontBot SetFrameColor SetFrameColor SetFrameColor SetFrameColor SetHardBeat OE SetHardBeat OE SetHardBeat OE SetInfoDraw SetInfoDraw SetInfoDraw SetInfoDraw SetInfoDraw SetInfoDos SetIngDose Se	SetCtlValue		Fixe une valeur courante au contrôle			
SetCursor O4						
SetCursor SetCurrentPort SetDAstring O5 SetDataSize OE SetDefProcs OE SetEmptyRgn SetEventMask O6 SetErrDevice OC SetFont SetFont SetFontD SetFontFlags SetForeColor SetFrameColor SetFrameColor SetFullRect SetGrafProcs SetHandleSize OE SetHandleSize OE SetInfoDraw SetInfoDraw SetInfoDraw SetInfoDraw SetInfoDes SetInfoDes SetInfoDes SetInfoDes SetInglobals OC SetInfoDraw OE SetInfoDray OE SetInfoDr	~ do do la gilla	OL	de données			
SetCursor SetCurrentPort SetDAstring O5 SetDataSize OE Fixe le curseur à une nouvelle valeur. Fixe le port courant avec le port spécifié. Change le nom d'un accessoire. Fixe la taille de la zone des données d'une fenêtre. SetDefProcs OE Fixe l'adresse de tracé de la barre d'info d'une fenêtre. SetEmptyRgn O4 SetEventMask O6 SetErrGlobals OC Fixe le masque des événements-système. Fixe les masques AND et OR des messages d'erreur. SetFont SetFont O4 SetFont O4 SetFontFlags O4 SetForeColor SetForeColor O5 SetFrameColor O6 SetFullRect O7 SetFullRect O8 SetFullRect O9 SetFullRect O9 SetFullRect O9 SetHandleSize O1 SetHandleSize O2 SetInfoDraw O8 SetInfoDraw O9 SetInfoDraw O9 SetInfoDes SetInglobals OC Fixe le smasque des événements-système. Fixe les masque des événements-système. Fixe le munéro ID à un jeu de caractères. Fixe le numéro ID à un jeu de caractères. Fixe les indicateurs du jeu. Fixe la couleur de 1er plan. Fixe la couleur de 1er plan. Fixe la couleur du contour d'une fenêtre (\$0 en standard). Fixe la valeur du rectangle à utiliser comme taille maxi. SetGrafProcs O4 Fixe le pointeur du rectangle à utiliser comme taille maxi. SetHaur du champ GrafProcs. Affecte une taille à un bloc pointé par un handle donné. SetInglobals O5 SetInglobals O6 Fixe le valeur à faire passer dans la routine de tracé d'info. O6 SetInglobals O7 Fixe le valeur à faire passer dans la routine de tracé d'info. O7 Fixe le smasques AND et OR des caractères à saisir. Fixe un nouveau nom à un item de menu. Fixe le temps de clignotement d'un item sélectionné. Fixe une nouvelle palette de couleurs pour	SetCTitle	10				
SetCursor SetCurrentPort SetDAstring SetDataSize OE Fixe le curseur à une nouvelle valeur. Fixe le port courant avec le port spécifié. Change le nom d'un accessoire. Fixe la taille de la zone des données d'une fenêtre. SetDefProcs OE Fixe l'adresse de tracé de la barre d'info d'une fenêtre. SetEmptyRgn SetEventMask O6 SetEventMask O6 SetErrGlobals OC Fixe le masque des événements-système. Fixe le masque des événements-système. Fixe les masques AND et OR des messages d'erreur. SetFont SetFont O4 SetFontID O4 Fixe le puntero ID à un jeu de caractères. Fixe le numéro ID à un jeu de caractères. Fixe le numéro ID à un jeu de caractères. Fixe la couleur du rectangle à utiliser comme taille maxi. SetGrafProcs SetHandleSize O2 Affecte une taille à un bloc pointé par un handle donné. SetInfoText OE Fixe la valeur du champ GrafProcs. Affecte une taille à un bloc pointé par un handle donné. SetInfoText OE Fixe la valeur à faire passer dans la routine de tracé d'info. SetIntUse O4 Utilisation ou non de l'interruption de balayage de ligne. SetInglobals OC Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. SetInputDevice OC Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. SetInputDevice OF Fixe le speaser du port d'entrée de caractères. Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetInemBlink OF Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. Fixe le temps de clignotement d'un item sélectionné. SetItemColor	Seterate	10				
SetCurrentPort SetDAstring SetDataSize OE Fixe le port courant avec le port spécifié. Change le nom d'un accessoire. Fixe la taille de la zone des données d'une fenêtre. SetDefProcs OE Fixe la taille de la zone des données d'une fenêtre. SetEmptyRgn O4 SetEventMask O6 SetErrGlobals OC Fixe le masque des événements-système. Fixe le masque des événements-système. Fixe les masques AND et OR des messages d'erreur. SetFront O4 SetFont O4 SetFont O4 SetFontDO4 SetFontDO4 SetFontDO5 SetFontO6 SetFontO7 O4 SetForeColor O5 SetFontO8 SetFontCO1 O6 SetFrameColor O7 SetFrameColor O8 SetFullRect O9 SetFullRect O9 SetFullRect O9 SetFullRect O9 SetFullRect O9 SetFullRect O9 SetHandleSize O1 SetHandleSize O2 Affecte une taille à un bloc pointé par un handle donné. SetInfoDraw O8 SetInfoText O9 SetInfoText O9 SetInfoText O9 SetInfoText O9 SetInglobals OC SetInglobals OC SetInglobals OC Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. SetInputDevice OC Fixe le valeur du champ GrafProcs. SetInglobals OC Fixe la valeur du champ GrafProcs. SetInglobals OC Fixe la valeur du champ GrafProcs. OE SetInglobals OC Fixe la valeur du champ GrafProcs. OE SetInglobals OC Fixe la valeur à faire passer dans la routine de tracé d'info. OE SetInglobals OC Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. SetInglobals OC Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. SetInputDevice OC Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. Fixe le temps de clignotement d'un item sélectionné. SetItemBlink OF Fixe une nouvelle palette de couleurs pour	SatCurson	0.4				
SetDataSize OE SetDataSize OE Fixe la taille de la zone des données d'une fenêtre. SetDefProcs OE Fixe la taille de la zone des données d'une fenêtre. SetEmptyRgn SetEventMask OE SetEventMask OE SetErrGlobals OC SetErrDevice OC SetFont SetFont SetFontDevice SetFontPlags SetFontFlags SetFontFlags SetForeColor SetFrameColor SetFullRect OE SetGrafProcs SetHandleSize O4 SetHandleSize O5 SetHeartBeat O6 SetInfoText O6 SetInglobals O7 SetInglobals O7 SetInglobals O8 SetInglobals O8 Change le nom d'un accessoire. Fixe la taille de la zone des données d'une fenêtre. Fixe la tracé de la barre d'info d'une fenêtre. Détruit la région en la rendant vide. Fixe le masque des événements-système. Fixe les masques AND et OR des messages d'erreur. Fixe le syngue et l'adresse du port d'affichage des erreurs. Fixe la valeur do caractères. Fixe la couleur de Ier plan. Fixe la couleur du contour d'une fenêtre (\$0 en standard). Fixe la couleur du rectangle à utiliser comme taille maxi. SetGrafProcs SetHandleSize O4 Fixe la valeur du champ GrafProcs. Affecte une taille à un bloc pointé par un handle donné. SetInfoDraw OE Fixe la valeur du champ GrafProcs. SetInfoText OE Fixe la valeur à faire passer dans la routine de tracé d'info. SetIntUse O4 Utilisation ou non de l'interruption de balayage de ligne. SetInglobals OC Fixe le syngueur à faire passer dans la routine de tracè d'info. SetInglobals OC Fixe le syngueur à faire passer dans la routine de tracè d'info. Fixe la valeur à faire passer dans la routine de tracè d'info. Fixe la valeur à faire passer dans la routine de tracè d'info. Fixe le syngueur à faire passer dans la routine de tracè d'info. Fixe le syngueur à faire passer dans la routine de tracè d'info. Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères.						
SetDefProcs OE Fixe la taille de la zone des données d'une fenêtre. SetEmptyRgn 04 Détruit la région en la rendant vide. SetEventMask 06 Fixe le masque des événements-système. SetErrGlobals 0C Fixe les masques AND et OR des messages d'erreur. SetErrDevice 0C Fixe le type et l'adresse du port d'affichage des erreurs. SetFont 04 Fixe le numéro ID à un jeu de caractères. SetFontFlags 04 Fixe le numéro ID à un jeu de caractères. SetForeColor 04 Fixe la couleur du contour d'une fenêtre (\$0 en standard). SetFrameColor 05 Fixe le pointeur du rectangle à utiliser comme taille maxi. SetGrafProcs 04 Fixe la valeur du champ GrafProcs. SetHandleSize 02 Affecte une taille à un bloc pointé par un handle donné. SetInfoDraw 06 Fixe la valeur de tracé de la barre d'info. SetInfoText 07 Fixe la valeur à faire passer dans la routine de tracé d'info. SetIntUse 04 Utilisation ou non de l'interruption de balayage de ligne. SetInglobals 0C Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. SetInputDevice 0C Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetInem 0F Fixe un nouveau nom à un item de menu. Fixe le temps de clignotement d'un item sélectionné. Fixe un nouveau nom à un item de menu. Fixe le temps de clignotement d'un item sélectionné. Fixe une nouvelle palette de couleurs pour			Fixe le port courant avec le port spécifié.			
SetDefProcs OE Fixe l'adresse de tracé de la barre d'info d'une fenêtre.						
SetDefProcs SetEmptyRgn SetEventMask O6 SetEventMask O6 SetErrGlobals OC SetErrDevice OC SetFont SetFont SetFont SetFontColor SetFrameColor SetFrameColor SetFrameColor SetFullRect OE SetHandleSize OE SetHeartBeat OS SetInfoDraw OE SetInfoDraw OE SetInGlobals OE Fixe l'adresse de tracé de la barre d'info. Détruit la région en la rendant vide. Fixe le masque des événements-système. Fixe le smasques AND et OR des messages d'erreur. Fixe le type et l'adresse du port d'affichage des erreurs. Fixe le type et l'adresse du port d'affichage des erreurs. Fixe le numéro ID à un jeu de caractères. Fixe le numéro ID à un jeu de caractères. Fixe le numéro ID à un jeu de caractères. Fixe le numéro ID à un jeu de caractères. Fixe la couleur du contour d'une fenêtre (\$0 en standard). Fixe la couleur du contour d'une fenêtre (\$0 en standard). Fixe le pointeur du rectangle à utiliser comme taille maxi. SetGrafProcs O4 SetHandleSize O5 Affecte une taille à un bloc pointé par un handle donné. Installe une tâche dans la file de prise en charge des interruptions déclenchées par le HeartBeat (1/50e sec). SetInfoText OE Fixe l'adresse de la routine de tracé de la barre d'info. SetInfoText OE Fixe l'adresse de la routine de tracé de la barre d'info. SetInfoText OE Fixe l'adresse de la routine de tracé de la barre d'info. SetInfoText OE Fixe l'adresse de la routine de tracé de la barre d'info. SetInfoText OF Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. SetInglobals OC SetIne OF Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères.	SetDataSize	0E	Fixe la taille de la zone des données d'une fenê-			
SetEmptyRgn 04 Détruit la région en la rendant vide. SetEventMask 06 Fixe le masque des événements-système. Fixe les masques AND et OR des messages d'erreur. SetErrDevice 0C Fixe le type et l'adresse du port d'affichage des erreurs. SetFont 04 Fixe le numéro ID à un jeu de caractères. SetFontFlags 04 Fixe le numéro ID à un jeu de caractères. SetForeColor 04 Fixe le numéro ID à un jeu de caractères. SetForeColor 05 Fixe le couleur de 1er plan. SetFrameColor 06 Fixe la couleur du contour d'une fenêtre (\$0 en standard). SetFullRect 06 Fixe le pointeur du rectangle à utiliser comme taille maxi. SetGrafProcs 04 Fixe la valeur du champ GrafProcs. SetHandleSize 02 Affecte une taille à un bloc pointé par un handle donné. Installe une tâche dans la file de prise en charge des interruptions déclenchées par le HeartBeat (1/50e sec). SetInfoDraw 05 Fixe l'adresse de la routine de tracé de la barre d'info. SetInfoText 06 Fixe la valeur à faire passer dans la routine de tracé d'info. SetInfoDrable 07 Fixe le smasques AND et OR des caractères à saisir. SetInglobals 07 Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetInglobals 07 Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetInglobals 07 Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetInglobals 07 Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetInglobals 07 Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetInglobals 07 Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetInglobals 07 Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetInglobals 07 Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetInglobals 07 Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetInglobals 07 Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetInglobals 07 Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères.	~ .= -					
SetEmptyRgn 04 SetEventMask 06 SetErrGlobals 0C SetErrDevice 0C SetErrDevice 0C SetFont 04 SetFont 04 SetFontBlb 04 SetFontColor 04 SetFontColor 04 SetFrameColor 05 SetFullRect 06 SetFullRect 07 SetFullRect 07 SetFullRect 08 SetFullRect 08 SetFandleSize 09 SetHandleSize 09 SetHandleSize 09 SetHandleSize 09 SetHandleSize 00 SetInfoDraw 06 SetInfoDraw 07 SetInfoText 07 SetInfoText 07 SetInfoText 08 SetInglobals 00 SetInglobals	SetDefProcs	0E	Fixe l'adresse de tracé de la barre d'info d'une			
SetEventMask SetErrGlobals OC Fixe le masque des événements-système. Fixe les masques AND et OR des messages d'erreur. SetFrobevice OC Fixe le type et l'adresse du port d'affichage des erreurs. SetFont O4 SetFontID O4 SetFontFlags O5 SetForeColor O6 SetFrameColor O7 SetFrameColor O8 SetFullRect O8 SetFullRect O9 SetFullRect O9 SetFullRect O9 SetHandleSize O1 SetHandleSize O2 Affecte une taille à un bloc pointé par un handle donné. SetHeartBeat O3 Installe une tâche dans la file de prise en charge des interruptions déclenchées par le HeartBeat (1/50e sec). SetInfoText OE SetInfoText OF SetInglobals OC SetInglobals OC SetInglobals OC SetInglobals OC Fixe le masques AND et OR des caractères à saisir. SetInglobals OC Fixe le smasques AND et OR des caractères à saisir. SetInglobals OC Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. Fixe la valeur à faire passer dans la routine de tracé d'info. SetInglobals OC Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. SetInglobals OC Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. Fixe un nouveau nom à un item de menu. Fixe le temps de clignotement d'un item sélectionné. SetItemColor						
SetEventMask SetErrGlobals OC Fixe le masque des événements-système. Fixe les masques AND et OR des messages d'erreur. SetFrobevice OC Fixe le type et l'adresse du port d'affichage des erreurs. SetFont O4 SetFontID O4 SetFontFlags O5 SetForeColor O6 SetFrameColor O7 SetFrameColor O8 SetFullRect O8 SetFullRect O9 SetFullRect O9 SetFullRect O9 SetHandleSize O1 SetHandleSize O2 Affecte une taille à un bloc pointé par un handle donné. SetHeartBeat O3 Installe une tâche dans la file de prise en charge des interruptions déclenchées par le HeartBeat (1/50e sec). SetInfoText OE SetInfoText OF SetInglobals OC SetInglobals OC SetInglobals OC SetInglobals OC Fixe le masques AND et OR des caractères à saisir. SetInglobals OC Fixe le smasques AND et OR des caractères à saisir. SetInglobals OC Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. Fixe la valeur à faire passer dans la routine de tracé d'info. SetInglobals OC Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. SetInglobals OC Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. Fixe un nouveau nom à un item de menu. Fixe le temps de clignotement d'un item sélectionné. SetItemColor	SetEmptyRgn	04	Détruit la région en la rendant vide			
SetErrDevice SetFont		06				
SetErrDevice OC Fixe le type et l'adresse du port d'affichage des erreurs. SetFont SetFont SetFontFlags SetForeColor SetForeColor SetFrameColor SetFrameColor SetFullRect OE Fixe la couleur du contour d'une fenêtre (\$0 en standard). SetGrafProcs SetHandleSize O2 Affecte une taille à un bloc pointé par un handle donné. SetHeartBeat O3 SetInfoText OE Fixe la valeur à faire passer dans la routine de tracé d'info. SetInglobals OC SetInglobals OC Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. SetItem OF Fixe le type et l'adresse du port d'affichage des erreurs. Fixe un jeu de caractères. Fixe le numéro ID à un jeu de caractères. Fixe la couleur du clar plan. Fixe la couleur du contour d'une fenêtre (\$0 en standard). Fixe la valeur du champ GrafProcs. Affecte une taille à un bloc pointé par un handle donné. Installe une tâche dans la file de prise en charge des interruptions déclenchées par le HeartBeat (1/50e sec). SetInfoText OE Fixe l'adresse de la routine de tracé de la barre d'info. SetInglobals OC Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. SetIngutDevice OC Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetItem OF Fixe le temps de clignotement d'un item sélectionné. SetItemColor 15 Fixe une nouvelle palette de couleurs pour	SetErrGlobals	OC.	Fixe les masques AND et OR des messages			
SetFrote 0C Fixe le type et l'adresse du port d'affichage des erreurs. SetFont 04 Fixe un jeu de caractères. SetFontID 04 Fixe le numéro ID à un jeu de caractères. SetFontFlags 04 Fixe le numéro ID à un jeu de caractères. SetForeColor 04 Fixe les indicateurs du jeu. SetForeColor 05 Fixe la couleur de 1er plan. SetFrameColor 06 Fixe la couleur du contour d'une fenêtre (\$0 en standard). SetFullRect 06 Fixe le pointeur du rectangle à utiliser comme taille maxi. SetGrafProcs 04 Fixe la valeur du champ GrafProcs. SetHandleSize 02 Affecte une taille à un bloc pointé par un handle donné. SetHeartBeat 03 Installe une tâche dans la file de prise en charge des interruptions déclenchées par le HeartBeat (1/50e sec). SetInfoDraw 06 Fixe l'adresse de la routine de tracé de la barre d'info. SetIntUse 04 Utilisation ou non de l'interruption de balayage de ligne. SetInGlobals 0C Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. SetInputDevice 0C Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetItem 0F Fixe un nouveau nom à un item de menu. SetitemBlink 0F Fixe une nouvelle palette de couleurs pour			d'erreur			
SetFont 04 Fixe un jeu de caractères. SetFontFlags 04 Fixe les indicateurs du jeu. SetForeColor 04 Fixe la couleur de 1er plan. SetFrameColor 05 Fixe le pointeur du contour d'une fenêtre (\$0 en standard). SetFullRect 06 Fixe la valeur du champ GrafProcs. SetHandleSize 07 Affecte une taille à un bloc pointé par un handle donné. SetHeartBeat 08 Fixe la valeur à faire passer dans la routine de tracé d'info. SetInfoText 06 Fixe la valeur à faire passer dans la routine de tracé d'info. SetInglobals 07 Fixe le yaleur à faire passer dans la routine de tracé d'info. SetInglobals 08 Fixe le yaleur à faire passer dans la routine de tracé d'info. SetInglobals 09 Fixe le yaleur à faire passer d'info. SetInglobals 00 Fixe le yaleur à faire passer d'info. SetInglobals 00 Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetItem 06 Fixe un nouveau nom à un item de menu. SetItem 07 Fixe un nouveau nom à un item de menu. SetItemBlink 06 Fixe une nouvelle palette de couleurs pour	SetErrDevice	OC				
SetFont D 04 Fixe un jeu de caractères. SetFontID 04 Fixe le numéro ID à un jeu de caractères. SetFontFlags 04 Fixe les indicateurs du jeu. SetForeColor 04 Fixe la couleur de 1er plan. SetFrameColor 0E Fixe la couleur du contour d'une fenêtre (\$0 en standard). SetFullRect 0E Fixe le pointeur du rectangle à utiliser comme taille maxi. SetGrafProcs 04 Fixe la valeur du champ GrafProcs. SetHandleSize 02 Affecte une taille à un bloc pointé par un handle donné. SetHeartBeat 03 Installe une tâche dans la file de prise en charge des interruptions déclenchées par le HeartBeat (1/50e sec). SetInfoDraw 0E Fixe l'adresse de la routine de tracé de la barre d'info. SetInfoText 0E Fixe la valeur à faire passer dans la routine de tracé d'info. SetIntUse 04 Utilisation ou non de l'interruption de balayage de ligne. SetInglobals 0C Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. SetInputDevice 0C Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetItem 0F Fixe un nouveau nom à un item de menu. SetitemBlink 0F Fixe un nouveau nom à un item de menu. SetitemColor 15 Fixe une nouvelle palette de couleurs pour		00				
SetFontID SetFontFlags O4 Fixe le numéro ID à un jeu de caractères. Fixe les indicateurs du jeu. SetForeColor OE Fixe la couleur de 1er plan. SetFrameColor OE Fixe la couleur du contour d'une fenêtre (\$0 en standard). SetFullRect OE Fixe le pointeur du rectangle à utiliser comme taille maxi. SetGrafProcs SetHandleSize O2 Affecte une taille à un bloc pointé par un handle donné. SetHeartBeat O3 Installe une tâche dans la file de prise en charge des interruptions déclenchées par le HeartBeat (1/50e sec). SetInfoText OE Fixe la valeur à faire passer dans la routine de tracé d'info. SetIntUse O4 Utilisation ou non de l'interruption de balayage de ligne. SetIngutDevice OC Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. SetItem OF Fixe un nouveau nom à un item de menu. SetitemBlink OF Fixe une nouvelle palette de couleurs pour	SetFont	04				
SetFontFlags SetForeColor SetFrameColor OE Fixe les indicateurs du jeu. Fixe la couleur de ler plan. SetFrameColor OE Fixe la couleur du contour d'une fenêtre (\$0 en standard). Fixe le pointeur du rectangle à utiliser comme taille maxi. SetGrafProcs SetHandleSize O2 Affecte une taille à un bloc pointé par un handle donné. SetHeartBeat O3 Installe une tâche dans la file de prise en charge des interruptions déclenchées par le HeartBeat (1/50e sec). SetInfoDraw OE Fixe l'adresse de la routine de tracé de la barre d'info. SetIntUse O4 Utilisation ou non de l'interruption de balayage de ligne. SetInputDevice OC Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. SetInputDevice OC Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. Fixe un nouveau nom à un item de menu. SetitemBlink OF Fixe le temps de clignotement d'un item sélectionné. SetItemColor 15 Fixe une nouvelle palette de couleurs pour	-					
SetForeColor SetFrameColor OE Fixe la couleur de 1er plan. Fixe la couleur du contour d'une fenêtre (\$0 en standard). Fixe le pointeur du rectangle à utiliser comme taille maxi. SetGrafProcs SetHandleSize O2 Affecte une taille à un bloc pointé par un handle donné. SetHeartBeat O3 Installe une tâche dans la file de prise en charge des interruptions déclenchées par le HeartBeat (1/50e sec). SetInfoDraw OE Fixe l'adresse de la routine de tracé de la barre d'info. SetIntUse O4 SetIntUse O4 SetInGlobals OC Fixe la valeur à faire passer dans la routine de tracé d'info. SetInGlobals OC Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. SetInputDevice OC Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetItem OF Fixe un nouveau nom à un item de menu. SetitemBlink OF Fixe le temps de clignotement d'un item sélectionné. SetItemColor 15 Fixe une nouvelle palette de couleurs pour						
SetFrameColor SetFullRect OE Fixe la couleur du contour d'une fenêtre (\$0 en standard). SetGrafProcs SetHandleSize O2 Affecte une taille à un bloc pointé par un handle donné. SetHeartBeat O3 Installe une tâche dans la file de prise en charge des interruptions déclenchées par le HeartBeat (1/50e sec). SetInfoDraw OE Fixe la valeur à faire passer dans la routine de tracé d'info. SetIntUse O4 Utilisation ou non de l'interruption de balayage de ligne. SetInputDevice OC Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetItem OF Fixe un nouveau nom à un item de menu. SetItemColor 15 Fixe une nouvelle palette de couleurs pour						
SetFullRect OE SetGrafProcs SetHandleSize O2 Affecte une taille à un bloc pointé par un handle donné. SetHeartBeat O3 Installe une tâche dans la file de prise en charge des interruptions déclenchées par le HeartBeat (1/50e sec). SetInfoDraw OE Fixe l'adresse de la routine de tracé de la barre d'info. SetIntUse O4 Utilisation ou non de l'interruption de balayage de ligne. SetInputDevice OC Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetItem OF Fixe le type et l'adresse de long ou non à un item de menu. SetItemColor 15 Fixe un nouveau nom à un item de menu. Fixe le temps de clignotement d'un item sélectionné. Fixe une nouvelle palette de couleurs pour						
SetGrafProcs SetHandleSize O4 Fixe le pointeur du rectangle à utiliser comme taille maxi. Fixe la valeur du champ GrafProcs. SetHandleSize O2 Affecte une taille à un bloc pointé par un handle donné. SetHeartBeat O3 Installe une tâche dans la file de prise en charge des interruptions déclenchées par le HeartBeat (1/50e sec). SetInfoDraw OE Fixe l'adresse de la routine de tracé de la barre d'info. SetInfoText OE Fixe la valeur à faire passer dans la routine de tracé d'info. SetIntUse O4 Utilisation ou non de l'interruption de balayage de ligne. SetInglobals OC Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. SetInputDevice OC Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetItem OF Fixe un nouveau nom à un item de menu. SetitemBlink OF Fixe le temps de clignotement d'un item sélectionné. SetItemColor 15 Fixe une nouvelle palette de couleurs pour	SetFrameColor	0E	Fixe la couleur du contour d'une fenêtre (\$0 en			
SetGrafProcs SetHandleSize O2 Affecte une taille à un bloc pointé par un handle donné. SetHeartBeat O3 Installe une tâche dans la file de prise en charge des interruptions déclenchées par le HeartBeat (1/50e sec). SetInfoDraw OE Fixe l'adresse de la routine de tracé de la barre d'info. SetInfoText OE Fixe la valeur à faire passer dans la routine de tracé d'info. SetIntUse O4 Utilisation ou non de l'interruption de balayage de ligne. SetInglobals OC Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. SetInputDevice OC Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetItem OF Fixe un nouveau nom à un item de menu. SetitemBlink OF Fixe le temps de clignotement d'un item sélectionné. SetItemColor 15 Fixe une nouvelle palette de couleurs pour						
SetGrafProcs SetHandleSize O2 Affecte une taille à un bloc pointé par un handle donné. SetHeartBeat O3 Installe une tâche dans la file de prise en charge des interruptions déclenchées par le HeartBeat (1/50e sec). SetInfoDraw OE Fixe l'adresse de la routine de tracé de la barre d'info. SetInfoText OE Fixe la valeur à faire passer dans la routine de tracé d'info. SetIntUse O4 Utilisation ou non de l'interruption de balayage de ligne. SetInGlobals OC Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. SetInputDevice OC Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetItem OF Fixe le temps de clignotement d'un item sélectionné. SetItemColor 15 Fixe un nouvelle palette de couleurs pour	SetFullRect	0E	Fixe le pointeur du rectangle à utiliser comme			
SetHandleSize O2 Affecte une taille à un bloc pointé par un handle donné. SetHeartBeat O3 Installe une tâche dans la file de prise en charge des interruptions déclenchées par le HeartBeat (1/50e sec). SetInfoDraw OE Fixe l'adresse de la routine de tracé de la barre d'info. SetInfoText OE Fixe la valeur à faire passer dans la routine de tracé d'info. SetIntUse O4 Utilisation ou non de l'interruption de balayage de ligne. SetInglobals OC Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. SetInputDevice OC Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetItem OF Fixe un nouveau nom à un item de menu. SetitemBlink OF Fixe le temps de clignotement d'un item sélectionné. SetItemColor 15 Fixe une nouvelle palette de couleurs pour			taille maxi.			
SetHeartBeat O2 Affecte une taille à un bloc pointé par un handle donné. Installe une tâche dans la file de prise en charge des interruptions déclenchées par le HeartBeat (1/50e sec). SetInfoDraw OE Fixe l'adresse de la routine de tracé de la barre d'info. SetInfoText OE Fixe la valeur à faire passer dans la routine de tracé d'info. SetIntUse O4 Utilisation ou non de l'interruption de balayage de ligne. SetInglobals OC Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. SetInputDevice OC Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetItem OF Fixe un nouveau nom à un item de menu. SetitemBlink OF Fixe le temps de clignotement d'un item sélectionné. SetItemColor 15 Fixe une nouvelle palette de couleurs pour		04	Fixe la valeur du champ GrafProcs.			
handle donné. Installe une tâche dans la file de prise en charge des interruptions déclenchées par le HeartBeat (1/50e sec). SetInfoDraw OE Fixe l'adresse de la routine de tracé de la barre d'info. SetInfoText OE Fixe la valeur à faire passer dans la routine de tracé d'info. SetIntUse O4 Utilisation ou non de l'interruption de balayage de ligne. SetInGlobals OC Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. SetInputDevice OC Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetItem OF Fixe un nouveau nom à un item de menu. SetitemBlink OF Fixe le temps de clignotement d'un item sélectionné. SetItemColor 15 Fixe une nouvelle palette de couleurs pour	SetHandleSize	02				
SetInfoDraw OE SetInfoText OE SetInfoDesec). SetInfoText OE SetInfoDesec) SetInfoText OE SetInfoDesec) SetInfoText OE Fixe la valeur à faire passer dans la routine de tracé d'info. Utilisation ou non de l'interruption de balayage de ligne. SetInfoText SetInfoText OC Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. SetInputDevice OC Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetItem OF Fixe un nouveau nom à un item de menu. SetitemBlink OF Fixe le temps de clignotement d'un item sélectionné. SetItemColor 15 Fixe une nouvelle palette de couleurs pour						
des interruptions déclenchées par le HeartBeat (1/50e sec). SetInfoDraw OE Fixe l'adresse de la routine de tracé de la barre d'info. SetInfoText OE Fixe la valeur à faire passer dans la routine de tracé d'info. SetIntUse O4 Utilisation ou non de l'interruption de balayage de ligne. SetInGlobals OC Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. SetInputDevice OC Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetItem OF Fixe un nouveau nom à un item de menu. SetitemBlink OF Fixe le temps de clignotement d'un item sélectionné. SetItemColor 15 Fixe une nouvelle palette de couleurs pour	SetHeartBeat	03				
SetInfoDraw OE Fixe l'adresse de la routine de tracé de la barre d'info. SetInfoText OE Fixe la valeur à faire passer dans la routine de tracé d'info. SetIntUse O4 Utilisation ou non de l'interruption de balayage de ligne. SetInGlobals OC Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. SetInputDevice OC Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetItem OF Fixe un nouveau nom à un item de menu. SetitemBlink OF Fixe le temps de clignotement d'un item sélectionné. SetItemColor 15 Fixe une nouvelle palette de couleurs pour		00	des interruntions déclenchées par la Heart Paat			
SetInfoDraw OE Fixe l'adresse de la routine de tracé de la barre d'info. SetInfoText OE Fixe la valeur à faire passer dans la routine de tracé d'info. SetIntUse O4 Utilisation ou non de l'interruption de balayage de ligne. SetInGlobals OC Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. SetInputDevice OC Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetItem OF Fixe un nouveau nom à un item de menu. SetitemBlink OF Fixe le temps de clignotement d'un item sélectionné. SetItemColor 15 Fixe une nouvelle palette de couleurs pour						
SetInfoText OE Fixe la valeur à faire passer dans la routine de tracé d'info. SetIntUse O4 Utilisation ou non de l'interruption de balayage de ligne. SetInGlobals OC Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. SetInputDevice OC Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetItem OF Fixe un nouveau nom à un item de menu. SetitemBlink OF Fixe le temps de clignotement d'un item sélectionné. SetItemColor 15 Fixe une nouvelle palette de couleurs pour	SetInfoDraw	OF				
SetInfoTextOEFixe la valeur à faire passer dans la routine de tracé d'info.SetIntUseO4Utilisation ou non de l'interruption de balayage de ligne.SetInGlobalsOCFixe les masques AND et OR des caractères à saisir.SetInputDeviceOCFixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères.SetItemOFFixe un nouveau nom à un item de menu.SetItemBlinkOFFixe le temps de clignotement d'un item sélectionné.SetItemColor15Fixe une nouvelle palette de couleurs pour	Settinobiaw	OL				
SetIntUse O4 Utilisation ou non de l'interruption de balayage de ligne. SetInGlobals OC Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. SetInputDevice OC Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetItem OF Fixe un nouveau nom à un item de menu. SetitemBlink OF Fixe le temps de clignotement d'un item sélectionné. SetItemColor 15 Fixe une nouvelle palette de couleurs pour	SatInfoToxt	OT				
SetIntUse04Utilisation ou non de l'interruption de balayage de ligne.SetInGlobals0CFixe les masques AND et OR des caractères à saisir.SetInputDevice0CFixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères.SetItem0FFixe un nouveau nom à un item de menu.SetitemBlink0FFixe le temps de clignotement d'un item sélectionné.SetItemColor15Fixe une nouvelle palette de couleurs pour	Setimorext	UE	tracé d'info			
SetInGlobals OC Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. SetInputDevice OC Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetItem OF Fixe un nouveau nom à un item de menu. SetitemBlink OF Fixe le temps de clignotement d'un item sélectionné. SetItemColor 15 Fixe une nouvelle palette de couleurs pour	SetIntUse	04				
SetInGlobals OC Fixe les masques AND et OR des caractères à saisir. SetInputDevice OC Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetItem OF Fixe un nouveau nom à un item de menu. Fixe le temps de clignotement d'un item sélectionné. SetItemColor 15 Fixe une nouvelle palette de couleurs pour	Settiffese	04	de ligne			
SetInputDevice OC Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetItem OF SetitemBlink OF Fixe un nouveau nom à un item de menu. Fixe le temps de clignotement d'un item sélectionné. SetItemColor 15 Fixe une nouvelle palette de couleurs pour	SetInGlobals	OC				
SetInputDevice OC Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de caractères. SetItem OF Fixe un nouveau nom à un item de menu. Fixe le temps de clignotement d'un item sélectionné. SetItemColor 15 Fixe une nouvelle palette de couleurs pour		00	saisir.			
ractères. SetItem OF SetitemBlink OF SetItemColor SetItemColor Fixe un nouveau nom à un item de menu. Fixe le temps de clignotement d'un item sélectionné. Fixe une nouvelle palette de couleurs pour	SetInputDevice	0C				
SetItem OF Fixe un nouveau nom à un item de menu. SetitemBlink OF Fixe le temps de clignotement d'un item sélectionné. SetItemColor 15 Fixe une nouvelle palette de couleurs pour	1					
SetitemBlink OF Fixe le temps de clignotement d'un item sélectionné. SetItemColor 15 Fixe une nouvelle palette de couleurs pour	SetItem	0F				
tionné. SetItemColor 15 Fixe une nouvelle palette de couleurs pour						
SetItemColor 15 Fixe une nouvelle palette de couleurs pour	Settembilik	OI.				
part of the part of the pour	SatItamColon	15				
Hem donne.	BerrielliColol	13				
			ritem donne.			

SetItemFlag	0F	Fixe un nouvel état à un item de menu donné.
SetItemFlag	15	Fixe un nouvel état à un item de dialogue don-
		né.
SetitemID	0F	Fixe une nouvelle valeur d'ID à l'item donné.
SetItemMark	0F	Fixe le caractère affiché comme marque d'item.
SetitemStyle	0F	Fixe le style d''affichage de l'item (standard,
		gras, italique).
SetItemValue	15	Fixe une nouvelle valeur à un item de dialogue.
SetIText	15	Place le texte dans un item donné d'un dialo-
	10	gue.
SetMasterSCB	04	Fixe la valeur du MasterSCB.
SetMaxGrow	0E	Fixe la largeur et la hauteur maxi d'une fenêtre.
SetMenuBar	0F	Fixe la barre de menus courante (\$0
	0.2	barre-système).
SetMenuFlag	0F	Fixe le nouvel état (autorisé/inhibé, normal/inv)
	OI.	d'un menu.
SetMenuID	0F	Fixe un nouveau ID au menu donné.
SetMenuTitle	0F	Fixe le nouveau titre du menu donné par son
Sellifolia i i i i	O.	ID.
SetMouse	03	Attribue un mode opératoire à la souris.
SetMouseLoc	04	Fixe la position de la souris
SetOutGlobals	0C	Fixe les masques AND et OR des caractères à
Secouloidas	00	Sortir.
SetOutputDevice	0C	Fixe le type et le numéro du port de sortie de
•		caractères.
SetOrigin	04	Ajustement du contenu du port rect et du
		Bounds Rect pour que le coin supérieur gauche
		du port ait la valeur donnée.
SetPage	0E	Fixe le nombre de pixels de défilement d'une
0		page.
SetPenMask	04	Fixe une valeur pour le masque du crayon.
SetPenMode	04	Fixe une nouvelle valeur au mode de crayon
		courant.
SetPenPat	04	Fixe une nouvelle valeur au motif du crayon
		courant.
SetPenSize	04	Fixe une nouvelle valeur à la taille du crayon
		courant.
SetPenState	04	Fixe la nouvelle valeur de l'état du crayon dans
		le GrafPort.
SetPicSave	04	Fixe la valeur du champ PicSave.
SetPolySave	04	Fixe la valeur du champ PolySave.
SetPortLoc	04	Fixe la valeur de la Map information courante.
SetPortRect	04	Fixe la valeur du port de rectangle courant.
G .T .CI		Five le teille du port reatenale à une pouvelle
SetPortSize	04	Fixe la taille du port rectangle à une nouvelle
		valeur.
SetPt	04	valeur. Fixe un point.
SetPt SetPurge	04 02	valeur.
SetPt	04	valeur. Fixe un point.
SetPt SetPurge SetPurgeAll	04 02	valeur. Fixe un point. Affecte un attribut à un bloc.
SetPt SetPurge	04 02	valeur. Fixe un point. Affecte un attribut à un bloc. Affecte un attribut à tous les blocs d'une appli-

SetRctRgn	04	Détruit une région en la remplaçant par un rec-
		tangle.
SetRect	04	Définit les limites d'un rectangle donné par son
		pointeur.
SetRgnSave	04	Fixe la valeur du champ RgnSave.
SetSCB	04	Fixe la valeur du SCB d'une ligne donnée.
SetScroll	0E	Eive la mambre de vi els SCB d'une figne donnée.
Seiseron	OLS	Fixe le nombre de pixels à faire défiler par les flèches.
SetSoundMIRQV	08	Fixe le point d'entrée de la routine de service
,	00	des int.
SetSolidBackPat	04	Fixe le motif du fond à la couleur donnée.
SetSolidPenPat	04	Fixe le motif du crayon à la couleur donnée.
SetSoundVolume	04	Fixe la valeur de volume d'un oscillateur de
octoodila i oldile	04	
SetSpaceExtra	04	sons.
SetStdProcs	04	Fixe une valeur au SpaceExtra.
		Fixe les procédures standards de dessin.
SetSysWindow	0E	
SetUSerSoundIRQV	08	Fixe le point d'entrée d'une routine-utilisateur
		de traitement d'IRQ.SOUND.
SetSwitch	06	Appelé par le Control Manager.
SetSysBar	0F	Fixe une nouvelle barre de menus donnée par
		son handle.
SetSysFont	04	Fixe le jeu de caractères.
SetTextFace	04	Fixe le style des caractères.
SetTextMode	04	Fixe le Mode des caractères.
SetTextSize	04	Fixe la taille des caractères.
SetTitleWidth	0F	Fixe la largeur d'un titre et du menu correspon-
	OI.	dant.
SetTitleStart	0F	Fixe une nouvelle position pour le début des
Setxillestate	OI.	titres.
SetTSPtr	01	Fixe l'adresse de la table des adresses des fonc-
		tions d'un outil spécifié.
SetUserField	04	Fixe la valeur du champ Userfield du GrafPort.
SetVector	03	Affecte une adresse de vecteur d'interruption.
SetVisHandle	04	Five le champ de handle de région à une volume
Set visitantie	UT	Fixe le champ de handle de région à une valeur donnée.
SetWap	01	
SetWFrame	0E	Affecte un pointeur de page zéro à un outil.
Setwitame	0E	Fixe les 16 bits de type de contour de la fenê- tre.
SetWRefCon	0E	Fixe la valeur de référence dans le port de la
	~_	fenêtre.
SetWTitle	0E	Fixe le titre de la fenêtre donnée.
ShowControl	10	Rend visible le contrôle.
ShowCursor	04	
ShowHide	0E	Augmente de 1 la visibilité du curseur.
ShowPen	0E 04	Montre ou cache la fenêtre.
ShowPen		Augmente de 1 la visibilité du crayon.
Show window	0E	Rend visible une fenêtre sans changer la dispo-
51 . 6	1.0	sition.
SizeControl	10	Change les dimensions d'un contrôle donné.
SizeWindow	0E	Agrandit ou rétrécit la fenêtre aux dimensions
		données.

SolidPattern	04	Fixe une couleur donnée à un motif donné.
SoundBootInit	08	Initialisation de l'outil de production de sons.
SoundReset	08	Mise à zéro de l'outil Sound.
SoundShutDown	08	Fin d'utilisation de l'outil Sound.
SoundStartup	08	Mise à l' oeuvre de l'outil Sound.
SoundToolStatus	08	Renvoie l'état d'activité de l'outil Sound.
	08	
Sound Version		Renvoie le numéro de version de l'outil Sound.
StartDrawing	0E	Dessine la fenêtre indépendamment des événe-
Ct. 4 IPP	0.0	ments de remise en état (Update Events).
StatusTDev	0C	Fait un appel de Status à un dispositif d'entrée,
		de sortie ou d'affichage d'erreur.
StatusID	03	Fait savoir si un certain type d'ID est déja actif.
StillDown	06	Renvoie la valeur vraie si le bouton est encore
		appuyé.
StopAlert	15	Crée et affiche une fenêtre d'alerte avec une icô-
-		ne stop.
StringBounds	04	Remplit un rectangle d'une chaîne de caractè-
0	_	res.
StringWidth	04	Renvoie la largeur de la chaîne donnée.
SubPt	04	Soustrait 2 points.
SysDeathMgr	03	Saut par le vecteur d'erreur fatale Système.
SystemClick	05	Appelé par un click de la souris.
SystemTask	05	Appelé pour traiter les opérations systématiques
Dystelli I ask	05	d'un accès.
TalkAlert	15	Crée et affiche une fenêtre d'alerte avec l'icône
TalkAleit	15	parlante.
TaskMaster	0E	
askivastei	OL	Appelé pour traiter les événements touche et
TestControl	10	bouton enfoncés.
restcontrol	10	Appelé par FindControl pour détecter quelle
TextBootInit	00	partie de contrôle contient le point spécifié.
Textboothiit	0C	Înitialisation du Text Tools pour gérer les E/S
ToutPurn J.	0.4	classiques.
TextBounds	04	Remplit un rectangle d'un texte donné dans
T (T)		Quick Draw.
TextReset	0C	Fixe les valeurs standards des paramètres de
TD (CI (T)	0.0	Text Tools.
TextShutDown	0C	Fin d'utilisation du Text Tools.
TextStartup	0C	Mise en service du Text Tools.
TextWidth	04	Renvoie la largeur du texte donné dans Quick
F714	- 4	Draw.
TickCount	06	Renvoie le nombre de tops depuis le démar-
		rage.
TLBootInit	01	Initialisation du Tool Locator qui initialise tous
		les outils implantés en MEM.
TLReset	01	Remise à zéro du Tool Locator et de tous les
		autres.
TLShutdown	01	Fin d'utilisation du Tool Locator.
TLStartup	01	Mise en marche du Tool Locator.
TLVersion	01	Renvoie le n° de version du ToolLocator.
TotalMem	02	Renvoie le nombre d'octets total de mémoire.
- www.ne1 & W. a.a.	J-2	

TrackGoAway	0E	Teste si la position donnée du curseur au mo- ment où il est relâché est celle de la case de fer- meture.
TrackControl	10	Suit les mouvements de la souris dans un contrôle.
TrackZoom	0E	Teste si la position donnée du curseur au moment où il est relâché est celle de la case zoom.
UDivide	0B	Calcule le quotient avec signe et le reste de la division.
UnionRect	04	
		Calcule l'union de 2 rectangles.
UnionRgn	04	Calcule l'union de 2 régions.
UnPackBytes	03	Décompacte les octets compactés par PackBytes.
UnloadSegment	11	Libère la mémoire occupée par le segment donné.
UnlockSeg	11	Déverrouille le segment donné.
UserShutDown	11	Ferme l'application n° ID.
ValidRect	0E	Enlève le rectangle donné de la région de remi-
· minarece	OL	se en état.
VolidDon	0E	
ValidRgn	UE	Enlève la région donnée de la région de remise
XX7 *4X4 X7	0.5	en état.
WaitMouseUp	06	Permet de reconnaître un double-click.
WindBootInit	0E	Initialisation du Window Manager pour gérer
		les fenêtres.
WNewRes	0E	Prend en compte le nouveau mode de résolu-
		tion.
WriteBlock	0C	Transmet un bloc au port de sortie.
WriteBPAram	03	Ecrit dans la MEV, alimentée par pile, un para-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	05	mètre donné.
WriteBRam	03	Ecrit dans la MEV, alimentée par pile, les don-
		nées en MEV.
WriteChar	0C	Transmet un caractère au port de sortie.
WriteCString	0C	Transmet une chaîne de type C au port de
		sortie.
WriteLine	0C	Transmet une ligne de caractères en sortie.
WriteRamBlock	08	Ecrit des données musicales dans la MEV musi-
	0.0	que.
WindReset	0E	Mise à zéro de l'outil Window Manager.
WindShutDown	0E	Fin d'utilisation du Window Manager et libéra-
VillushutDown	OL	tion de l'espace mémoire correpondant.
WindStartun	0E	
WindStartup	UE	Mise en service du Window Manager pour l'ID
W* 154 - 4	OF	donné.
WindStatus	0E	Renvoie l'état d'activité du Window Manager.
WindVersion	0E	Renvoie le numéro de version de l'outil
***		Window Manager.
WriteTimeHex	03	Met l'horloge à l'heure donnée.
XorRgn	04	Calcule la différence entre l'union et l'intersec-
_		tion de 2 régions.
ZoomWindow	0E	Change la taille de la fenêtre entre les 2 extrê-
200mmmanuvii	QL)	mes.

Memory Manager

Seize bits du numéro d'identification : ID

b ₁₅ b ₁₄ b ₁₃ b ₁₂	Type (\$0 à \$A).
b ₁₁ b ₁₀ b ₉ b ₈	Type (\$0 à \$A). Numéro Auxiliaire défini par l'usager (\$0 à \$F). b ₁ Numéro attribué par le Memory Manager(\$01 à \$FF).
b7 b6 b5 b4 b3 b2	b ₁ Numéro attribué par le Memory Manager(\$01 à \$FF).

Type

Il caractérise un segment de mémoire d'après la catégorie de programme qui a besoin de ce segment :

Type	Programme
\$0	Memory Manager
\$1	Application
\$2	Programme contrôleur
\$3	ProDOS
\$4	Outil du système
\$5	Accessoire de bureau
\$6	Bibliothèque de routines-objets
\$7	Chargeur-système
\$8	Fonction-système
\$9	Localisateur d'outil
\$A	Fichier de type SETUP

Exemples de nº d'ID

\$1001 Segment utilisé p	ar le programme d'application n°1
(chargé le premie	r)
\$3000 Segment utilisé p	ar ProDOS
\$4100 Segment utilisé p	ar I 'outil Miscellaneous
\$7001/2/3 Segment utilisé p	ar le chargeur-système

Analyse des Handles de segments avec le MANGLER

Cet accessoire de bureau permet d'utiliser les fonctions de gestion du Memory Manager "en direct". Après l'appel du tableau de bord avec Esc-CTRL-PO. et la sélection de Mangler, l'écran se présente ainsi :

Memory Mangler 1.0 by Steven Glass May 28, 1986

%

Liste des commandes

Les commandes disponibles sont obtenues en tapant :

%COMMANDS

Commande au Mangler Paramètres	Signification
--------------------------------	---------------

LIST Liste de tous les Handles (voir format plus bas).

NEWHANDLE Taille ID attribut adresse Allocation d'un segment avec

attribution d'un nouvel

Handle.

REALLOCHANDLE Taille ID attribut adresse Reallocation de segment. Handle

DISPOSEHANDLE Handle Libération du Handle.

DISPOSEALL. Libération de tous les Handles

associés à ID.

PURGEHANDLE Handle Vidange du Handle. PURGEALL Π Vidange des Handle associés

à ce numéro d'ID. GETHANDLESIZE Handle Renvoie la taille du segment

pointé par ce Handle.

SETHANDLESIZE Taille Handle Fixe la taille du segment. FINDHANDLE adresse Renvoie le Handle qui pointe

sur le segment comprenant cette adresse.

FREEMEM Renvoie la quantité de MEV

MAXBLOCK

Renvoie la taille du plus grand segment.

TOTALMEM

Renvoie la taille totale de MEV

VERIFYHANDLE Handle Vérifie le Handle.

COMPACTMEM Compacte des segments épars.

HLOCK Handle Verrouille le segment pointé

par ce Handle.

HLOCKALL Π Verrouille tous les segments

dont se sert le programme ID. HUNLOCK Handle Déverrouille le segment.

HLUNLOCKALL ID Tous ceux associés à ID. SETPURGE Niveau Handle Fixe le niveau de purge.

SETPURGEALL Niveau ID Fixe le niveau de purge à tous

les segments d'une applica-

COMMANDS Liste des commandes. RESTOREHANDLE

Handle Remet ce Handle à sa valeur

BRK Passage en mode Monitor.

PRINT

Listing sur imprimante de tous les Handles.

Format du listing

N: n° du Handle, HDL: adresse du Handle, ADR: contenu du Handle, ATT: attributs du segment, ID: numéro d'identification du programme, LG: longueur du segment, PREC: adresse du Handle précédent, SUIV: adresse du Handle suivant.

Exemple

Le ProDOS16 et un programme d'application sont chargés :

01 02 03 04	HDL E11700 E118E0 E117C8 E117DC		ATT C000 C115 C013 C013	ID 0000 1001 3000 3000	LG 00000800 00000400 00000248 000027B7	PREC 000000 E11700 E118E0 E117C8	SUIV E118E0 E117C8 E117DC E1171A
05	E11714	00C000	C000	0000	00004800	E117DC	E118A4

Quick draw

Les variables des fonctions du Quick Draw

Z est l'adresse de début de la zone dite page zéro dont l'outil a besoin dans le banc \$00 pour réaliser ses fonctions. Le programme a dû réserver cette zone et celle des autres outils en appelant la fonction NewHandle. Quick Draw demande une page zéro de \$300 octets de longueur.

SCB (poids faibles) est la valeur d'un Scan line Control Block ; valeur attribuée à chacune des lignes de l'écran super haute résolution pour fixer la résolution et la palette d'une ligne.

- Dans la fonction QDStartup, cette valeur initialise tous les SCB (\$0080 en mode 640 pixels par ligne, \$0000 en mode 320 pixels par ligne).

LG est un nombre d'octets.

- Dans la fonction QDStartup, il s'agit de la largeur maximum d'une ligne graphique (\$00A0 pour toute la largeur de l'écran).

ID est le n° d'identification du programme en cours ; ce n° est fourni par MMStartup.

V est le n° de version de l'outil en service.

 ${\bf B}$ est une valeur booléenne (\$FFFF = actif ou vrai, \$0000 = désactivé ou faux).

PA est un pointeur sur une palette ou table de 16 couleurs (\$20 octets).

N est un n° d'ordre ; par exemple le n° d'une palette parmi les 16 enregistrées à partir de l'adresse \$E19E00.

C est le n° d'ordre d'une couleur (1 parmi 16) dans une palette.

D est la valeur d'une couleur dans ses composantes RVB (pds forts 0R, pds faibles VB).

L est un n° de ligne de 0 à 199 (\$0000 à \$00C7).

PO est un pointeur sur un port, c'est-à-dire une structure de données caractéristique de l'environnement graphique courant : (\$AA ou 170 octets de longueur) :

- quelle résolution (SCB:2), où en mémoire (:4), quelle largeur (LG:2) de ligne, quel rectangle-limite (Hm:2,Vm:2,HM:2,VM:2) ou PortInf ou

PortLoc.

Les valeurs standards sont :

00 00 00 20 E1 00 A0 00 00 00 00 00 C8 00 40 01

(octet par octet en hexa);

\$0000,\$00E12000,\$00A0,\$0000,\$0000,\$00C8,\$0140

(valeurs correspondantes):

- quelle zone active (H1:2,V1:2,H2:2,V2:2) ou PortRect;

le pointeur de ClipRgn (PCR:4);
le pointeur de VisRgn (PVR:4);

- le motif de fond en cas d'effacement : 8x8 pixels (\$20 octets, 2 ou 4 pixels par octet) ;

- les coordonnées du crayon (H:2,V:2);

- la taille du crayon (h:2,v:2), le mode de tracé (M:2), le motif du crayon (8x8 pixels:\$20 octets), le masque du crayon (64bits=\$08 octets.); les valeurs standards sont respectivement \$0001, \$0001, \$0000, 20x\$FF, 8x\$FF;

- le niveau de visibilité du crayon (:2);

- le pointeur de jeu ou FONT de caractères (PF:4);

- la présentation des caractères : FontID:4, FontFlags:2, TxSize:2, TxFace:2, TxMode:2, SpExtra:4, ChExtra:4;

- la couleur de premier plan : 2, la couleur de fond : 2;

- le champ de sauvegarde d'image : 4 ;le champ de sauvegarde de région : 4 ;
- le champ de sauvegarde de polygone : 4 ;
- le pointeur sur le GrafProcs : 4 ;la valeur de rotation d'arc : 2 ;
- le champ réservé à l'utilisateur : 4 ;
- le champ réservé au système : 4.

HPO est un handle contenant un pointeur de port graphique.

HRG est un handle contenant un pointeur de région.

RCT est un pointeur sur les coordonnées définissant un rectangle.

PP est un pointeur sur les coordonnées du crayon.

PS est un pointeur sur l'état du crayon (coordonnées, taille, mode, motif, masque).

M est une valeur définissant le mode de tracé (\$0000 = copie, \$0001 = transparence, \$0002 = XOR, \$0003 = effacement).

PM est un pointeur de motif de crayon ou de motif de fond.

PD est un pointeur de masque de dessin.

DH, DV sont des valeurs de déplacements Horizontal et Vertical.

PGP est un pointeur sur Grafprocs, les procédures de tracés standards.

PPT est un pointeur sur les coordonnées d'un PoinT.

PC est un pointeur sur les données définissant un Curseur à savoir :

- sa hauteur en nombre de lignes (h:2);

- sa largeur en nombre de mots par ligne (1:2);

- l'image du curseur ligne par ligne (h x 1 :2);

- l'image -masque du curseur (h x 1:2);

- Y:2; - X:2.

HF est un handle contenant un pointeur de jeu de caractères.

PF est un pointeur sur les informations du jeu courant.

PFG est un pointeur sur les données du jeu global (la longueur de ces données est renvoyée par GetFGSize).

TF est le code du style de caractères (\$0000 = standard, \$0001 = gras, \$0002 = souligné).

TM est le code du mode de transfert du texte.

PBP est un pointeur vers le bloc de paramètres de la fonction PaintPixels.

Event Manager

Objectifs de l'Event Manager

- Prendre en charge la détection des mouvements de la souris, de l'état des boutons-poussoirs et des touches du clavier :

- fournir aussi le temps écoulé depuis le démarrage :

- enregistrer aussi des événements internes provoqués par le Window Manager et le Control Manager ou encore des événements externes générés par des périphériques.

Ces événements sont rangés en file d'attente et sont accessibles par des fonctions de lecture de la file d'attente.

Variables de l'Event Manager

Z est l'adresse de début de la page zéro dont a besoin l'outil, adresse qu'il transmet au Window Manager par DoWindows.

LQ est la longueur maximale de la file d'attente ou queue, en nombre d'événements :

- en mettant LQ=0, la valeur par défaut est enregistrée, c'est-à-dire : 20 :

- la valeur maximale est 3639.

Xm, XM, Ym, YM sont les valeurs limites des coordonnées de la souris (Clamp).

ID est le numéro de l'application ou du programme qui utilise EM.

ME est le masque d'événement qui permet de sélectionner certains types d'événements.

PEV est le pointeur d'une zone d'enregistrement, appelée Event Record, où figureront les données de ler événement en attente.

PM est le pointeur sur la zone de réception des valeurs des coordonnées locales de la souris dans la fenêtre active.

N est le n° du bouton ayant été stimulé (0 ou 1).

CT est un compteur de 1/60ème de seconde.

TE est le type d'événement que l'on doit fournir à la fonction d'enregistrement PostEvent.

AE est l'information auxiliaire de l'événement posté.

8 : valen booleen \$ FFFF \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

MS est le masque de stop qui sélectionne les types d'événements à ne pas enlever lors de la fonction FlushEvents.

Event Record

= variable pointer pour PEV: 4
pour le 1- évéreunt

Chaque événement est caractérisé par les paramètres suivants regroupés en Event Record de 16 octets.

- Le type	ou what (2 octets)
0	pas d'événement;
1	bouton de la souris enfoncé;
2	bouton de la souris relâché;
3	touche enfoncée (sauf les touches spéciales ou modificatrices);
4	indéterminé;
5	auto-key (touche maintenue enfoncée au moins pendant un certain
	temps qui dépend du paramètre 'repeat speed' réglable par le Control Panel);
6	
U	update (contenu d'une fenêtre à dessiner ou à redessiner par suite d'un rangement sur le bureau électronique);
7	indéterminé;
8	fenêtre activée ou désactivée ;
9	switch (généré par le Control Manager si le bouton de la souris a été enfoncé alors qu'elle se trouvait dans le Switch Control);
10	accessoire de bureau (si une touche spéciale a été enfoncée pour appeler un accessoire de bureau classique);
11	contrôleur de périphérique;
12 -14	définis par l'application.
	Land and Landson

- Le type auxiliaire, ou Event message, qui complète les informations précédentes suivant leur type :

Type Event Message (4 octets). Touche enfoncée code ASCII du caractère dans l'octet des poids faibles. Auto-Kev code ASCII du caractère dans l'octet des poids faibles. Activée ou non pointeur sur la fenêtre. Update pointeur sur la fenêtre. Bouton enfoncé n° du bouton (0 ou 1) dans l'octet des poids faibles. Bouton relâché n° du bouton. Contrôleur de périph. défini par le contrôleur. Application défini par l'application. Switch indéterminé. Accessoire Bureau indéterminé.

- Le moment où il s'est produit ou when (4 octets). Nombre de tops depuis le démarrage.
- L'endroit où il s'est produit ou where (4 octets).
 Les coordonnées globales de la souris au moment où l'événement s'est produit.

M

-	L'éta	t des touches sp	éciales et des activations ou modifiers (2 octets).
		es bits survants	sont à 1 si la touche correpondante est enfoncée :
	B_{l}	t Touches	
	13		nérique
	12		
	11 10	. I	
	09		s majuscules
	08		
	00	ponnic	
	Les b	its suivants sont	à 1 si le bouton correspondant est relâché:
	Dl	t Bouton-soi	uris
Incolation	07		
4	06	état du bou	ton 1
	Les b	its suivants cara	ctérisent l'activation des fenêtres :
	Bi	t Etat d'activ	ration
	1	changemen	at de fenêtre active entre fenêtre d'application et fenêtre
	_	du système	(oc. fen alare) = 1-tag.
	0	activée (1),	désactivée (0)
1	Les b	its du masque d	d'événement sont attribués de la manière suivante :
	15	définis par	l'application
	12		2
	11		de périphérique
	10	accessoire	de bureau le fenêtre le chauge task mask:
	9	switch	le di
	8	activation c	le fenêtre
1	7	non utilisé	tack marker
	6	update	
	5	auto-key	/
	3	non utilisé touche enfo	wasta.
	2	bouton relâ	
	1	bouton enfo	1 000 x(4 2000000
	<u>.</u>	event nu	
	Le h		la valeur 0 pour neutraliser le type d'événement
cor	respor	idant.	
			a + d. D'ache avant
Uti	ilisatio	n de l'Event Ma	empilement de l'ache avant d'appeler EMStarlup.
			a apperer
Dé	but	PEA 0B00	page Zéro au-dessus de celle de QuickDraw (\$0800+
		PEA 0014	\$0300). LG max de la file d'attente.
		PEA 0000	minimum horizontal du curseur.
		PEA 0140	Max X=640 colonnes.
		PEA 0000	Y minimum du curseur.
		PEA 00C8	Max Y=200 lignes.
		LDA ID	

PHA

EMStartup Demande d'utilisation par l'app.

BCC Suite JMP Erreur

Suite

ShowCursor le curseur va se déplacer en restant dans les limites

Après cette phase initiale, deux modes de gestion des événements sont envisageables, soit en utilisant GetNextEvent, soit, plus simplement, en travaillant avec le Task Master, une fonction disponible dans le Window Manager qui saura dispatcher les actions à effectuer suivant le type d'événements de la file.

Exemple du GetNextEvent

PHA

le résultat est un octet 1 si événe-

ment, 0 si aucun.

PEA%0000111101101110 le Masque d'Evénements.

PushPtr Event GetNextEvent

PI.A

BEQ Boucle

saisie de l'événement suivant. a-t-il en lieu?

non, alors reboucler. Dispatching sur les diverses actions à exécuter.

adresse de l'Event Record.

END DATA

EventRecord Anon what message

when where Modifiers

DS 2 DS 4 DS 4 DS 4

DS 2

Utilisation du Menu-Manager

Avec cet outil nous disposons principalement de fonctions d'affichage de menus déroulants; l'usage de la couleur permet de réaliser un bureau électronique très attrayant. Ce "bureau electronique" a pour objectif de laisser à l'usager toute liberté d'action : il choisira à tout moment l'opération à exécuter dans un des menus déroulants proposés dans la barre des menus.

Variables des fonctions du Menu Manager

 \mathbf{Z} est l'adresse du début de la page zéro dont il a besoin.

ID est le n° d'identification de l'application qui s'en sert.

- PER est le pointeur qui conduit à l'Event Record contenant le caractère à tester.
- PBM est un pointeur qui conduit à une barre de menu.
- ADR est l'adresse d'un sous-programme de rafraîchissement de la partie de l'écran cachée par le menu ; la fonction MenuRefresh ne s'applique que si le Window Manager n'est pas en service.
- PDM est un pointeur sur la chaîne de caractères définissant le menu.
- ILM est la position d'insertion dans la liste des menus (0 en tête de liste).
- ILI est la position d'insertion dans la liste des items d'un menu.
- IDM est le n° d'identification d'un menu.
- IDI est le n° d'identification d'un item de menu.
- PDI est le pointeur sur la chaîne de caractères définissant un item de menu.
- Mh est la hauteur de la barre-système.
- NI est le nombre d'items d'un menu.

Couleurs des menus

- CN est la couleur normale de la barre : bits7-4 : fond ; bits3-0 : texte.
- CI est la couleur d'un item sélectionné ou couleur inverse : bits7-4 : fond ; bits3-0 : texte.
- CC est la couleur du contour : bits 7-4.
- CM contient les couleurs du menu courant : bits23-16 : contour ; bits15-8 : inverse.

Titres des menus

- XT est la position en nombre de pixels du premier titre à partir du bord gauche.
- LT est la largeur du titre du menu en nombre de pixels.
- PT est un pointeur vers la chaîne de caractères d'un titre de menu ou d'item.

Présentation des menus

NE est le nouvel état désiré pour un menu.

MM est le masque à utiliser pour la présentation du menu.

SI est un contrôle du soulignement et du XOR.

SS est l'état souligné ou non d'un item.

XOR est l'état d'un item (rehaussé ou non).

Programme type

Démarrage PushWord ID le n° de l'application PEA 0D00 le début de la page zéro MenuStartup allouée à cet outil

Affichage

PushLong £0
PushLong £MenuSuper
NewMenu
PEA 0
InsertMenu
PushLong £0
InsertMenu

PushLong £MenuPomme
NewMenu
PEA 0

PushLong £MenuPomme
la gauche
le Handle est passé à la

InsertMenu fonction d'insertion.

PHA avec les textes des menus
FixMenuBar calcul de la hauteur de la

PLA barre
DrawMenuBar dessin de la barre

Sélection LDA TaskData quel n° item a été choisi AND £\$00FF l'octet poids faibles ASL A :*2

TAX index dans la Table
LDA Table,X adresse de la routine-1
PHA rangée sur la pile
RTS saut à la routine

Table anop
de l'Apropos-1' routines d'actions à prendre
de l'ignore-1' dans l'ordre des menus et

dc i'ignore-1' dans l'ordre des menus et dc i'Quit-1' des items des items dc i'Graph-1'

Les menus sont définis comme des chaînes de caractères de type C commençant par > et contenant des caractères spéciaux pour moduler l'affichage des textes :

MenuPomme dc c'>àçXN1', i1'13' Titre =Pomme Colorée

END

dc c'A propos de cet exempleçN256', i1'13'

dc c'N.B.P.S.I - 1986cN257', i1'13'

MenuFichier dc c'> Fichier çN2', i1'13'

dc c'QuitterçN258',i1'13'

MenuSuper dc c'>Super çN3',i1'13'

dc c'SonoritésçN259,i1'13' dc c'GraphiquescN260,i1'13'

FinMenus dc c'.'

END

Les caractères spéciaux de définition des titres et des items :

précède le titre.
13 (Return) séparateur de ligne d'item.

le logo d'Apple qui doit être précédé de > et suivi de 13 sans

espace.

ç (ou \) début des caractères spéciaux (ne peut être remplacé).

X le rehaussement est dessiné en ombre colorée.

N précède le n° d'ID en décimal, compris entre 256 et 65534 pour les applications et entre 1 et 255 pour les acessoires de bureau.

H précède le n° d'ID en hexadécimal.

* précède le nom de la touche équivalente.

C précède le caractère utilisé comme marqueur d'item.

B met le texte en gras.
I met le texte en italique.

U souligne le texte.

V trace une ligne de séparation sous l'item. D item non sélectionnable, affiché estompé.

Les menus en couleur:

a-p symboles des 16 couleurs de code 0 à 15 à placer comme 1er caractère d'item.


Le Menu bar record contient:


- un pointeur sur le prochain (PNXT:4);
- un pointeur sur la fenêtre à laquelle il appartient (\$0 dans la barre des menus);


- les coordonnées de la barre de menu (H1:2,V1:2,H2:2,V2:2);


- un indicateur (F:2);
- \$0A000000;
- une valeur booléeene VRAIE si dans la barre ds menus(B:4);
- une valeur réservée à l'utilisateur ;
- un pointeur vers une palette de couleurs ;
- la liste des handles de Menus terminée par 0.

menu Pomme










Les étapes de sélection d'un menu.

Window manager



Une fenêtre

Variables des fonctions du Window Manager

ID est le n° d'identification de l'application en cours qui se sert de cet outil.

PW est un pointeur sur le port graphique caractérisant une fenêtre.

PPRM est un pointeur sur la liste des paramètres définissant une fenêtre.

Cette liste comprend:

- le type de fenêtre sur 2 octets :(Window Frame type) ;
- un pointeur sur la chaîne de caractères du titre PT:4;
 une valeur de référence définie par l'application val:2;
- les coordonnées du rectangle dans lequel la fenêtre peut être zoomée H1:2, V1:2 H2:2,V:2;
- un pointeur sur la palette de couleurs utilisée pour dessiner le contour PPA:4, \$0 pour celle du système :
- le déplacement vertical de la région du contenu DV:2;
- le déplacement horizontal de la région du contenu DH:2;
 la hauteur et la largeur de toute la zone de données h:2 1:2;
- les déplacements quand les flèches de défilement sont utilisées FH:2 FB:2 FG:2 FD:2:
- un pointeur vers la chaîne de caractères à afficher dans la fenêtre PC:4:
- un pointeur sur la procédure de définition de la fenêtre PPD:4, vaut 0 en standard :
- un pointeur sur la routine qui dessine la barre d'info PINFo:4;
- l'adresse de la routine qui dessinera dans la partie contenu de la fenêtre;
- les coordonnées globales d'un rectangle définissant la place et la taille de la fenêtre :
- un pointeur sur le port de le fenêtre juste en dessous, \$FFFFFF pour celle du dessus ;
- un pointeur sur le window record, \$0 pour faire l'allocation par le Memory Manager.

Le type de fenêtre est défini par les bits suivants du Window Frame :

b15 avec un titre.

b14 avec une case de fermeture.

b12 avec une barre de défilement vertical.b11 avec une barre de défilement horizontal.

b10 avec une case de contrôle de taille.


b8 avec une case zoom dans la barre de titre.

b7 la fenêtre est mobile.b5 la fenêtre est visible.

b4 avec une barre d'informations.


OP est le code d'opération dans la fonction Desktop:

- retrait=0, ajout=1, getDesktop=2, setDesktop=3, getDeskPat=4, SetDeskPat=5
- GetVisDeskTop=6 (retrait de toutes les fenêtres du bureau)



Ascenseur horizontal agrandi par l'agrandissement du cadre

Modification d'une fenêtre



Agrandissement d'une fenêtre verticalement (la hauteur de l'ascenseur augmente)

La fonction FindWindow renvoie la variable OU dont les valeurs sont les suivantes :

wNoHit	0	pas dans la fenêtre.
wInDesk	1	sur le bureau électronique.
wInMenuBar	17	dans la barre des menus.
wInSysWindow	18	dans la fenêtre-système.
wInContent	19	dans la zone du contenu de la fenêtre.
wInDrag	20	dans la région de déplacement (barre des menus).
wInGrow	21	
wInGoAway	22	sur la case de fermeture.

wInZoom 23 sur la case zoom.


wInInfo wInVscroll wInHscroll wInFrame

24 sur la barre d'information.


25 dans la barre de défilement vertical.

26 dans la barre de défilement horizontal.

dans la fenêtre, mais dans aucune des zones ci-dessus.



Défilement du A en fonction du mouvement de l'ascenseur vertical



Défilement du A en fonction du mouvement de l'ascenseur horizontal

Desk manager

Variables du Desk Accessory Manager

V est la version de cet outil.

NDA qualifie les accessoires à la Macintosh, s'exécutant dans l'environnement graphique du bureau électronique, dans une fenêtre active si elle est sur le dessus du bureau, et sollicité par des événements.

CDA qualifie les accessoires de bureau classiques déclenchés par

est le n° ID renvoyé par le MenuManager, d'un des accessoires choisis.

HDA
est un handle vers la structure de données d'un accessoire de type NDA.
est un handle vers la structure de données d'un accessoire de type CDA.
est un pointeur sur la chaîne de caractères du nom de l'accessoire donné
par ID.

N est un n° de référence renvoyé par la fonction OpenNDA.

PFN est un pointeur sur la fenêtre ouverte par un accessoire.

NA est le nombre d'accessoires actuellement installés.

La structure des données identifiant un CDA est la suivante :

- longueur du nom (LG:2) dc i1'7'

nom de l'accessoire (chaîne de caractères)
un pointeur sur le début du programme de l'accessoire
dc c'Mangler'
dc i4'Mang.PG'

Ces données, suivies du programme, seront à enregistrer dans un fichier de la disquette-système sous le préfixe SYSTEM/DESK.ACCS et de type \$B9.

La structure de données d'un NDA est la suivante :

- un pointeur sur le début de la routine d'ouverture, laquelle renvoie un pointeur de fenêtre de j

laquelle renvoie un pointeur de fenêtre de i4'OpenClock' un pointeur sur la routine de fermeture de i4'CloseClock'

- un pointeur sur la routine d'action laquelle attend le code d'action dans l'accumulateur, et un pointeur sur

l'événement dans X et Y dc i4'ActionClock'
un pointeur sur la routine d'initialisation dc i4'InitClock'

- un mot pour spécifier la durée entre 2 exécutions (période en s)

un masque d'événement dc i2'\$FFFF'
 une chaîne de caractères faite comme une ligne de menu dc c' Clock\H***

mais avec des espaces avant le nom, et \H** après le nom dc i1'13'

La routine d'ouverture doit être écrite de telle sorte qu'elle renvoie dans la pile le pointeur de la fenêtre : le Desk Accessory Manager empile 4 octets à cet effet juste avant d'appeler cette routine d'ouverture.

dc i2'60'

Quand la routine d'action est appelée, un code est présent dans l'accumulateur, il représente l'un des événements suivants :

Code d'action	Evénement
1	bouton enfoncé ou relâché, touche appuyée, ou maintenue. update ou fenêtre activée.
2	le moment est venu pour l'exécution (d'après la période fixée).
3	le curseur est dans la fenêtre.
4	un menu de la barre des menus a été sélectionné.
5	l'item Undo ou annuler du menu d'édition a été sélectionné.
6	l'item Cut ou couper du menu d'édition a été sélectionné.
7	l'item Copy ou copier du menu d'édition a été sélectionné.
8	l'item Paste ou coller du menu d'édition a été selectionné.
9	l'item Clear ou effacer du menu d'édition a été selectionné.

Les registres X et Y sont porteurs d'informations, aussi à l'appel de la routine d'action : ils contiennent un pointeur vers l'event record.

La routine d'initialisation est déclenchée par DeskStartup

La structure de données et du programme correspondant à l'accessoire constitueront un fichier à enregistrer sous le prefixe SYSTEM / DESK.ACCS avec le type \$B8.

Mise en oeuvre dans l'application

DeskStartup	met le DA Manager en service.
PEA \$0001	l'ID n°1 est affecté au premier accessoire.
_FixAppleMenu	met la liste des Accessoires dans le menu Pomme.

Grâce à TaskMaster, les événements concernant les accessoires sont transmis automatiquement au programme de l'accessoire qui les traitera suivant leur nature par l'une des 4 routines (OPEN, CLOSE, ACTION, INIT) qu'il contient.

_DeskShutDown referme le DA Manager

Voir l'exemple-Clock page 175.

EXEMPLE

MONTRE EXTRA-PLATE DE VOTRE BUREAU

		ock ===
31/	8/86	20:35:47

Image clock

Listing du programme-source en macro-assembleur

LISTING D'ASSEMBLAGE DU PROGRAMME-SOURCE RESULTANT DE LA COMMANDE : assemble clock.src

ORCA/M	ASM65816	V4.1	Phase	3	D6
--------	----------	------	-------	---	----

11 Sen 86 17:23

dc i4'InitClock'

dc i2'68'

		2410	V 11		11003	e D	ΨŲ	11	Sep 00 17:23
8881	0000							list	on
0004 0004 0005 0006 0007 0008	002808 882080 002608 082888 002800 082080 082080	8008 8660 8088 9600 8008						ClockDA	absaddr on instime on GEN off SYMBOL on KEEP clock mcopy Clock.macros
8018 9011 0012	802006 602060 602004 602008	0000 0000 0004	00	80 80 80	86 68	99 99		IDSection	START dc i4'OpenClock' dc i4'CloseClock' dc i4'ActionClock'

0015 002010 0010 3C 00

0014 00200C 000C 00 80 00 00

```
dc i2'$FFFF'
  8016 002812 0012 FF FF
 8017 802814 8814 20 43 6C 6F
8018 80201E 801E 8D
                                                                                                                                               dc c' ClockcH**'
                                                                                                                                                     dc 11/13/
  ARIS RAZRIE RAIE
                                                                                                                                                      FND
 0020 00201F 8000 OpenClock START 8021 08201F 8000
 8021 00201F 0000 
0022 00201F 0000 AF 00 80 00 5 
0023 002023 0004 D0 3A 2'
                                                                                                                                                     usino ClockData
                                                                                                                                                  lda >ClockActive
                                                                                                                                             bne Ignore

      8023
      802023
      8084
      D0
      3A
      2'
      bne lgnore

      8024
      802025
      8006
      PushLong £0 lockParams

      8025
      802028
      8080
      PushLong £0 lockParams

      8026
      802031
      8612
      __NewWindow

      8027
      802038
      8019
      FA
      4

      8028
      802039
      801A
      68
      4

      8029
      80203A
      801B
      83
      86
      4

      8030
      80203C
      801D
      8F
      82
      80
      8

      8031
      80203C
      801D
      8F
      82
      80
      8
      85
      sta >ClockWinPtr+2

      8031
      802040
      8021
      8A
      2
      txa
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $

 0037 002050 0031 48 3 pha
0038 002051 0032 __SetSysWindow
0039 002058 0039 A9 00 80 2 lda £$8000
0040 00205B 003C 8F 00 80 00 5 sta >ClockActive
0041 00205F 0040 6B 6 Ignore rtl
```

EXEMPL

MONTRE EXTRA-PLATE DE VOTRE BUREAU

```
8864 882846 8887 88 88 88 88
                                                14/0/
                                          de
  9965 8928AA 8888
  8866 8828AA 888B
  8867 8828AA 8888
                                               END
  Local Symbols
  888841 ClockParams 888848 Ignore
  8868 8828AA 8888
                               ClockData
                                               DATA
                              ClockActive dc i/8/
  8849 8828AA 8988 88 88
                              ClockTitle
                                             str (Clock)
  0070 0020AC 0002
                              ClockWinPtr
  8071 802062 8008 80 80 88 88
  0072 002086 0000 00 00 00 00
                                TimeString
                                              ds 28
  9973 9828CA 8828 28 28 28 28
                                              dr c/
  8874 8828D2 8828 88
                                               dc i1/0/
  8875 882803 8829
                                              END
  Local Symbols
  888888 ClockActive 888882 ClockTitle 888888 ClockWinPtr 88888C TimeString
  000003 sys2
  0076 0020D3 0000
                          CloseClock
                                              Stant
  0077 0020D3 000B
                                              using ClockData
  8878 8828D3 8888 AF 88 88 88 5
                                              Ida >ClockActive
  0079 0020D7 0004 F0 18 2'
                                              beg Ionore
  8888 8829D9 8886
                                              PushLong )ClockWinPtr
  0081 0020E3 0010
                                              CloseWindow
 0082 0020EA 0017 A9 08 00 2
                                              lda f0
  8083 8828ED 881A 8F 86 88 88 5
                                              sta >ClockActive
                     6 Ignore
  0084 0020F1 001E 6B
                                             rtl
 0085 0028F2 001F
                                              END
 Local Symbols
 00001E Ignore
 0086 0020F2 0000
                              ActionClock
                                              START
 8087 0020F2 0000
                                              usino ClockData
 8888 8828F2 8888 5A
                                              phy
 8889 8028F3 8881 DA
                           3
                                              phx
 0090 8020F4 8002 8A
                                              asl a
 0091 0020F5 0003 AA
                                              tax
 8892 8828F6 8884 FC 8A 88 6
                                              jsr (ActionTable,x)
 0093 0020F9 0007 68
                                              pla
 8894 8828FA 8888 68
                                              pla
 0095 0020FB 0009 6B
                                              rtl
 8896 8828FC 888A
                             ActionTable
                                              anop
 8897 8828FC 800A 1E 88
                                              do ilignorei
 8898 8828FE 888C 4A 88
                                              dc i'ActionEvent'
0099 002100 000E 1F 00
                                              dc i'ActionRun'
 0100 002102 0010 1E 00
                                            de ifActionCursorf
```

```
do i/ActionMenu/
0101 002104 0012 1F 00
8182 882186 8814 1F 88
                                               de l'ActionUndo'
8193 802108 9016 1E 00
                                               de l'ActionCut'
9194 99218A 9918 1F 89
                                               do i/ActionConv/
8185 88218C 881A 1E 88
                                               dc i'ActionPaste'
                                               dc i ActionClear
0106 00210E 001C 1E 80
                             ActionCursor
8187 882118 981E
                                               anco
                              ActionMenu
BIBS BASTIA BRIE
                                               anon
                              ActionUndo
8189 882118 881F
                                               anon
8118 882118 881F
                              ActionOut
                                               anop
8111 882118 891E
                             ActionCopy
                                               anop
                              ActionPaste
8112 882118 881E
                                               anop
0113 002110 001E
                              ActionClear
                                               anop
8114 892119 881F
                                lonore
                                               anon
8115 882118 881E 68
                                               rts
0116 002111 001F
                              ActionRun
                                               anop
8117 882111 881E 8B
                                               nhh
8118 882112 8828 4B
                                               nbk
8119 882113 8821 AB
                                               nlb
8128 882114 8822
                                               PushLong £0
                                               GetPort
8121 88211A 8828
0122 002121 002F
                                               PushLong ClockWinPtr
0123 002129 0037
                                               SetPort
A124 RA2138 883E 28 88 88 6
                                               ish DrawTime
                                               SetPort
8125 882133 8841
8126 88213A 8848 AB
                                               olb
8127 88213B 8849 68
                                               rts
                            ActionEvent
origd
rtsaddr
8128 88213C 884A
                                               anop
8129 AA2130 AA44
                                               enu 1
0130 00213C 004A
                                               eou 3
8131 88213C 884A
                              evtotr
                                               eau 5
8132 88213C 884A 88
                                               ohd
0133 00213D 004B 3B
                                               tsc
8134 80213E 004C 5B
                                               ted
0135 00213F 004D A7 05
                                               lda "evtotr$
8136 892141 884F 8A
                            2
                                               asl a
0137 002142 0050 AA
                            2
                                               tax
0138 002143 0051 FC 56 80 6
                                               jsr (EventTable,x)
0139 002146 0054 2B
                                               old
                                               rts
0140 002147 0055 60
8141 882148 8856
                                EventTable
                                               anop
0142 002148 0056 1E 00
                                               do illignore/
0143 00214A 0058 1E 00
                                               do l'ignore'
                                             do illignore/
8144 80214C 805A 1E 80
                                             do i/keyclock/
0145 00214E 005C 00 80
                                            do i/ignore/
do i/keyclock/
0146 002150 005E 1E 00
8147 882152 8868 88 88
                                             do irupdateclockí
0148 082154 0062 00 80
```

EXEMP

MONTRE EXTRA-PLATE DE VOTRE BUREAU

8158 8151	002156 002158 00215A	0066 0068	1 E 1 E	00					do i/ignore/ do i/ignore/ do i/ignore/		
0152	802150	006A							END		
	Symba E Actia		2 15	99	2015	Arti	on Conv	aggate	ActionCursor		
	E Acti								ActionMenu	80001E A	ActionPaste
	F Acti								ActionUndo		
90091	E Ignor	r e		40	1005	evtp	tr	000001	origd	000003 1	tsaddr
	00215C						KeyClock	(START		
	00215C		60			6			rts		
8100	00215D	0001							END		
	00215D						UpdateCl	ock	START		
	88215D								using ClockDa	ata	
	00215D					3			phb		
	00215E					3			phk		
	00215F		AB			4			plb	CARL For	
	802168								PushLong Cloc	KWIDETE	
	00216F		28	9.9	QQ	6			_BeginUpdate usr DrawTime		
	802172		20	0.0	U.O	Q			PushLong Clos	-khii nPtn	
	88217A								_EndUpdate	WALLE CE	
	882181		AB			4			plb		
	802182					6			nts		
0168 (002183	0026							END		
9140	802183	2022					DrawTime		ē14		
	002103						nu stat i we		Start using ClockDa	4-	
	302183								PushLong fTim		
	902189								_ReadAsciiTim		
	302198		E2	28		3			sep £%0010000		
	002192								longa off		
	802192					2			1 dx £19		
0176 E	992195	0012	BD	00	80	4*	loop		ìda TimeStrin	g,x	
	02198					2			and £\$7F		
	00219A			90	80	5			sta TimeStrin	9,X	
	90219D					2			dex		
	00219E					2′			bpl Loop	0	
	0021A0 0021A2		UZ	20		3			rep £%0010000 Tonga on	U	
	021A2								PushWord £7		
	021A5								PushWord £10		
	021A8								MoveTo		
	021AF								PushLong £Tim	eStrino	
0187 8	802185	0032							_DrawCString		
	0021BC		68			6			rts		
0189 0	1821BD	883A							END		

Local Symbols 888012 loop

8198 88218D 8888 InitClock START 8191 88218D 8888 68 rtl 8192 88218E 8881 END

192 source lines 23 macros expanded 184 lines generated

Listing des macros

*Fichier CLOCK.MACROS des seules Macros nécessaires:

MACRO

&LAB PUSHWORD &WHATTOPUSH

LCLC &CHAR

&CHAR AMID &WHATTOPUSH, 1, 1

AIF "&CHAR"="£",.IMMEDIATE

&LAB LDA &WHATTOPUSH

PHA

MEXIT

IMMEDIATE

&CHAR AMID &WHATTOPUSH, 2,188

&LAB DC 11'\$F4"

DC 121&CHAR1

MEND

MACRO

&LAB PUSHLONG &WHATTOPUSH

LCLC &CHAR

&CHAR AMID &WHATTOPUSH,1,1

AIF "&CHAR"="E"..IMMEDIATE

&LAB LDA &WHATTOPUSH+2

M

MONTRE EXTRA-PLATE DE VOTRE BUREAU

PHA
LDA &WHATTOPUSH
PHA
MEXIT
.IMMEDIATE
&CHAR AMID &WHATTOPUSH,2,188
&LAB DC I1/\$F4/
DC I2/(&CHAR)ù-16/
DC I1/\$F4/
DC I2/&CHAR/
MEND

MACRO &LAB STR &STUFF &LAB DC 111L:sys&SYSCNT1 sys&SYSCNT DC C"&STUFF" MEND

MACRO &lab _ReadAsc:iTime &lab ldx £\$0F03 _JSl \$E18000 MEND

MACRO &lab _SetPort &lab !dx £4+256*27 __ysl \$E10000 __MEND

MACRO &lab _GetPort. &lab ldx £4+256*28 jsl \$E10000 MEND

MACRO &lab _MoveTo &lab ldx £4+256*58 _jsl \$E10008 MEND

MACRO &lab _DrawCString &lab ldx £4+256*166 _jsl \$E18888 MEND

MACRO &lab NewWindow &lab ldx £14+256*9 is1 \$E10000 MEND MACRE &lab CloseWindow &lab ldx £14+256*11 is) \$E18008 MEND MACRO &lab BeginUpdate &lab ldx £14+256*30 JS! \$E10800 MEND MACRO &lab EndUpdate &lab ldx £14+256*31 is1 \$E10000 MEND MACRO &lab SetSysWindow &lab ldx £14+256*75 is! \$E10000 MEND

Listing du BUILD d'exécution des commandes d'assemblage

*Fichier BUILD d'élaboration automatique, à partir du pg-source, *du segment chargeable CLOCK de type \$88:

assemble clock.src run cłock.link filetype clock \$B8 enable dnwr clock

EXENPL

MONTRE EXTRA-PLATE DE VOTRE BUREAU

Listing du fichier d'exécution des commandes à l'éditeur de liens

*Fichier CLOCK.LINK de commandes au LINKER, l'éditeur de liens

keep clock segment main \$28 link/all clock

*L'ASSEMBLAGE DU PROGRAMME-SOURCE A PRODUIT DEUX MODULES-OBJETS

*clock.root

*clock.A

*LISTING D'EDITION DE LIENS DES MODULES-OBJETS

*RESULTANT DE LA COMMANDE run clock.link

*APPLIQUEE AU FICHIER clock.link ECRIT EN LINKED

Advanced Linker 4.1 Phase 3 B7.1

1 Keep clock

2 segment main \$20

3 link/all clock

8 errors found in source file.

Segment: MAIN

```
00000000 00000000 Code: CLUCKDA
00000000 0000001F Code: IDSECTION
0000001F 0000008B Code: OPENCLOCK
00000003 0000001F Code: CLOSECLOCK
00000003 0000001F Code: CLOSECLOCK
0000005C 00000001 Code: KEYCLOCK
0000015C 00000001 Code: WPDATECLOCK
0000015D 00000003A Code: DRAWTIME
0000018D 00000001 Code: INITCLOCK
```

Global symbol table:

```
ACTIONCLOC 808888F2 80 CLOCKACTIV 808888AA 81 CLOCKDA 80888880 88 CLOCKDATA 808888AA 81 CLOCKTITLE 808888AC 81 CLOCKWINPT 808888B2 81 CLOSECLOCK 80888B3 80 DRAWTIME 80888B3 80 IDSECTION 80888888 88 INITCLOCK 80888BB 88 KEYCLOCK 80888B5 80 OPENCLOCK 80888B1F 80 SYS2 80888BAD 81 TIMESTRING 80888BB6 81 UPDATECLOC 80888B5 80
```

Last segment starts at \$00000000 and is \$000001BE bytes 1

Catalogue final

-

Î

Ť

Name	Type	Blocks	140	odifi	red		C	reati	e d		Access	Subtype
CLOCK.SRC	SRC	11	11	SEP	86	17:19	11	SEP	86	17:19	DNEWR	ASM65816
CLOCK.MACROS	SRC	4	8	JUL	86	8:25	11	SEP	86	17:15	DNBWR	TEXT
CLOCK.ROOT	OBJ	1	11	SEP	86	17:23	11	SEP	86	17:23	DNBWR	
CLOCK.A	OBJ	10	11	SEP	86	17:23	11	SEP	86	17:23	DNEWR	
CLOCK.LINK	SRC	1	1i	SEP	86	17:23	11	SEP	86	17:23	DNBWR	LINKED
CLOCK	\$88	4	11	SEP	86	17:24	11	SEP	86	17:24	DNBWR	
BUILD	SRC	1	11	SEP	86	17:22	11	SEP	86	17:22	DNBWR	EXEC
Blocks Free:	22	Block	(s (Jsed:	:	42		Tota	3.]	Blocks:	64	

Installation dans la disquette-système Pro-DOS 16

*REPERTOIRE ET SOUS-REPERTOIRES D'UNE DISQUETTE-SYSTÈME *CONTENANT UNE APPLICATION SOUS ProDOS 16

/PD16/=

Name	Type	Blocks	Modified	C	reated		Access	Subtype
PRODOS	SYS	41 2	1 JUL 86	14:31 11	SEP 86	16:00	DNBWR	
SYSTEM	DIR	1 1	2 SEP 86	1:03 17	JUN 86	16:23	DNEWR	
LOAD.SYS16	S16	26 1	5 JUL 86	10:33 11	SEP 86	15:47	DNBWR	A=\$0640
Blocks Free:	1129	Blocks	Used:	471	Total B	locksi	1600	

/PD16/SYSTEM/=

Name P8 P16 DESK.ACCS SYSTEM.SETUP TOGLS LOADER1 LOADER2	Type SYS \$F9 DIR DIR DIR BIN BIN	31 21 JUL 86 14:31 11 SEP 86 16:89 DNBWR	Subtype A=\$D000 A=\$D000
Blocks Free:	1129	Blocks Used: 471 Total Blocks: 1600	
/PD16/SYSTEM/S	SYSTEM.S	ETUP/=	
Name TDOL.SETUP	Type STR	Blocks Modified Created Access 24 21 JUL 86 14:31 11 SEP 86 16:21 DNBWR	Subtype A≕≸0000
Blocks Free:	1129	Blocks Used: 471 Total Blocks: 1600	
/PD16/SYSTEM/I	DESK.ACC	\$/ =	
Name MANGLER.DA CLOCK	Type \$89 \$88	Blocks Modified Created Access 21 16 JUN 86 15:51 11 SEP 86 16:26 DNBWR 4 12 SEP 86 8:59 12 SEP 86 1:83 DNBWR	Subtype
Blocks Free:	1129	Blocks Used: 471 Total Blocks: 1608	
/PD16/SYSTEM/	T00LS/=		
Name TOOL015 TOOL014 TOOL016 TOOL020	Type \$BA \$BA \$BA \$BA	Blocks Modified	Subtype
700L024 T00L018	EXE ≸BA	45 21 JUL 86 14:33 11 SEP 86 16:36 DNBWR 40 21 JUL 86 14:33 11 SEP 86 16:36 DNBWR	A=\$0100
TOOL023 TOOL021	EXE \$BA	30 21 JUL 86 14:33 11 SEP 86 16:37 DNBWR 25 21 JUL 86 14:33 11 SEP 86 16:37 DNBWR	A=\$8100

Blocks Free: 1129 Blocks Used: 471 Total Blocks: 1600

11 21 JUL 86 14:34 11 SEP 86 16:39 DNBWR

T00L022

≢BA

CONSEILS DE LECTURE

Pour maîtriser le système de l'Apple IIGS 65816, et mieux connaître le mode Apple II de votre ordinateur, P.S.I. vous propose une palette d'ouvrages utiles.

POUR MAITRISER LE SYSTEME DE BASE DE L'APPLE HGS

A paraître:

- Assembleur de l'Apple IIGS - Jean-Pierre Lagrange (Editions du P.S.I.) Une initiation claire et complète à l'assembleur 65816, illustrée par de nombreux programmes-exemples. Ce livre est particulièrement recommandé aux débutants en assembleur.

- La boîte à outils de l'Apple IIGS - Jean-Pierre Curcio (Editions du P.S.I.)
Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui souhaitent programmer dans l'esprit du GS: ce n'est pas un cours sur l'assembleur ou le C, mais une étude de la boîte à outils intégrée au système. Deux exemples concrets, un MiniPaint et un programme d'interface, illustrent l'utilisation des managers.

POUR MIEUX CONNAITRE LE MODE APPLE II DE VOTRE ORDINATEUR

- 102 programmes pour Apple II Jacques Deconchat (Editions du P.S.I.) Spécialement destinés aux débutants, ces 102 jeux en Basic présentent les instructions Applesoft selon cinq niveaux de difficulté croissante. Chaque programme couvre une page de livre au maximum, et est commenté ligne à ligne.
- Programmation système de l'Apple II Marcel Cottini (Editions du P.S.I.) Pour programmeurs chevronnés sur Apple IIe ou IIc, cet ouvrage présente les microprocesseurs 6502 et 65C02, et de nombreuses astuces inédites de programmation.

- Introduction à ProDos sur Apple Francis Versheure (Editions du P.S.I.) Initiation au système d'exploitation des Apple IIe et IIc, comprenant notamment la gestion des supports, des catalogues et des fichiers, l'étude d'un système de conversion de DOS à ProDOS, et l'utilisation d l'Applesoft sous ProDOS.
- Système ProDos sur Apple II Marcel Cottini (*Editions du P.S.I.*) Pour programmeur averti, ce livre présente l'organisation complète de ce système d'exploitation avec de nombreux exemples d'application.

Achevé d'imprimer en octobre 1986 sur les presses de l'imprimerie Laballery 58500 Clamecy Dépôt légal : octobre 1986

> N° d'impression : 609075 N° d'édition : 86595-368.1 ISBN : 2-86595-368.8

Votre avis nous Pour nous permettre présent ouvrage.		es, adressez-nous vos critiques sur le
— Ce livre vous donne-t-il toute satisfaction?		
— Y a-t-ll un aspec	ct du problème que vou	is auriez almé voir abordé?
	éclaircissements techniqu	es, écrivez-nous, nous ne manquerons
Où avez-vous achei		
□ cadeau □ exposition	☐ librairie ☐ boutique micro	□ autres
	ous eu connaissance?	
□ publicité □ exposition	□ catalogue□ conseils d'un ami	□ autres
Lesquels ?	uis des livres P.S.I.?	
qu'en pensez-vous?		
Profession	Prénom	Age

CATALOGUE GRATUIT

Vous pouvez obtenir un catalogue complet des ouvrages PSI, sur simple demande, ou en retournant cette page remplie à votre libraire, à votre boutique micro ou aux

Editions du PSI BP 86 77402 Lagny-sur-Marne Cedex



CLEFS POUR APPLE II GS

Ce mémento s'adresse aux programmateurs en assembleur, C et Basic de l'Apple II GS.

l offre en effet une synthèse des spécificités du matériel et des logiciels de développement.

Vous disposéz ainsi des informations fondamentales concernant l'architecture interne, les brochages, le jeu d'instructions du 65816, les mémoires, les ressources graphiques et les entrées-sorties.

Le système CPW, avec son moniteur, son éditeur et son macroassembleur, est décrit en détail. L'ensemble des outils du bureau électronique (en particulier QuickDraw, Window Manager, Menu Manager...) est répertorié, fonction par fonction.

A la fin de l'ouvrage, un programme montre comment ajouter un accessoire de bureau à une application, et résume ainsi les possibilités graphiques de l'Apple II GS.



ISBN 2 - 86595 - 368 - 8

prix frac

250 FF

PHOTO THIERRY LAYANI